



Manuale d'uso e manutenzione

Rev. 01-25 ITA Versione Telenet 2023.12.01 Versione DB 2023.12.01

ELECTRICAL BOARDS FOR REFRIGERATING INSTALLATIONS



INDICE

1 INTRODUZIO	ONE		
Pag. 4	1.1	PANORAMICA TELENET	
Pag. 5	1.2	STRUTTURA CLIENT/SERVER	
Pag. 6	1.3	REQUISITI DI SISTEMA	
Pag. 6	1.4	VERSIONE SOFTWARE E AGGIORNAMENTI	
2 INSTALLAZI	ONE SOFTWARE		
Pag. 7	2.1	AVVIO INSTALLAZIONE	
Pag. 8	2.2	INSTALLAZIONE COMPLETA	
Pag. 8	2.3	INSTALLAZIONE CLIENT	
Pag. 9	2.4	INSTALLAZIONE SOLO DATALOGGER	
3 INSTALLAZI	ONE HARDWARE		
Pag. 10	3.1	INTERFACCIA 2TWRS485	
Pag. 11	3.2	CHIAVE HARDWARE USB DI LICENZA	
Pag. 11	3.3	COLLEGAMENTO DEGLI STRUMENTI	
Pag. 12	3.4	COLLEGAMENTO TRAMITE PROTOCOLLO TELENET O MODBUS RTU	
Pag. 13	3.5	COLLEGAMENTO TRAMITE PROTOCOLLO MODBUS TCP/IP	
4 ACCESSO			
Pag. 14	4.1	ACCESSO	
5 CONFIGURA	ZIONE TELENET		
		CONFIGURAZIONE TeleNET (Azienda, Tele.NET, Lingua e audio, Server,	
Pag. 15	5.1	Backup e manutenzione DB, Mail, Mail Alive, Mail HACCP, Configurazione	
0		contenuto integrativo mail allarmi, Aggiorna Tele.NET, Pubblica dati, Web	
		Server)	
6 CONFIGURA			
Pag. 25	6.1	CONFIGURAZIONE NODO	
7 AUTORICON	IOSCIMENTO ST	BUMENTI	
Pag 28	7 1	ABILITABE L'ALITORICONOSCIMENTO	
Pag. 29	7.2	AUTORICONOSCERE GUISTRUMENTI	
1 48. 20	,. <u> </u>		
8 CONFIGURA	ZIONE STRUME	ΝΤΟ	
Pag. 31	8.1	NUOVO STRUMENTO	
Pag. 33	8.2	MODIFICA STRUMENTO	
9 CONFIGURA	ZIONE TPC (TOT	AL PANEL CONTROL)	
Pag. 35	9.1	CONFIGURAZIONE TOTAL PANEL CONTROL	
-			
	10.1		
Pag. 38	10.1		
Pag. 39	10.2	CONFIGURAZIONE SINOTTICO	
Pag. 40	10.3	PASSARE DAL TPC AL SINUTTICO	
11 MONITORA	GGIO		
Pag. 41	11.1	ABILITAZIONE MONITORAGGIO	
Pag. 42	11.2	LETTURA MONITORAGGIO	
Pag. 43	11.3	SCHEDA STRUMENTO	
Pag. 44	11.4	PROGRAMMAZIONE STRUMENTO	
Pag. 45	11.5	STORICO STRUMENTO E GRAFICI	
Pag. 45	11.6	HACCP	
Pag. 45	11.7	COMANDI TELENET DA LINEA DI COMANDO	

INDICE

Pag. 46 12.1 PANORAMICA ALLARMI Pag. 47 12.2 CONFIGURAZIONE DI BASE ALLARMI Pag. 48 12.3 GESTIONE ALLARMI A VIDEO Pag. 50 12.4 GESTIONE ALLARMI A VIDEO Pag. 52 12.5 GESTIONE ALLARMI REMOTI Pag. 52 12.6 NAVIGATORE ALLARMI TSTELENT DATALOGGER Pag. 55 13.1 INTRODUZIONE SISTEMA SD/USB Pag. 56 13.2 IMPORTAZIONE DATI DA SD/USB Pag. 59 13.3 DATALOGGER CONTROL Pag. 60 13.4 STORICO STRUMENTO E GRAFICI Pag. 62 13.5 VERSIONE SOLO DATALOGGER 14 STORICO DATI REGISTRATI Pag. 63 14.1 ANALISI DATI STORICI Pag. 63 14.1 ANALISI DATI STORICI Pag. 66 14.3 HACCP 15 CICLI AUTOMATICI Pag. 67 15.1 GESTIONE CICLI Pag. 71 16.1 INTERFACCIA PRINCIPALE Pag. 72 16.2 MENU Pag. 73 16.3 <th>12 ALLARMI</th> <th></th> <th></th>	12 ALLARMI		
Pag. 47 12.2 CONFIGURAZIONE DI BASE ALLARMI Pag. 48 12.3 GESTIONE ALLARMI A VIDEO Pag. 50 12.4 GESTIONE ALLARMI LOCALI Pag. 52 12.6 NAVIGATORE ALLARMI REMOTI Pag. 52 12.6 NAVIGATORE ALLARMI INTRODUZIONE SISTEMA SD/USB Pag. 55 13.1 INTRODUZIONE DATI DA SD/USB Pag. 56 13.2 IMPORTAZIONE DATI DA SD/USB Pag. 50 13.3 DATALOGGER CONTROL Pag. 60 13.4 STORICO STRUMENTO E GRAFICI Pag. 62 13.5 VERSIONE SOLO DATALOGGER Pag. 63 14.1 ANALISI DATI STORICI Pag. 63 14.1 ANALISI DATI STORICI Pag. 63 14.1 ANALISI DATI STORICI Pag. 64 14.3 HACCP ISCICLI AUTOMATICI Pag. 67 15.1 GESTIONE CICLI Pag. 69 15.2 PIANIFICAZIONE CICLO ISCICLI MENTI Pag. 72 16.2 MENU Pag. 73 16.3 ICONE E PULSANTI ISCINE CILIONE	Pag. 46	12.1	PANORAMICA ALLARMI
Pag. 48 12.3 GESTIONE ALLARMI A VIDEO Pag. 50 12.4 GESTIONE ALLARMI ICOCALI Pag. 52 12.5 GESTIONE ALLARMI REMOTI Pag. 52 12.6 NAVIGATORE ALLARMI 13 TELENET DATALOGGER Pag. 55 13.1 Pag. 56 13.2 IMPORTAZIONE DAT DA SD/USB Pag. 59 13.3 DATALOGGER CONTROL Pag. 60 13.4 STORICO STRUMENTO E GRAFICI Pag. 62 13.5 VERSIONE SOLO DATALOGGER 14 STORICO DATI REGISTRATI Pag. 63 14.1 Pag. 63 14.1 ANALISI DATI STORICI Pag. 65 14.2 ESPORTAZIONE DATI Pag. 65 14.2 ESPORTAZIONE CICLI Pag. 67 15.1 GESTIONE CICLI Pag. 67 15.1 GESTIONE CICLI Pag. 71 16.1 INTERFACCIA PRINCIPALE Pag. 72 16.2 MENU Pag. 73 16.3 ICONE E PULSANTI TOROFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI	Pag. 47	12.2	CONFIGURAZIONE DI BASE ALLARMI
Pag. 50 12.4 GESTIONE ALLARMI LOCALI Pag. 52 12.5 GESTIONE ALLARMI REMOTI Pag. 52 12.6 NAVIGATORE ALLARMI INTRODUZIONE ALLARMI 13TELENET DATALOGGER Pag. 55 13.1 INTRODUZIONE SISTEMA SD/USB Pag. 50 13.3 DATALOGGER CONTROL Pag. 60 13.4 STORICO STRUMENTO E GRAFICI Pag. 61 13.4 STORICO STRUMENTO E GRAFICI Pag. 62 13.5 VERSIONE SOLO DATALOGGER 14 STORICO DATI REGISTRATI Pag. 63 14.1 ANALISI DATI STORICI Pag. 63 14.1 ANALISI DATI STORICI Pag. 66 14.3 HACCP 15 CILI AUTOMATICI Pag. 67 15 CILI AUTOMATICI Pag. 67 15 CILI AUTOMATICI Pag. 67 15 CILI AUTOMATICI Pag. 71 16 INFORMAZIONE CICLI Pag. 71 Pag. 71 17 CONFIGURAZIO	Pag. 48	12.3	GESTIONE ALLARMI A VIDEO
Pag. 52 12.5 GESTIONE ALLARMI REMOTI Pag. 52 12.6 NAVIGATORE ALLARMI 13 TELENET DATALOGGER Pag. 55 13.1 INTRODUZIONE SISTEMA SD/USB Pag. 56 13.2 IMPORTAZIONE DATI DA SD/USB Pag. 50 13.3 DATALOGGER CONTROL Pag. 60 13.4 STORICO STRUMENTO E GRAFICI Pag. 62 13.5 VERSIONE SOLO DATALOGGER 14 STORICO DATI REGISTRATI Pag. 63 14.1 ANALISI DATI STORICI Pag. 66 14.3 HACCP 15 CICLI AUTOMATICI Pag. 67 15.1 GESTIONE CICLI Pag. 71 16.1 INTERFACCIA PRINCIPALE Pag. 72 16.2 MENU Pag. 73 16.3 ICONE E PULSANTI TOCONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 79 18.2 DISINISTALAZIONE TELENET	Pag. 50	12.4	GESTIONE ALLARMI LOCALI
Pag. 52 12.6 NAVIGATORE ALLARMI 13 TELENET DATALOGGER Pag. 55 13.1 INTRODUZIONE SISTEMA SD/USB Pag. 56 13.2 IMPORTAZIONE DATI DA SD/USB Pag. 50 13.3 DATALOGGER CONTROL Pag. 60 13.4 STORICO STRUMENTO E GRAFICI Pag. 62 13.5 VERSIONE SOLO DATALOGGER 14 STORICO DATI REGISTRATI Pag. 63 14.1 ANALISI DATI STORICI Pag. 66 14.3 HACCP 15 CICLI AUTOMATICI Pag. 67 15.1 GESTIONE CICLI Pag. 69 15.2 PIANIFICAZIONE CICLO 16 INFORMAZIONI GENERALI Pag. 71 16.1 INTERFACCIA PRINCIPALE Pag. 71 16.1 INTERFACCIA PRINCIPALE Pag. 72 16.2 MENU Pag. 73 16.3 ICONE E PULSANTI 15 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 16.2 MENU </td <td>Pag. 52</td> <td>12.5</td> <td>GESTIONE ALLARMI REMOTI</td>	Pag. 52	12.5	GESTIONE ALLARMI REMOTI
13 TELENET DATALOGGER Pag. 55 13.1 INTRODUZIONE SISTEMA SD/USB Pag. 56 13.2 IMPORTAZIONE DATI DA SD/USB Pag. 59 13.3 DATALOGGER CONTROL Pag. 60 13.4 STORICO STRUMENTO E GRAFICI Pag. 62 13.5 VERSIONE SOLO DATALOGGER 14 STORICO DATI REGISTRATI Pag. 63 14.1 Pag. 65 14.2 ESPORTAZIONE DATI Pag. 65 14.2 ESPORTAZIONE DATI Pag. 66 14.3 HACCP 15 CICLI AUTOMATICI Pag. 67 15.1 Pag. 67 15.1 GESTIONE CICLI Pag. 67 15.2 PIANIFICAZIONE CICLO 16 INFORMAZIONI GENERALI Pag. 73 IG.3 Pag. 72 16.1 INTERFACCIA PRINCIPALE Pag. 73 16.3 ICONE E PULSANTI 17 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 73 IG.3 Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 79 18.2 DISINSTALAZIONE UTENTI Pag. 79 18.2 DISINSTALLAZIONE TELENET	Pag. 52	12.6	NAVIGATORE ALLARMI
13 TELENET DATALOGGER Pag. 55 13.1 INTRODUZIONE SISTEMA SD/USB Pag. 56 13.2 IMPORTAZIONE DATI DA SD/USB Pag. 50 13.3 DATALOGGER CONTROL Pag. 60 13.4 STORICO STRUMENTO E GRAFICI Pag. 62 13.5 VERSIONE SOLO DATALOGGER 14 STORICO DATI REGISTRATI Pag. 63 14.1 ANALISI DATI STORICI Pag. 63 14.2 ESPORTAZIONE DATI Pag. 66 14.3 HACCP 15 CICLI AUTOMATICI Pag. 67 15.1 GESTIONE CICLI Pag. 69 15.2 PIANIFICAZIONE DICLO 16 INTERFACCIA PRINCIPALE Pag. 71 16.1 INTERFACCIA PRINCIPALE Pag. 72 16.2 MENU Pag. 73 16.3 ICONE E PULSANTI 17 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE TELENET Pag. 79 18.2 DISINSTALAZIONE TELENET Pag.			
Pag. 55 13.1 INTRODUZIONE SISTEMA SD/USB Pag. 56 13.2 IMPORTAZIONE DATI DA SD/USB Pag. 50 13.3 DATALOGGER CONTROL Pag. 60 13.4 STORICO STRUMENTO E GRAFICI Pag. 62 13.5 VERSIONE SOLO DATALOGGER 14 STORICO DATI REGISTRATI Pag. 63 14.1 ANALISI DATI STORICI Pag. 65 14.2 ESPORTAZIONE DATI Pag. 66 14.3 HACCP 15 CICLI AUTOMATICI Pag. 67 15.1 GESTIONE CICLI Pag. 67 15.1 GESTIONE CICLO 16 INFORMAZIONI GENERALI Pag. 71 16.1 INTERFACCIA PRINCIPALE Pag. 72 16.2 MENU Pag. 73 16.3 ICONE E PULSANTI 17 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 79 18.1 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.1 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.2 DISINSTALLAZIONE TELENET	13 TELENET DA	ATALOGGER	
Pag. 56 13.2 IMPORTAZIONE DATI DA SD/USB Pag. 60 13.4 STORICO CONTROL Pag. 60 13.4 STORICO E GRAFICI Pag. 62 13.5 VERSIONE SOLO DATALOGGER 14 STORICO DATI REGISTRATI Pag. 63 14.1 ANALISI DATI STORICI Pag. 65 14.2 ESPORTAZIONE DATI Pag. 66 14.3 HACCP 15 CICLI AUTOMATICI Pag. 67 15.1 GESTIONE CICLI Pag. 69 15.2 PIANIFICAZIONE CICLO 16 INFORMAZIONI GENERALI Pag. 71 16.1 INTERFACCIA PRINCIPALE Pag. 72 16.2 MENU Pag. 73 16.3 ICONE E PULSANTI 17 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE NODI/STRUMENTI 18 PROBLEMI E SOLUZIONI PAG. 79 18.1 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.2 DISINSTALLAZIONE TELENET Pag. 85 <td>Pag. 55</td> <td>13.1</td> <td>INTRODUZIONE SISTEMA SD/USB</td>	Pag. 55	13.1	INTRODUZIONE SISTEMA SD/USB
Pag. 59 13.3 DATALOGGER CONTROL Pag. 60 13.4 STORICO STRUMENTO E GRAFICI Pag. 62 13.5 VERSIONE SOLO DATALOGGER 14 STORICO DATI REGISTRATI Pag. 63 14.1 Pag. 63 14.1 ANALISI DATI STORICI Pag. 65 14.2 ESPORTAZIONE DATI Pag. 66 14.3 HACCP 15 CICLI AUTOMATICI Fig. 69 15.1 Pag. 67 15.1 GESTIONE CICLI Pag. 69 15.2 PIANIFICAZIONE CICLO 16 INFORMAZIONI GENERALI INTERFACCIA PRINCIPALE Pag. 71 16.1 INTERFACCIA PRINCIPALE Pag. 73 16.3 ICONE E PULSANTI 17 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 73 16.3 Pag. 77 17.2 AMMINISTRATORE NODI/STRUMENTI 18 PROBLEMI E SOLUZIONI PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.1 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.2 DISINSTALLAZIONE TELENET Pag. 85 18.4 VERSIONE SOLO DATALOGGER Pag. 85 18.4 VERSIONE SOLO DATALOGGER Pag. 85 18.5	Pag. 56	13.2	IMPORTAZIONE DATI DA SD/USB
Pag. 60 13.4 STORICO STRUMENTO E GRAFICI Pag. 62 13.5 VERSIONE SOLO DATALOGGER 14 STORICO DATI REGISTRATI Pag. 63 14.1 Pag. 63 14.1 ANALISI DATI STORICI Pag. 65 14.2 ESPORTAZIONE DATI Pag. 66 14.3 HACCP 15 CICLI AUTOMATICI Pag. 67 15.1 GESTIONE CICLI Pag. 69 15.2 PIANIFICAZIONE CICLO 16 INFORMAZIONI GENERALI Pag. 71 16.1 INTERFACCIA PRINCIPALE Pag. 72 16.2 MENU Pag. 73 16.3 ICONE E PULSANTI 17 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 PAGENEMI E SOLUZIONI Pag. 79 PAG. 71 PAG. 75 PAG. 75 PAG. 71 PAG. 75 PAG. 75 PAG. 75 <	Pag. 59	13.3	DATALOGGER CONTROL
Pag. 62 13.5 VERSIONE SOLO DATALOGGER 14 STORICO DATI REGISTRATI Pag. 63 14.1 ANALISI DATI STORICI Pag. 65 14.2 ESPORTAZIONE DATI Pag. 66 14.3 HACCP 15 CICLI AUTOMATICI Pag. 67 15.1 GESTIONE CICLI Pag. 69 15.2 PIANIFICAZIONE CICLO 16 INFORMAZIONI GENERALI Pag. 71 16.1 INTERFACCIA PRINCIPALE Pag. 72 16.2 MENU Pag. 73 16.3 ICONE E PULSANTI 17 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 77 17.2 AMMINISTRATORE NODI/STRUMENTI 18 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.1 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.1 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.2 DISINSTALLAZIONE TELENET Pag. 85 18.4 VERSIONE SOLO DATALOGGER Pag. 85 18.4 VERSIONE SOLO DATALOGGER Pag. 85 18.7 RIPRISTINO BACKUP	Pag. 60	13.4	STORICO STRUMENTO E GRAFICI
14 STORICO DATI REGISTRATI Pag. 63 14.1 ANALISI DATI STORICI Pag. 65 14.2 ESPORTAZIONE DATI Pag. 66 14.3 HACCP 15 CICLI AUTOMATICI Pag. 67 15.1 GESTIONE CICLI Pag. 69 15.2 PIANIFICAZIONE CICLO 16 INFORMAZIONI GENERALI Pag. 71 16.1 INTERFACCIA PRINCIPALE Pag. 72 16.2 MENU Pag. 73 16.3 ICONE E PULSANTI 17 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 79 18.2 DISINSTALLAZIONE TELENET Pag. 82 18.3 ERRORI GENERICI Pag. 85 18.4 VERSIONE SOLO DATALOGGER Pag. 85 18.5 RIPARAZIONE TELENET Pag. 86 18.7 RIPRISTINO BACKUP	Pag. 62	13.5	VERSIONE SOLO DATALOGGER
14 STORICO DATI REGISTRATI Pag. 63 14.1 ANALISI DATI STORICI Pag. 65 14.2 ESPORTAZIONE DATI Pag. 66 14.3 HACCP 15 CICLI AUTOMATICI Pag. 67 15.1 GESTIONE CICLI Pag. 69 15.2 PIANIFICAZIONE CICLO 16 INFORMAZIONI GENERALI Pag. 71 16.1 INTERFACCIA PRINCIPALE Pag. 72 16.2 MENU Pag. 73 16.3 ICONE E PULSANTI 17 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURATORE NODI/STRUMENTI 18 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.2 DISINSTALLAZIONE TELENET Pag. 82 18.3 ERRORI GENERICI Pag. 85 18.4 VERSIONE SOLO DATALOGGER Pag. 85 18.5 RIPARAZIONE TELENET Pag. 85 18.6 CLONA NODO Pag. 86 18.7 RIPRISTINO BACKUP			
Pag. 63 14.1 ANALISI DATI STORICI Pag. 65 14.2 ESPORTAZIONE DATI Pag. 66 14.3 HACCP 15 CICLI AUTOMATICI Pag. 67 15.1 GESTIONE CICLI Pag. 69 15.2 PIANIFICAZIONE CICLO 16 INFORMAZIONI GENERALI Pag. 71 16.1 INTERFACCIA PRINCIPALE Pag. 72 16.2 MENU Pag. 73 16.3 ICONE E PULSANTI 17 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 77 17.2 AMMINISTRATORE NODI/STRUMENTI 18 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.1 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.2 DISINSTALLAZIONE TELENET Pag. 82 18.3 ERRORI GENERICI Pag. 85 18.4 VERSIONE SOLO DATALOGGER Pag. 85 18.5 RIPARAZIONE TELENET Pag. 85 18.5 RIPARAZIONE TELENET Pag. 85 18.6 CLONA NODO Pag.	14 STORICO D	ATI REGISTRATI	
Pag. 65 14.2 ESPORTAZIONE DATI Pag. 66 14.3 HACCP 15 CICLI AUTOMATICI Pag. 67 15.1 GESTIONE CICLI Pag. 69 15.2 PIANIFICAZIONE CICLO 16 INFORMAZIONI GENERALI Pag. 71 16.1 INTERFACCIA PRINCIPALE Pag. 72 16.2 MENU Pag. 73 16.3 ICONE E PULSANTI 17 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 79 18.1 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.1 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.2 DISINSTALLAZIONE TELENET Pag. 82 18.3 ERRORI GENERICI Pag. 85 18.4 VERSIONE SOLO DATALOGGER Pag. 85 18.5 RIPARAZIONE TELENET Pag. 86 18.6 CLONA NODO Pag. 86 18.7 RIPRISTINO BACKUP	Pag. 63	14.1	ANALISI DATI STORICI
Pag. 66 14.3 HACCP 15 CICLI AUTOMATICI Pag. 67 15.1 GESTIONE CICLI Pag. 69 15.2 PIANIFICAZIONE CICLO 16 INFORMAZIONI GENERALI Pag. 71 16.1 INTERFACCIA PRINCIPALE Pag. 72 16.2 MENU Pag. 73 16.3 ICONE E PULSANTI 17 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 77 17.2 AMMINISTRATORE NODI/STRUMENTI 18 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.1 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.2 DISINSTALLAZIONE TELENET Pag. 85 18.4 VERSIONE SOLO DATALOGGER Pag. 85 18.4 VERSIONE SOLO DATALOGGER Pag. 85 18.5 RIPARAZIONE TELENET Pag. 86 18.6 CLONA NODO Pag. 86 18.7 RIPRISTINO BACKUP	Pag. 65	14.2	ESPORTAZIONE DATI
15 CICLI AUTOMATICI Pag. 67 15.1 GESTIONE CICLI Pag. 69 15.2 PIANIFICAZIONE CICLO 16 INFORMAZIONI GENERALI Pag. 71 16.1 INTERFACCIA PRINCIPALE Pag. 72 16.2 MENU Pag. 73 16.3 ICONE E PULSANTI 17 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI 18 PROBLEMI E SOLUZIONE 18 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.1 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.1 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.1 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 82 18.3 ERRORI GENERICI Pag. 82 18.4 VERSIONE SOLO DATALOGGER Pag. 85 18.5 RIPARAZIONE TELENET Pag. 86 18.6 CLONA NODO Pag. 86 18.7 RIPRISTINO BACKUP	Pag. 66	14.3	HACCP
Pag. 67 15.1 GESTIONE CICLI Pag. 69 15.2 PIANIFICAZIONE CICLO 16 INFORMAZIONI GENERALI Pag. 71 16.1 INTERFACCIA PRINCIPALE Pag. 72 16.2 MENU Pag. 73 16.3 ICONE E PULSANTI 17 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 77 17.2 AMMINISTRATORE NODI/STRUMENTI 18 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.1 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.2 DISINSTALLAZIONE TELENET Pag. 82 18.3 ERRORI GENERICI Pag. 85 18.4 VERSIONE SOLO DATALOGGER Pag. 85 18.5 RIPARAZIONE TELENET Pag. 86 18.6 CLONA NODO Pag. 86 18.7 RIPRISTINO BACKUP	15 CICLI AUTO	MATICI	
Pag. 6915.2PIANIFICAZIONE CICLO16 INFORMAZIONI GENERALIPag. 7116.1INTERFACCIA PRINCIPALEPag. 7216.2MENUPag. 7316.3ICONE E PULSANTI17 CONFIGURAZIONE UTENTIPag. 7517.1CONFIGURAZIONE UTENTIPag. 7517.1CONFIGURAZIONE UTENTIPag. 7717.2AMMINISTRATORE NODI/STRUMENTI18 PROBLEMI E SOLUZIONIPag. 7918.1PROBLEMI E SOLUZIONIPag. 7918.2DISINSTALLAZIONE TELENETPag. 8218.3ERRORI GENERICIPag. 8518.4VERSIONE SOLO DATALOGGERPag. 8518.5RIPARAZIONE TELENETPag. 8618.6CLONA NODOPag. 8618.7RIPRISTINO BACKUP	Pag. 67	15.1	GESTIONE CICLI
16 INFORMAZIONI GENERALI Pag. 71 16.1 INTERFACCIA PRINCIPALE Pag. 72 16.2 MENU Pag. 73 16.3 ICONE E PULSANTI 17 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 77 17.2 AMMINISTRATORE NODI/STRUMENTI 18 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.1 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.2 DISINSTALLAZIONE TELENET Pag. 82 18.3 ERRORI GENERICI Pag. 85 18.4 VERSIONE SOLO DATALOGGER Pag. 85 18.5 RIPARAZIONE TELENET Pag. 86 18.6 CLONA NODO Pag. 86 18.7 RIPRISTINO BACKUP	Pag. 69	15.2	PIANIFICAZIONE CICLO
16 INFORMAZIONI GENERALI Pag. 71 16.1 INTERFACCIA PRINCIPALE Pag. 72 16.2 MENU Pag. 73 16.3 ICONE E PULSANTI 17 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 77 17.2 AMMINISTRATORE NODI/STRUMENTI 18 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.1 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.2 DISINSTALLAZIONE TELENET Pag. 82 18.3 ERRORI GENERICI Pag. 85 18.4 VERSIONE SOLO DATALOGGER Pag. 85 18.5 RIPARAZIONE TELENET Pag. 86 18.6 CLONA NODO Pag. 86 18.7 RIPRISTINO BACKUP	0		
Pag. 71 16.1 INTERFACCIA PRINCIPALE Pag. 72 16.2 MENU Pag. 73 16.3 ICONE E PULSANTI 17 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 77 17.2 AMMINISTRATORE NODI/STRUMENTI 18 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.1 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.2 DISINSTALLAZIONE TELENET Pag. 82 18.3 ERRORI GENERICI Pag. 85 18.4 VERSIONE SOLO DATALOGGER Pag. 85 18.5 RIPARAZIONE TELENET Pag. 86 18.6 CLONA NODO Pag. 86 18.7 RIPRISTINO BACKUP	16 INFORMAZI	ONI GENERALI	
Pag. 72 16.2 MENU Pag. 73 16.3 ICONE E PULSANTI ITONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 75 17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 77 17.2 AMMINISTRATORE NODI/STRUMENTI ISOLUZIONI Pag. 79 18.1 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 79 18.2 DISINSTALLAZIONE TELENET Pag. 82 18.3 ERRORI GENERICI Pag. 85 18.4 VERSIONE SOLO DATALOGGER Pag. 85 18.5 RIPARAZIONE TELENET Pag. 86 18.6 CLONA NODO Pag. 86 18.7 RIPRISTINO BACKUP	Pag. 71	16.1	INTERFACCIA PRINCIPALE
Pag. 7316.3ICONE E PULSANTI 17 CONFIGURAZIONE UTENTI Pag. 7517.1CONFIGURAZIONE UTENTIPag. 7717.2AMMINISTRATORE NODI/STRUMENTI 18 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 7918.1Pag. 7918.2DISINSTALLAZIONE TELENETPag. 8218.3ERRORI GENERICIPag. 8518.4VERSIONE SOLO DATALOGGERPag. 8518.5RIPARAZIONE TELENETPag. 8618.6CLONA NODOPag. 8618.7RIPRISTINO BACKUP	Pag. 72	16.2	MENU
17 CONFIGURAZIONE UTENTIPag. 7517.1CONFIGURAZIONE UTENTIPag. 7717.2AMMINISTRATORE NODI/STRUMENTI18 PROBLEMI E SOLUZIONIPag. 7918.1PROBLEMI E SOLUZIONIPag. 7918.2DISINSTALLAZIONE TELENETPag. 8218.3ERRORI GENERICIPag. 8518.4VERSIONE SOLO DATALOGGERPag. 8518.5RIPARAZIONE TELENETPag. 8618.6CLONA NODOPag. 8618.7RIPRISTINO BACKUP	Pag. 73	16.3	ICONE E PULSANTI
17 CONFIGURAZIONE UTENTIPag. 7517.1CONFIGURAZIONE UTENTIPag. 7717.2AMMINISTRATORE NODI/STRUMENTI 18 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 7918.1PROBLEMI E SOLUZIONIPag. 7918.2DISINSTALLAZIONE TELENETPag. 8218.3ERRORI GENERICIPag. 8518.4VERSIONE SOLO DATALOGGERPag. 8518.5RIPARAZIONE TELENETPag. 8618.6CLONA NODOPag. 8618.7RIPRISTINO BACKUP			
Pag. 7517.1CONFIGURAZIONE UTENTIPag. 7717.2AMMINISTRATORE NODI/STRUMENTI 18 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 7918.1PROBLEMI E SOLUZIONIPag. 7918.2DISINSTALLAZIONE TELENETPag. 8218.3ERRORI GENERICIPag. 8518.4VERSIONE SOLO DATALOGGERPag. 8518.5RIPARAZIONE TELENETPag. 8618.6CLONA NODOPag. 8618.7RIPRISTINO BACKUP	17 CONFIGURAZIONE UTENTI		
Pag. 7717.2AMMINISTRATORE NODI/STRUMENTI 18 PROBLEMI E SOLUZIONI Pag. 7918.1PROBLEMI E SOLUZIONIPag. 7918.2DISINSTALLAZIONE TELENETPag. 8218.3ERRORI GENERICIPag. 8518.4VERSIONE SOLO DATALOGGERPag. 8518.5RIPARAZIONE TELENETPag. 8618.6CLONA NODOPag. 8618.7RIPRISTINO BACKUP	Pag. 75	17.1	CONFIGURAZIONE UTENTI
18 PROBLEMI E SOLUZIONIPag. 7918.1PROBLEMI E SOLUZIONIPag. 7918.2DISINSTALLAZIONE TELENETPag. 8218.3ERRORI GENERICIPag. 8518.4VERSIONE SOLO DATALOGGERPag. 8518.5RIPARAZIONE TELENETPag. 8618.6CLONA NODOPag. 8618.7RIPRISTINO BACKUP	Pag. 77	17.2	AMMINISTRATORE NODI/STRUMENTI
Pag. 7918.1PROBLEMI E SOLUZIONIPag. 7918.2DISINSTALLAZIONE TELENETPag. 8218.3ERRORI GENERICIPag. 8518.4VERSIONE SOLO DATALOGGERPag. 8518.5RIPARAZIONE TELENETPag. 8618.6CLONA NODOPag. 8618.7RIPRISTINO BACKUP	18 PBOBLEMLE SOLUZIONI		
Pag. 7918.2DISINSTALLAZIONE TELENETPag. 8218.3ERRORI GENERICIPag. 8518.4VERSIONE SOLO DATALOGGERPag. 8518.5RIPARAZIONE TELENETPag. 8618.6CLONA NODOPag. 8618.7RIPRISTINO BACKUP	Pag. 79 18.1		PROBLEMI E SOLUZIONI
Pag. 8218.3ERRORI GENERICIPag. 8518.4VERSIONE SOLO DATALOGGERPag. 8518.5RIPARAZIONE TELENETPag. 8618.6CLONA NODOPag. 8618.7RIPRISTINO BACKUP	Pag. 79	18.2	DISINSTALLAZIONE TELENET
Pag. 8518.4VERSIONE SOLO DATALOGGERPag. 8518.5RIPARAZIONE TELENETPag. 8618.6CLONA NODOPag. 8618.7RIPRISTINO BACKUP	Pag. 82	18.3	ERRORI GENERICI
Pag. 8518.5RIPARAZIONE TELENETPag. 8618.6CLONA NODOPag. 8618.7RIPRISTINO BACKUP	Pag. 85	18.4	VERSIONE SOLO DATALOGGER
Pag. 86 18.6 CLONA NODO Pag. 86 18.7 RIPRISTINO BACKUP	Pag. 85	18.5	RIPARAZIONE TELENET
Pag. 86 18.7 RIPRISTINO BACKUP	Pag. 86	18.6	CLONA NODO
	Pag. 86	18.7	RIPRISTINO BACKUP

1 - INTRODUZIONE

1.1 PANORAMICA TELENET

TeleNET è un software per il monitoraggio e la supervisione degli impianti di refrigerazione e condizionamento controllati da strumentazione elettronica Pego. La rete di strumenti invia i dati su personal computer dal quale è possibile visualizzare e stampare report, gestire allarmi, modificare parametri operativi, monitorare l'intero sistema.

Applicazioni:

- Monitoraggio e supervisione di impianti frigoriferi e di condizionamento.
- Gestioni automatiche di cicli di lavorazione.
- Registrazioni di grandezze fisiche (temperatura, umidità, pressione, CO2).
- Impianti industriali di abbattimento, conservazione, stagionatura.
- Archiviazione e consultazione dati salvati sulla scheda Secure Digital per i quadri serie PLUS EXPERT o su chiavetta USB per i quadri serie PLUSR EXPERT e NECTOR.

Il software è disponibile in due versioni:

TeleNET (cod. 200TELENET):

- Versione per monitoraggio in tempo reale. La confezione contiene:
 - n°1 Interfaccia 2TWRS485*
 - nº1 Cavo USB di collegamento

TeleNET Datalogger:

• Versione specifica per collezionare le registrazioni scaricate dai quadri con funzione Datalogger (serie: PLUS EXPERT, PLUSR EXPERT, NECTOR). Riferirsi ai capitoli 4, 5, 13, 16).

* **Nota:** Per le interfacce 2TWRS acquistate a partire dal 01/09/2015 la Chiave USB di protezione software è sostituita da un chip interno all'interfaccia.



1 - INTRODUZIONE

1.2 STRUTTURA CLIENT/SERVER

TeleNET è un'applicazione di tipo client/server che facilita la configurazione nei contesti di reti locali ed Internet.

Si identificano:

Server: PC nel quale risiede il database (DB). Tutte le informazioni sugli strumenti e gli storici vengono memorizzati in un unico database SQL.

Client Nodo: PC a cui si collega l'interfaccia 2TWRS485 per la linea di strumenti e la chiave di protezione hardware USB (fino al 01/09/2015). Con una licenza TeleNET è possibile gestire un solo client nodo.

Esempi tipici di installazioni sono i seguenti:

1) Installazione completa su unico PC (Server + Client Nodo).



 Installazione in rete locale con server su PC dedicato e uno o più Client collegati. In questo caso, il database risiede su un server mentre la rete di strumenti è collegata ad uno o più PC con client Telenet in rete locale con il server.

I client su PC con strumenti collegati necessitano della chiave hardware per abilitare il loro monitoraggio e poterli comandare. Un client su PC può essere connesso al DB sul server anche per la sola consultazione dati (chiave di protezione non necessaria).



1.3 REQUISITI DI SISTEMA

Sistema operativo	 Windows[®] 10 Windows[®] 11 	
Memoria	4 GB di RAM	
Disco rigido	10 GB di spazio disponibile	
Schermo	Risoluzione 1024x 768 24 bit minima. Consigliata 1920x1080 32 bit	
Mouse	Mouse Microsoft o periferica di puntamento compatibile	
Altro	È richiesta l'installazione di .NET Framework 2.0 (incluso nella versione 3.5). Installare gli aggiornamenti critici di Windows disponibili.	

I requisiti minimi per poter utilizzare il sistema TeleNET sono:

Attenzione: Le risorse di sistema necessarie aumentano con l'aumentare del numero di strumenti monitorati.

1.4 VERSIONE SOFTWARE E AGGIORNAMENTI

Successivamente all'installazione e all'avvio di TeleNET è possibile verificare la release software del Client e del Database, sempre presente sulla parte alta della finestra. Qui è anche possibile verificare la presenza della licenza:

- **Full Mode**: monitoraggio con licenza attiva: interfaccia 2TWRS485 collegata e correttamente installata.
- **Client Mode**: monitoraggio senza licenza attiva: interfaccia 2TWRS485 non presente.

Nota: Le interfacce acquistate a partire dal 01/09/2015 hanno la licenza d'uso integrata; quelle precedenti hanno la licenza su chiavetta USB esterna.

🙅 Tele.Net rel. 2019.6.1 - DB 2019.06.01 - Full Mode - (Super Admin)		3
	Ċ	

Verificare la release software per comunicazioni in fase di assistenza o per verificare la disponibilità di aggiornamenti sul sito www.pego.it . Si veda il capitolo 5 per come aggiornare il programma.

2.1 AVVIO INSTALLAZIONE

Sono possibili tre differenti tipologie di installazione del software, che può essere scaricato dalla pagina download del sito www.pego.it .:

- 1) Installazione Completa (Database TeleNET e client + nodo sullo stesso PC).
- 2) **Installazione Client** (Database TeleNET su server e client + nodo su altro/i PC). L'installazione client serve per realizzare strutture client/server con più nodi.

Scaricare:



Sistema di supervisione e monitoraggio

3) Installazione Solo **Datalogger**, specifica per importare i dati registrati dai quadri elettrici con funzione Datalogger (vedi capitolo 2.4).

Scaricare:



Per eseguire il file scaricato dal sito (TeleNet_20XX.XX.exe) potrebbe essere necessario dare il consenso alla finestra di sicurezza. Per eseguire il software cliccare su "Ulteriori informazioni" e successivamente su "Esegui comunque":





Il pulsante 🔟

consente di annullare il processo di installazione.

Nota: Verrà richiesto di selezionare la lingua d'installazione: impostare la stessa lingua del Sistema Operativo in uso.

2.2 INSTALLAZIONE COMPLETA

Per installare sia il database che il client + nodo sullo stesso PC, selezionare "Installazione completa".



Durante il processo di installazione verrà richiesto un riavvio, che si consiglia di eseguire selezionando "Yes":

👸 Telenet	Setup			x
õ	Setup must reboot before proceeding.			
Choose 'Ye	es' to reboot now or 'No' to manually reboot later.			
Deta	ils >>	Yes	No	

Al termine di tale riavvio potrebbe essere necessario eseguire nuovamente il file Setup.exe per proseguire l'installazione. Selezionare quindi "Installazione completa" e seguire le indicazioni della procedura di installazione.

Al termine dell'installazione viene creata l'icona TeleNET 😾 sul Desktop.

2.3 INSTALLAZIONE CLIENT

Per il database ed il client + nodo su PC separati, occorrerà prima eseguire l'installazione completa su un PC che fungerà da server per installare il database che conterrà le configurazioni ed i dati registrati (vedi capitolo 2.2). Prendere nota del nome o indirizzo IP del PC server.

Successivamente avviare la procedura di installazione sul PC client (vedi 2.1) e scegliere l'opzione "Installazione client":

2 – INSTALLAZIONE SOFTWARE



Durante il processo di installazione verrà richiesto un riavvio, che si consiglia di eseguire selezionando "Yes":

👸 Telenet	Setup	x
6	Setup must reboot before proceeding.	
Choose 'Ye	es' to reboot now or 'No' to manually reboot later.	
Detai	ils >> Yes No	

Al termine di tale riavvio potrebbe essere necessario eseguire nuovamente il file Setup.exe per proseguire l'installazione. Selezionare quindi "Installazione completa" e seguire le indicazioni della procedura di installazione.

Al termine dell'installazione viene creata l'icona TeleNET 😾 sul Desktop.

Una volta installato il server, sarà possibile eseguire l'installazione client su ogni PC che verrà utilizzato come client o client + nodo.

NB: Al primo avvio del client verrà richiesto il nome del PC server o indirizzo IP su cui è installato il database.

2.4 INSTALLAZIONE SOLO DATALOGGER

Per installare la versione di TeleNET per Datalogger (vedi capitolo 2.1) è sufficiente scaricare la versione apposita dal sito www.pego.it ed eseguire il file "setup.exe".

Vedere il capitolo 13 per l'importazione e la consultazione dei dati registrati.

3.1 INTERFACCIA 2TWRS485

L'interfaccia 2TWRS485 è il dispositivo di collegamento tra la linea di strumenti Pego ed il computer (solo per installazione completa). Essa permette il collegamento fino a 32 strumenti per ogni linea RS485 e ogni interfaccia ha due ingressi RS485. In aggiunta, si possono collegare fino a 9 moduli 200TWM3IO. Posizionare l'interfaccia in prossimità del computer ed eseguire i collegamenti elettrici.



A partire dal 01/09/2015, l'interfaccia 2TWRS485 è dotata di un chip integrato che sostituisce la chiave di protezione hardware USB.

Collegamenti:



1. USB:

Collegare per mezzo del cavo in dotazione ad una presa USB sul computer. Una volta collegato, attendere l'istallazione automatica dei Driver. Qualora non andasse a buon fine scollegare e ricollegare il cavo USB, oppure scaricare dal sito www.pego.it i Driver più aggiornati disponibili. Verificare in "gestione dispositivi" del sistema operativo i numeri delle porte COM utilizzate per l'interfaccia.

Percorso: Pannello di controllo -> Sistema e sicurezza -> Sistema -> Gestione dispositivi -> Porte COM e LPT.

Le porte COM si riferiscono alle due porte a morsetti estraibili presenti nell'interfaccia. Ad ognuna è possibile collegare fino a 32 strumenti. Per verificare a quale COM corrispondano le porte, si suggerisce di selezionarne una e verificare quale led si accende sull'interfaccia.

NB: Nel caso in cui il cavo USB venga scollegato e ricollegato ad un'altra porta USB, la porta COM potrebbe cambiare e sarà quindi necessario verificarla nuovamente.

2. RS485 A B:

Collegare la linea proveniente dagli strumenti. Riferirsi al manuale dello strumento per individuare il collegamento della linea A e B.

Nota: è possibile installare interfacce 2TWRS485 aggiuntive per aumentare il numero di strumenti TeleNET collegabili, ciascuna interfaccia aggiunge 64 strumenti.

3 – INSTALLAZIONE HARDWARE

3.2 CHIAVE HARDWARE USB DI LICENZA

Per le interfacce acquistate prima del 01/09/2015: al PC sul quale saranno collegate una o più interfacce 2TWRS485 con la rete degli strumenti, è necessario collegare la chiave di protezione hardware USB in dotazione.



Per le interfacce acquistate a partire dal 01/09/2015: la chiave di protezione hardware USB è sostituita da un chip interno all'interfaccia.

L'inserimento dell'interfaccia 2TWRS485 in uno slot USB libero può avvenire anche dopo l'installazione del software ma è necessaria per le prime configurazioni del nodo e degli strumenti. I driver dell'interfaccia 2TWRS485 sono disponibili nell'area download del nostro sito internet www.pego.it.

NB: La chiave o interfaccia deve rimanere sempre inserita nella porta USB durante il funzionamento del TeleNET in monitoraggio.

3.3 COLLEGAMENTO DEGLI STRUMENTI

Il sistema di supervisione TeleNET consente di monitorare e controllare strumenti diversi utilizzando il protocollo di comunicazione più adatto in base alle diverse situazioni. In particolare, è possibile creare delle sottoreti di strumenti che comunicano con TeleNET nelle seguenti modalità:

- Protocollo proprietario Pego TeleNET: adatto al collegamento di strumenti Pego; utilizza una connessione seriale RS485 a 2 fili con un protocollo specificamente progettato per gli strumenti Pego. È possibile collegare fino a 64 strumenti, 32 per porta. Gode di maggiori funzioni come l'auto riconoscimento.

- Protocollo standard Modbus-RTU: consente di collegare fino a 247 strumenti in una linea seriale RS485 con modalità e formato di comunicazione standardizzati; utilizzato per comunicare anche con strumenti di terze parti (non Pego).

- Protocollo standard Modbus-TCP: rappresenta l'evoluzione del protocollo Modbus-RTU e consente di sfruttare un'eventuale rete LAN aziendale già presente per collegare strumenti Modbus tramite protocollo TCP-IP. Sfruttando convertitori dedicati, è anche possibile collegare via Modbus-TCP strumenti dotati di sola interfaccia seriale Modbus-RTU. Una volta configurate le connessioni, tutti gli strumenti vengono rappresentati in modo standard all'interno di TeleNET: ciò rende di fatto la modalità di comunicazione completamente trasparente all'utilizzatore del TeleNET e consente di monitorare e controllare tutti gli strumenti allo stesso modo.

È possibile utilizzare tutti e tre i protocolli contemporaneamente.

Si riporta di seguito uno schema delle possibili configurazioni implementabili per collegare strumenti al sistema di supervisione TeleNET WEB.

3 – INSTALLAZIONE HARDWARE



3.4 COLLEGAMENTO TRAMITE PROTOCOLLO TELENET O MODBUS RTU

Riferirsi al manuale del singolo strumento per i collegamenti della linea seriale RS-485 e la configurazione degli indirizzi di rete.

La linea RS-485 deve essere realizzata con un collegamento che parte dall'interfaccia verso il primo strumento, dal primo strumento al secondo e così via fino all'ultimo strumento dove termina la linea. **NB:** Non creare collegamenti con diramazioni o collegamenti a stella o ad anello.

Esempio di collegamento:



La lunghezza massima della rete è di circa 500m.

Utilizzare cavo a coppie twistate adatto per la trasmissione di segnali RS485 di sezione minima 0,5mm² (es. cavo Belden 8762). Evitare l'accoppiamento con cavi di potenza.

3.5 COLLEGAMENTO TRAMITE PROTOCOLLO MODBUS TCP/IP

A partire dalla versione 2022.02.01 di TeleNET è possibile comunicare con gli strumenti tramite il protocollo TCP/IP utilizzando un gateway convertitore di protocollo Modbus RTU – Modbus TCP/IP.

Le elettroniche vanno configurate per lavorare con il protocollo Modbus RTU; fare riferimento al relativo manuale.

Per la comunicazione occorre collegare gli strumenti al convertitore Modbus RTU – TCP/IP tramite seriale RS485 e collegare quest'ultimo alla stessa rete LAN o WiFi dov'è collegato il PC.

L'interfaccia TeleNET deve sempre essere collegata al PC tramite cavo USB per poter leggere la licenza software integrata e attivare tutte le funzionalità del programma.

Utilizzando una connessione Modbus TCP ogni strumento viene identificato univocamente sulla rete tramite un indirizzo IP.

Nel caso di strumenti Modbus RTU: l'indirizzo IP identifica il gateway, non il singolo strumento; quindi, se è necessario avere un'identificazione univoca degli strumenti tramite indirizzo IP occorre utilizzare un convertitore gateway per ogni singolo strumento Modbus RTU collegato.

Per collegare strumenti Modbus TCP è necessario che il TeleNET riconosca il tipo di dispositivo: consultare sul sito Pego la lista dei dispositivi compatibili o contattare l'Ufficio Tecnico Pego per ulteriori informazioni.



Esempio di configurazione:

Modbus TCP / IP device

4 – ACCESSO

4.1 ACCESSO

Per aprire il programma utilizzare l'icona TeleNET 觉 presente sul Desktop.



Nella maschera di accesso inserire i seguenti dati di default:

Login: **adminlogin** Password: *

*NB: al primo accesso <u>lasciare vuoto il campo password</u> e proseguire premendo il tasto **S**uccessivamente sarà possibile impostare una password e creare nuovi utenti.

La lingua di default è l'inglese; sarà possibile modificarla seguendo le istruzioni del capitolo 5.

In "Rete strumenti" selezionare "Network" e poi "Configurazione" nel menu "Configura TeleNET" per accedere ai parametri generali di configurazione. Nel caso non sia presente la chiave hardware USB o nella versione TeleNET Datalogger, in Rete strumenti compare solo la voce "Datalogger". Per la configurazione bisogna quindi selezionare questa voce.



Il menu "Configurazione" da accesso ai seguenti menu a barre:

Configurazione	? 🛛 🗙
Azienda	
Tele.NET	
Sinottico	
Lingua e audio	
Server	
Backup e manutenzione DB	
Mail	
Configurazione Mail Alive	
Configurazione Mail HACCP	
Aggiorna Tele.NET	
Pubblica dati	
Web Server	
Aggiungi protocollo di uno strumento Modbus	

NB: Per poter inserire o editare i dati all'interno dei menu agire sul pulsante 💹 e

e successivamente

sul pulsante **u** per salvare le impostazioni. Per rendere effettive le modifiche apportate, il Telenet verrà chiuso e dovrà essere successivamente riavviato.





Le stesse informazioni sono contenute nella barra principale della finestra del TeleNET.

🙀 Tele.Net rel. 2019.6.1 - DB 2019.06.01 - Full Mode - {Super Admin}	
	Ċ

Menu Azienda:

Permette di Inserire i dati dell'azienda che verranno poi utilizzati nell'intestazione delle stampe e nell'invio delle e-mail di allarme.

Azienda		
Ragione sociale	Pego S.r.I.	
Indirizzo	Via Piacentina, 6/b	
CAP	45030	
Città	Occhiobello	
Provincia	RO	
Nazione	Italia	

Menu Tele.NET:

Permette di configurare le impostazioni Datalogger per l'importazione dei dati e il default del periodo di visualizzazione degli storici all'interno dello strumento.

	Tele.NET
Abilita Datalogger	
Solo Datalogger - USB/SD Card	
Path file Datalogger	D:\
Periodo storico default	_1

Descrizione dei campi:

- Abilita Datalogger: Abilita/disabilita la visualizzazione della SD card/USB in rete strumenti.
- Solo Datalogger: Abilita/disabilita la versione solo datalogger (vedi paragrafo 13.5).
- Path file Datalogger: Preimposta un percorso per la ricerca dei file Dati da importare.
- **Periodo storico default**: Numero di giorni antecedenti la data odierna per la visualizzazione di default dei dati nello storico e nel navigatore allarmi.

Menu Lingua e audio:

Permette di selezionare la lingua del programma e di abilitare/disabilitare l'allarme acustico:

Lingua e audio		
Lingua	Italiano	
Abilita segn. acustico	✓	

Menu Server:

Parametri del Database Server SQL (in generale da non modificare).

Nota: potrebbe essere necessario modificare la password nel caso SQL server fosse già stato installato in precedenza con una diversa password per l'amministratore SA (contattare l'amministratore di sistema per utilizzare la password corretta):

Server		
Nome Server	NOMEPC\TELENET_PEGOWISE	
Utente	SA	
Password	PegoWise@10	
Intertempo lettura (s)	10	

Menu Backup e manutenzione DB:

Permette di programmare un backup giornaliero del DB Telenet in un percorso specifico o di ripristinare un backup precedentemente effettuato (capitolo 18.7 per il ripristino del backup).

È possibile effettuare il backup su una unità USB esterna perennemente collegata al PC per ridurre il rischio di perdita di dati.

Nota: Il ripristino di un Backup deve essere effettuato su un Telenet con la stessa release del DB recuperato. Nessun percorso (pathfile di backup o restore) deve contenere spazi.

L'ultima parte di questo menu permette di eliminare permanentemente tutti i dati antecedenti la data impostata:

	Backup e manutenzione DB	_
Backup abilitato		
Ora inizio backup	00:00:00	
Pathfile backup		
	ATTENZIONE: il backup verrà eseguito solo sul server SQL	
Pathfile restore		
		Restore
Elimina dati registrati prima del:	21/09/2015 Elimina	
Dimensione Database:	Calcola	

Menu Mail:

Permette la configurazione del servizio di invio delle mail di allarme.

Utilizzando un computer o un telefono cellulare abilitato per la ricezione delle mail è possibile ricevere gli avvisi di allarme.

Prima di compilare i campi creare un account di posta o utilizzarne uno esistente e reperire le informazioni di configurazione presso il proprio provider di posta.

Mail					
Mittente					
Server mail					
Aut. Richiesta					
Utente					
Password					
Porta mail	25 Set Default Test Mail				
Secure connection (SSL)					
Setta Nodo Gestore Mail					
Nodo Gestore Mail Corrente					
DESTINATARI					

Descrizione dei campi:

- Mittente: indica l'account di posta (es. esempio@pego.it) del mittente.
- Server mail: indicare il server della posta in uscita (SMPT).
- Aut. richiesta: specifica che è necessario eseguire la procedura di accesso al server di posta in uscita.
- Utente: l'account di posta esempio@pego.it (lo stesso utilizzato nel campo mittente).
- **Password**: password assegnata dal provider.
- **Porta mail:** porta da utilizzare per il servizio mail (default 25).
- Secure connection (SSL): permette l'attivazione del protocollo crittografico di sicurezza.
- Setta Nodo Gestore Mail: permette di selezionare il nodo che avrà la gestione delle mail. Nel caso di più nodi, solo uno avrà la gestione delle mail. Il computer associato al nodo gestore deve avere una connessione internet permanente.

È necessario avere creato il nodo (paragrafo 6.1) prima di procedere con la configurazione (nel caso si può salvare le impostazioni già fatte e rientrare in un secondo momento).

• Nodo Gestore Mail Corrente: visualizza il nodo scelto per la gestione del servizio mail.

Una volta completati i campi, salvare le informazioni e riavviare TeleNET per renderle effettive. Al successivo passo sarà possibile inserire i destinatari:

Mail													
Mittente	pego.telenet	t@mail.co	m										
Server mail	smtp.mail.co	om											
Aut. Richiesta													
Utente	pego.telenet	t@mail.co	m										
Password		•											
Porta mail	1234	Set Defau	ult	Test Mail									
Secure connection (SSL)													
Setta Nodo Gestore Mail													
Nodo Gestore Mail Corrente	PEGO												
DESTINATARI													
Destinatario	Avviso a	allarme	Avvi	iso rientro	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	Fasce orarie	
destinatario1@mail.it		•		V	Γ		Γ			•			
destinatario2@mail.it		•		V			Γ		V				
destinatario3@mail.it		•		V									
destinatario4@mail.it		•		V									
		7		~									

Descrizione dei campi:

- **Destinatario:** inserire l'indirizzo mail del destinatario degli avvisi di allarme (possono essere inseriti più destinatari). Per cancellare un destinatario, selezionarlo e premere il tasto Canc.
- Avviso allarme: inserire la spunta per l'invio dell'allarme.
- **Avviso rientro:** inserire la spunta per l'invio del rientro dell'allarme.
- **lun (...) dom:** il segno di spunta indica l'abilitazione dell'invio allarmi per il giorno indicato.
- **Fasce orarie:** apre una finestra che permette di impostare le fasce orarie per disabilitare gli allarmi. Si possono gestire più fasce orarie nell'arco di una giornata e su giorni diversi:

Configura le fasce orarie per	r disabilitare l'invio mail	
Fasc	ce orarie disabi	ilitazione dell'invio delle mail di allarme
	Destinatario destinatario	o1@mail.it
Abilita disabilitazion	ne invio mail 🔽	
Fasce valide	e tutti i giorni 📃	
- Domenica		
Orario disa	bilita da Orario disa	abilita a
09:00	12:00	
	18:00	:
+ A Sabato		

Per ricevere sempre e in ogni caso le mail di allarme occorre attivare le spunte per tutti i giorni e lasciare in bianco i campi "Fasce orarie".

Nota: Si raccomanda, una volta configurato il servizio, di effettuare delle prove di invio mail utilizzando il bottone "Test Mail".

Menu Configurazione Mail Alive:

Permette di configurare l'invio di mail automatiche in giorni ed orari selezionabili, per verificare il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio.

Descrizione dei campi:

- Attiva: spuntando la casella, si attiva la funzione.
- Oggetto: scrivere l'oggetto delle mail automatiche (es: monitoraggio celle attivo).
- **Testo mail:** scrivere il testo delle mail automatiche (es: mail automatica sistema attivo).
- **Orari invio:** spuntare le caselle relative agli orari in cui si vuole che venga inviata la mail automatica.
- **Giorni invio:** spuntare le caselle relative ai giorni in cui si vuole che venga inviata la mail automatica.
- Destinatari: inserire l'indirizzo o gli indirizzi e-mail a cui si vuole che vengano inviate le mail.

Configurazione Mail Alive
Attiva Test
Oggetto
Testo mail
Orari invio
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Giorni invio
dom lun mar mer gio ven sab
DESTINATARI
Destinatario

NB: Si raccomanda, una volta configurato il servizio, di effettuare delle prove di invio mail utilizzando il bottone "Test".

Menu Configurazione Mail HACCP:

Permette di salvare in locale ed inviare via e-mail un report HACCP giornaliero in formato PDF. È anche possibile scegliere determinati strumenti per ogni destinatario tramite una finestra che si apre automaticamente deselezionando l'opzione "Tutti gli strumenti".

Configurazione Mail HACCP						
Attiva	🔽 Test					
Oggetto	PEGO REPORT HAC	CP				
Testo mail	Telenet 2023.06.01					
Cartella destinazione report C:\PEGO						
DESTINATARI						
Destinatario Orario in	vio lun mar	r mer gio ve	n sab dom Tu	uttiglistrumenti F	Ritenta (min)	
report@mail.com 08:00					0	
	V V				0	

Menu Configurazione contenuto integrativo mail allarmi:

All'interno del menu "Modifica strumento" è possibile abilitare l'integrazione della mail di allarme con dati integrativi per ogni singolo strumento. Quindi in caso di allarme è possibile ricevere all'interno della mail i valori di qualsiasi variabile, purché preventivamente selezionata, come ad esempio la temperatura ambiente al momento dell'allarme e i relativi valori limite:

Con	figurazione contenuto integrativo mail allarmi
Abilitato 🔽	
Descrizione	Abilitato
T Ambiente	
T Ambiente HACCP	
T Evaporatore	
V PARAMETRI	
Descrizione	Abilitato
A1 (valore min temp)	
A2 (valore max temp)	

Menu Aggiorna Tele.NET:

Permette di verificare la presenza sul sito PEGO di eventuali aggiornamenti del programma Telenet ed installarli.

Per questa funzionalità è richiesta una connessione a internet.

Aggiorna Tele.NET					
Attuale versione Tele.NET	2023.06.01	Verifica aggiornamenti			
Attuale versione Database	2023.06.01				
Attenzione! Verificare di avere i diritti di amministratore prima di procedere con l'aggiornamento.					

Menu Pubblica dati:

Viene data la possibilità di pubblicare informazioni relative agli strumenti monitorati su un database esterno (SQL o ACCESS) sul quale è possibile fare interrogazioni ed estrarre dati utilizzabili da altri software. L'aggiornamento delle informazioni è in tempo reale e dipende dalla velocità di interrogazione degli strumenti. Il nuovo dato sostituisce e cancella il dato precedente.

Pubblica dati					
Pubblica dati					
Individua DB condiviso	DB SQL	DB Access			
	Nuovo DB	C:\Programmi\PEGO\Telenet\Database Server TeleNet			
	Bif.	TELENET_DBSHARED			

Per pubblicare un nuovo database occorre selezionarne il tipo (DB SQL o DB Access) e successivamente spuntare la casella "Pubblica dati" (l'operazione va fatta a monitoraggio fermo).

	Pubblica dati	
Pubblica dati		
Individua DB condiviso	DB SQL 🗹 DB Access	
	Nuovo DB C.\Programmi\PEGO\Telenet\Database Server TeleNet	
	RIE TELENET_DBSHARED	
2 Desideri pubbli	icare il db in 'C:\Programmi\PEGO\Telenet\Database Server TeleNet'?	

La posizione ed il nome del database sono predefiniti dal sistema TeleNET; è comunque possibile assegnare una posizione diversa rispondendo con "No" alla domanda della finestra sopra riportata. Nel caso il percorso (path file) selezionato richieda autorizzazioni particolari l'utente verrà avvisato di scegliere un percorso diverso.

Nel caso venga deselezionata la casella "Pubblica dati" verrà chiesto se si vuole eliminare il DB di scambio dati precedentemente creato.

La selezione delle grandezze e dei parametri da pubblicare per ciascun strumento avviene a monitoraggio fermo entrando nel menu "modifica" di ciascun strumento e selezionando la barra "Dati pubblicati" (si veda il paragrafo 8.1 e 8.2).

200expert			
	Info		
	Allarme-no link-		
	Allarmi		
	Dati pubblicati		
Descrizio n e	ID	Pubblica	
A1 (allarme min temp)	ee00c8ff-4b36-4437-8bd0-d80e17f3477d		
A2 (allarme max temp)	7c029f56-602a-496e-8b27-f112cde2d4e6		
ALD (ritardo allarme temperatura)	5165b5b8-0d9d-40fa-a732-588545473bec		
Compressore	90d69051-e622-4f5c-be50-f954d40e7d6b		
d0 (intervallo sbrinamento)	1d3ae288-d69b-4cfa-9b0f-a1995dedc632		
d2 (setpoint fine sbrinamento)	1fd366ce-6111-4084-94ce-dc036110a522		
d3 (max durata sbrinamento)	6d72bff9-429c-47f5-b867-9448e8ea3fef		

Descrizione della tabella in "Dati pubblicati"

• **Descrizione:** Descrizione della variabile.

- ID: Identificativo unico della variabile relativa ad uno strumento. L'ID viene creato nel momento che si crea un nuovo strumento sul TeleNET. Se si dovesse eliminare lo strumento e ricrearlo da nuovo l'ID cambierebbe. L'ID può essere letto, verificato e copiato nella pagina del TeleNET in fase di modifica dello strumento.
- **Pubblica:** Casella di selezione per abilitare la pubblicazione della variabile.

A monitoraggio avviato il database TELENET_DBSHARED precedentemente creato viene riempito con i dati delle variabili selezionate ed aggiornato costantemente.

Nel caso uno strumento venga disabilitato le righe del database relative alle sue variabili pubblicate vengono eliminate; esse ricompariranno alla sua riabilitazione.

Nel caso uno strumento smetta di comunicare (no link) le sue variabili pubblicate prendono il valore "null" (colonna Val) fino alla sua riconnessione.

Nome campo Descrizione		Tipo dati	Dimensione campo
ID	Identificativo unico di una grandezza relativa ad uno strumento.	Numerico	
NodeName	Nome del nodo (paragrafo 6.1)	Testo	255
СОМ	COM Porta seriale associata all'interfaccia 2TWRS485 (paragrafo 8.1)		10
Address Indirizzo assegnato allo strumento (paragrafo 8.1)		Numerico	Intero lungo
InstrumentType Tipo di strumento (paragrafo 8.1)		Testo	100
InstrumentDescri Descrizione attribuita allo strumento (paragrafo 8.1)		Testo	255
ParName	Nome del parametro	Testo	100
UoM	Unità di misura	Testo	10
Val	Valore	Numerico	Precisione doppia

Struttura del database TELENET_DBSHARED:

Esempio:

	ID	NodeName	COM	Address	InstrumentType	InstrumentDescri	ParName	UoM	Val
•	{CFFCA714-E	PEGO	COM1:	4	Strumento SC 600	SC600-4	Alta pressione (bar)	Bar	13
	E-300F02D7A77D}	PEGO	COM1:	4	Strumento SC 600	SC600-4	Protezione compressore 3		0
	F-A1995DEDC632}	PEGO	COM1:	1	Strumento ECP Serie Ba:	200EXPERT	dO (intervallo sbrinamento)	ore	3
	1-3103B0A9EAF4}	PEGO	COM1:	1	Strumento ECP Serie Ba:	200 expert 2	d3 (max durata sbrinamento)	min	25
	+E6E9FEC1032A}	PEGO	COM1:	1	Strumento ECP Serie Ba:	200 expert 2	Temperatura ambiente		0
	5-A9B72F7D66AB}	PEGO	COM1:	4	Strumento SC 600	SC600-4	Setpoint ventilatori (Alta press	Bar	3
	-CA04DDC6D655}	PEGO	COM1:	1	Strumento ECP Serie Ba:	200 expert 2	F5 (pausa ventilatori)	min	0
	4-6636A4894CFE}	PEGO	COM1:	4	Strumento SC 600	SC600-4	Pressione Bassa	Bar	2,7
	5-39B6AD8D0595}	PEGO	COM1:	1	Strumento ECP Serie Ba:	200 expert 2	T Ambiente	°C	27,7
	>-C884FB9351BD}	PEGO	COM1:	1	Strumento ECP Serie Ba:	200 expert 2	T Evaporatore	°C	27
)-CB43E6A4FB63}	PEGO	COM1:	4	Strumento SC 600	SC600-4	Setpoint compressori (Bassa	Bar	2
*									

Menu Web Server:

Permette di indicare l'indirizzo del server web che gestisce il web service e di selezionarne la lingua che verrà utilizzata nell'interfaccia web.

Web Server								
Server								
	Test Web Server							
Lingua		Y						

Esempio di configurazione server: http://localhost:81/TelenetDataService.asmx http://192.168.0.197:81/TelenetDataService.asmx

Per ulteriori informazioni riferirsi al manuale dell'interfaccia web.

Menu Aggiungi protocollo di uno strumento Modbus:

Permette di importare nuovi protocolli per comunicare con strumenti via Modbus.

Aggiungi protocollo di uno strumento Modbus	
Path file	
	Esegui

Esempio: Path file: ..\MB_VISION_TOUCH_THR.mb

6.1 CONFIGURAZIONE NODO

Il primo passo per la creazione del network di strumenti è la creazione del nodo. Il nodo identifica il computer al quale verrà collegata una o più interfacce 2TWRS485.

Selezionare "Network" e poi "Nuovo nodo":

	TELENET
Network	Rete strumenti * Network Datalogger
Nueve pode	Monitoraggio *
	— Nuovo nodo Abilita monitoraggio
	Accedi storico
	Navigatore Allarmi
	Gestione cicli

La configurazione del nodo ha lo scopo di indicare le temporizzazioni con cui il nodo interroga gli strumenti, salva i dati sul database, gestisce gli allarmi. È possibile configurare i parametri di eventuali porte di comunicazione Modbus.

La configurazione del nodo è suddivisa in quattro sezioni selezionabili dal menu a barre: Info nodo, Porta, Indirizzi Modbus TCP/IP, Allarmi e Debug.

Nuovo Nodo	
Info nodo	
Porta	
Indirizzi Modbus TPC/IP	
Allarmi	
Debug	

Menu Info nodo:

Permette di Inserire e configurare i dati generali del nodo:

Info nodo	Nuovo Nodo							
		Info nodo						
	Nome							
	Descri							
	Temp. eventi lenti (s)	30						
	Temp. eventi veloci (s)	20						
	Temp. salvataggio (min)	15						
	Temp. refresh (s)	10						
	Temp. attesa risposta (s)	3						
	Intertempo interrogazioni (ms)	1500						
	Abilitato 🗹							

Descrizione dei campi:

- Nome: nome del nodo (verrà visualizzato nell'albero del network).
- **Descri**: descrizione interna del nodo.
- Temp. eventi lenti: intervallo di aggiornamento dei processi non legati al monitoraggio.
- **Temp. eventi veloci**: intervallo in secondi fra un ciclo di monitoraggio ed il successivo.
- **Temp. salvataggio**: minuti trascorsi fra due salvataggi successivi dei monitoraggi degli strumenti fisicamente collegati al nodo.
- **Temp. refresh**: secondi trascorsi fra due refresh dei dati di monitoraggio degli strumenti fisicamente collegati al nodo che sono contenuti nel database.
- **Temp. attesa risposta**: secondi attesi per la risposta ad una richiesta inviata ad uno strumento fisicamente collegato al nodo.
- Intertempo interrogazioni (ms): intervallo tra due interrogazioni successive agli strumenti.
- Abilitato: inserire il flag per abilitare il nodo.

Menu Porta:

Permette di definire e configurare una o più porte COM come porte Modbus:

Nuovo Nodo			×						
_		Info no	do						
Porta									
Porta	ModBus	Baudrate	Databit	Parità	Bit Stop				
						ļ			

Descrizione dei campi:

- Porta: nome della porta (Es. COM3)
- ModBus: definizione tipo di porta (se non abilitato è Telenet / se abilitato è Modbus)
- Baudrate: baudrate di comunicazione Modbus (da 1200 a 38400)
- Databit: lunghezza del dato (da 5 a 8 bit)
- Parità: bit di parità pacchetto dati
- BitStop: numero di bit di stop pacchetto dati

6 – CONFIGURAZIONE RETE

<u>Esempio di configurazione – Modbus standard strumenti Pego</u> Porta: COM x / Modbus: enable / Baudrate: 9600 / Parità: None / Bit Stop: 1

Menu Indirizzi Modbus TCP/IP:

Permette di inserire i nomi descrittivi per ogni indirizzo Modbus TCP/IP, gli indirizzi IP stessi e le porte utilizzate.

	Indirizzi Modbus TPC/IP				
Nome	Indirizzo IP	Porta			
Indirizzo 1	192.168.0.125	5020			
Indirizzo 2	192.168.0.126	5021			

Menu Allarmi:

In questa sezione viene configurato il modulo TWM3IO (se presente) per l'attivazione del relè allarme.

	Nuovo Nodo	🗄 🗙
Allarmi	Info nodo	
	Allarmi	
	Porta TWMA COM1:	•
	Indirizzo TWMA 32	•
	Eccita relè in caso d'allarme 🗹 🛛 Test	
	Ritardo attivazione relè	

Descrizione dei campi:

- Porta TWMA: porta seriale a cui è collegata l'interfaccia 2TWRS485 a cui è collegato il TWM3IO.
- Indirizzo TWMA: riferirsi al manuale del modulo TWM3IO.
- Eccita relè in caso di allarme: inserire il flag nella casella per abilitare l'attivazione del relè sul TWM3IO. Con il pulsante Test è possibile simulare l'intervento di un allarme e verificare il funzionamento del relè.
- **Ritardo attivazione relè**: ritardo in minuti tra la segnalazione dell'allarme sul TeleNET e l'attivazione del relè del TWM3IO.

Menu Debug:

Permette di disabilitare l'avviso di messaggio Break che si presenta quando in alcuni strumenti come l'ECP200 Expert o l'ECP200 Base non vengono correttamente configurate le seriali RS485. Nel caso il problema non siano gli strumenti ma un disturbo sulla linea RS485 è possibile disabilitare l'avviso.



Al termine del procedimento occorrerà salvare **L** le nuove impostazioni, verrà poi chiesto di riavviare il programma per caricare la nuova configurazione.

Per modificare il nodo in un secondo momento bisogna selezionarlo e successivamente cliccare su "Modifica nodo".

7.1 ABILITARE L'AUTORICONOSCIMENTO

La maggior parte delle elettroniche Pego possono essere auto riconosciute da TeleNET e inserite nel sistema di monitoraggio.

Per poter utilizzare questa funzione occorre prima aver creato e configurato il nodo.

Se non è stato ancora aggiunto uno strumento (nuova installazione) occorre configurare le porte COM. Per fare ciò bisogna selezionare il nodo e poi modifica nodo:

	Rete strumenti	
Nodo	Network NODO PEGO TeleNET Datalogger	
	Configura rete	\$
Modifica nodo	Modifica nodo Nuovo strumento	

Selezionare il menu "Porta", abilitare le modifiche con il pulsante **Marconare il menu** , cliccare all'interno del riquadro porta e selezionare una porta COM:

Info nodo								
Porta								
Porta			ModBus	Baudrate	Databit	Parità	Bit Stop	
		-						
	COM3:							
	COM4:	-						

È conveniente selezionare entrambe le porte COM utilizzate dall'interfaccia 2TWRS485, in modo da analizzarle entrambe e non dover rintracciare la porta effettivamente utilizzata. Una volta aggiunta la prima porta è sufficiente selezionare il riquadro sottostante e selezionare la seconda porta COM:

Porta		N	ModBus	Baudrate	Databit	Parità	Bit Stop
COM3:			Γ				
	•	-					
	COM3:						
	COM4:	-					

Risultato di due porte COM configurate per il protocollo TeleNET:

7 – AUTORICONOSCIMENTO STRUMENTI

i	Info nodo						
			Porta				
	Porta	ModBus	Baudrate	Databit	Parità	Bit Stop	
	COM3:						
	COM4:						

Al termine salvare 🔲 e riavviare il programma.

- Nota 1: Un piccolo gruppo di modelli non dispone di auto riconoscimento, come i moduli TWM3 e Vision Touch; quindi, è necessario configurare questi strumenti manualmente (vedi capitolo 8.1 per aggiungere manualmente uno strumento).
- Nota 2: il numero della COM può variare, solitamente si tratta di COM3 e COM4. Verificare le porte COM utilizzate in gestione dispositivi di Windows.
- Nota 3: Il protocollo Modbus non è supportato dall'auto riconoscimento

7.2 AUTORICONOSCERE GLI STRUMENTI

Dopo aver configurato il nodo e le porte COM (vedi 7.1), è possibile avviare l'auto riconoscimento. Assicurarsi che le elettroniche dei quadri elettrici siano state configurate per utilizzare il protocollo TeleNET e che ognuna di loro abbia un indirizzo univoco configurato correttamente.

Nota: L'indirizzo è descritto dalla variabile "Ad" ed è un numero che va da 0 a 31, serve per identificare il quadro elettrico nella rete TeleNET. Si consiglia di consultare il manuale d'uso del quadro elettrico per la sua configurazione.

Selezionare il nodo, successivamente "modifica nodo", poi "Rete Strumenti", abilitare la modifica con

il pulsante e avviare il processo di ricostruzione della rete strumenti cliccando su "Avvio":
Info nodo
Porta



7 – AUTORICONOSCIMENTO STRUMENTI

Al termine dell'operazione è possibile selezionare singolarmente gli strumenti da conservare, aggiungere, disabilitare o ignorare. È anche possibile inserire o modificare la descrizione di ogni singolo strumento selezionando il relativo riquadro "nome":

Rete Strume	enti					
	C o	me integ	rare la rete			
	rta · DM3:	Δ				
	Indirizzo 🗠	Stato 2	A Modulo	Nome	Operazione	
	1	Rilevato	Strumento ECP Serie Base/ECP Serie Expert rel. 25 o supe	Strumento ECP Base Series	Conserva	
-	5	Nuovo	Strumento ECP 200 2EV	1	Aggiungi 💌	
	7	Rilevato	Strumento ECP Serie Base/ECP Serie Expert	Strumento ECP Base Series	Conserva	
	8	Rilevato	Strumento PLUS 100 THR rel.8 o superiore	Strumento PLUS 100 THR r	Disabilita	
	11	Rilevato	Strumento Expert NANO3CF / NANO3CK / NANO4CK	Strumento Expert NANO3C	Ignora	
	12	Nuovo	Strumento PLUS 200 2 PLT / VISION 100 2PLT rel. 8 o sup	Strumento PLUS 200 2 PLT	Aggiungi	
	14	Nuovo	Strumento PLUS 200 2 PLT	Strumento PLUS 200 2 PLT[Aggiungi	
	21	Rilevato	Strumento NANO 2ZN rel. 3 o superiore	Strumento NANO 2ZN rel. 3	Conserva	
	26	Rilevato	Strumento ECP200EEV	Strumento ECP200EEV[26]	Conserva	
5						1

- Conserva: mantiene lo strumento precedentemente aggiunto;
- Aggiungi: aggiunge alla rete il nuovo strumento rilevato;
- Disabilita: disabilita lo strumento già presente senza eliminarlo;
- **Ignora**: non aggiunge lo strumento rilevato.

Per confermare e salvare è sufficiente premere la spunta di conferma kan in basso a destra.

8.1 NUOVO STRUMENTO

Per inserire un nuovo strumento nel sistema di monitoraggio, selezionare il nodo (nell'esempio NODO PEGO) e successivamente selezionare Nuovo strumento:

	Rete strumenti	
Nodo	Petwork NoDO PEGO ⊡ TeleNET Datalogger	
	Configura rete Modifica nodo	*
Nuovo strumento	Nuovo strumento	

Nell'area di lavoro dell'interfaccia principale sarà visualizzata la scheda contenente le informazioni relative il nuovo strumento. Questa scheda è suddivisa inizialmente in due menu a barre:

Menu Info:

Permette di configurare lo strumento collegato.

Nuovo strumento		
	Info	
Nodo	NODO PEGO	Y
Porta		-
Modulo		Y
Indirizzo		•
Descrizione		
Abilitato		
Protocollo Modbus		
Note		

Descrizione dei campi:

- **Nodo:** indicazione del nodo a cui è fisicamente collegato lo strumento (per default coincide con il nodo selezionato nell'albero strumenti e non può essere modificato).
- **Porta:** porta COM dell'interfaccia 2TWRS485 a cui è collegato lo strumento. Nel caso sia necessario modificare il dato, si dovrà riavviare il programma.
- **Modulo**: selezionare il tipo di strumento indicando il codice di identificazione prodotto, indicato

8 – CONFIGURAZIONE STRUMENTI

sul manuale d'uso dello strumento.

- Indirizzo:
 - Se porta COM TeleNET: indirizzo dello strumento che può assumere un valore fra 0 e 31. Nel caso in cui lo strumento sia un TWM3IO, l'indirizzo può assumere un valore compreso fra 32 e 40.
 - Se porta COM Modbus: indirizzo dello strumento che può assumere un valore fra 1 e 254.
 L'indirizzo è verificabile sul quadro elettrico, consultando il parametro "Ad" nel secondo livello.
- Descrizione: descrizione dello strumento visualizzata nell'albero strumenti (es: cella frigo).
- Abilitato: inserire il flag per abilitare lo strumento al monitoraggio. Se si decide di non utilizzare lo strumento lo si può disabilitare. Disabilitandolo è possibile escluderlo dal monitoraggio e mantenere le configurazioni pronte per una futura riabilitazione.
- **Protocollo Modbus** (sola lettura): se la Porta COM selezionata è di tipo Modbus (configurata nelle impostazioni nodo, vedi cap. 6.1) il flag si abilita in automatico.

Salvare con il tasto **L**. Verrà chiesto se si vuole aggiungere lo strumento al Total Panel Control: cliccare su "SI" per rendere lo strumento visibile nell'area di lavoro.

Dopo aver inserito i dati del nuovo strumento nel menu Info e averli salvati, in base al tipo di strumento e alle configurazioni del Telenet compariranno dei menu a barre aggiuntivi.

Fish room		5 🗟 🗄 🗙
	Info	
	Allarme -no link-	
	Allarmi	
	Dati pubblicati	
	Configurazione HACCP	

Menu Allarme -no link- :

Contiene informazioni relative le tempistiche di eccitazione del relè di allarme successivo al riconoscimento di una situazione di no link riguardante lo strumento.

Nuovo strumento	
Info	
Allarme-n) link-
RitardoNoLink 0	

Menu Allarmi:

Allarmi				
Descrizione	Ritardo allarme [min]			
Allarme EEPROM	0			
Allarme errore sonda ambiente	0			
Allarme errore sonda evaporatore	0			
Allarme protezione compressore	0			
Allarme temperatura ambiente	0			
Tele.NET Allarme - T Ambiente	120			

8 – CONFIGURAZIONE STRUMENTI

Contiene le temporizzazioni relative all'attivazione di allarmi software a seguito della permanenza di una determinata situazione di allarme. Il menu allarmi differisce dal tipo di strumento e contiene gli allarmi specifici per il particolare strumento.

Menu Dati pubblicati:

Permette la selezione delle grandezze e dei parametri da pubblicare per ciascun strumento. Le modifiche alle voci di questo menu possono essere fatte solo a monitoraggio fermo.

Per l'utilizzo e la corretta configurazione di questo menu vedere il capitolo 6.1 alla voce Menu Pubblica dati.

Dati pubblicati				
Descrizione	ID	Pubblica		
A1 (allarme min temp)	3168a42c-b317-4cca-b823-631f271fd3be	Г		
A2 (allarme max temp)	a224eecb-3439-4b9b-a0f2-f7f713ea7bc3	Γ		
ALD (ritardo allarme temperatura)	e4ef68b3-4b74-454b-86f7-ca48e1d09030	Г		
Allarme EEPROM	3f810de7-56ca-4db8-99b0-f7e6855f2579	Г		
Allarme errore sonda ambiente	176af162-083a-4069-8943-5f949efbbaff	Г		

Menu Configurazione HACCP:

Per lo strumento selezionato, permette di abilitare/disabilitare la funzione HACCP e di selezionare quali grandezze monitorare.

Co	nfigurazione HACC
Abilita HACCP	
Descrizione	Abilitato
Temperatura ambiente	
Temperatura evaporatore	

8.2 MODIFICA STRUMENTO

Per modificare uno strumento, selezionarlo nell'albero Rete strumenti con un click del mouse; quindi selezionare il menu "Modifica strumento":



8 – CONFIGURAZIONE STRUMENTI

Nell'area di lavoro dell'interfaccia principale sarà visualizzata la scheda contenente le informazioni relative lo strumento.

Premendo il pulsante di modifica **use i** campi editabili divengono attivi (nel **menu Info** i campi Modulo e Nodo sono disabilitati, in quanto non modificabili).

Una volta apportate le modifiche premere il pulsante salva 🔤 per memorizzare i cambiamenti.

Vegetables			×
	Info	_	
Nodo	NODO PEGO		•
Porta	COM9:		•
Modulo	Strumento ECP Serie Base/ECP Serie Expert (Protocollo TeleNET)		•
Indirizzo	7		•
Descrizione	Vegetables		
Abilitato			
Protocollo Modbus	•		
Note			

Per gli strumenti **datalogger** è disponibile anche il **menu Configura**, che permette di personalizzare le descrizioni dei dati registrati:

Strumento PLUS Expert DL3		5 🖬 🗎 🕽		
	Info			
	Configura			
Descrizione	Personalizzazione			
Allarme errore sonda canale 1				
Allarme errore sonda canale 2				
Allarme errore sonda canale 3				
Temperatura canale 1	1			
Temperatura canale 2				
Temperatura canale 3				

I campi editabili divengono attivi premendo il pulsante di modifica 💴

Una volta apportate le modifiche premere il pulsante salva 📖 per memorizzare i cambiamenti.

Eliminazione dello strumento:

Per potere eliminare uno strumento è necessario disabilitarlo (togliere il flag dal campo Abilitato e salvare l'informazione).

Successivamente si può eliminare cliccando sull'icona cestino

Attenzione: la cancellazione di uno strumento comporta l'eliminazione dal database di tutte le sue registrazioni. Un secondo messaggio di sicurezza chiederà conferma della volontà di eliminare lo strumento.

9.1 CONFIGURAZIONE TOTAL PANEL CONTROL

Il Total Panel Control (**TPC**) è l'area di lavoro in cui gli strumenti vengono visualizzati con le informazioni principali relativamente alle grandezze fisiche disponibili, allo stato delle principali uscite ed ingressi, agli stati disabilitato, normale, con ciclo in corso o in allarme:



Rappresentazione dello strumento sul Total Panel Control:

Descriz	Descrizione		Stato generale dello strumento	Icone di stato generale dello strumento		
strume	di stato si e uscite C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		-	no icona	Monitoraggio disabilitato	
		Posizione su TPC	sta grigia	Strumento disabilitato		
ingressi e uscite			verde	Monitoraggio abilitato e strumento attivo		
	*C	-10	Setnoint		Sialla 💴	Preallarme
		-	rossa	Allarme		
Grandezze misu		ezze misurat	e	azzurra	Ciclo automatico in corso	

9 – CONFIGURAZIONE TPC

Dal menu principale è possibile configurare il Total Panel Control. La configurazione del Total Panel Control permette di organizzare gli strumenti decidendone l'ordine di apparizione, se visualizzarli e quali grandezze disponibili far vedere.

Il primo passo consiste nell'aggiungere o togliere gli strumenti dal TPC.

Per fare ciò selezionare lo strumento di interesse ed utilizzare i pulsanti di spostamento al centro delle due sezioni:

Aggiunta strumenti nel Total Panel Control		
Strumenti da aggiungere al Total Panel Control	Strumenti presenti nel Total Panel Control NDD0 PEG0 COM1: Ind Descrizione 2 Fish room 3 Vegetables 5 Cold room 1	

In questo esempio è stato eliminato dal TPC uno strumento:

Strumenti da aggiungere al Total Panel Control	Aggiunta strumenti nel Total Panel Control		
	Strumenti da aggiungere al Total Panel Control Strumenti da aggiungere al Total Panel Control Control Control Strumenti da aggiungere al Total Panel Control Strumenti da	Strumenti presenti nel Total Panel Control NDD0 PEG0 CDM1: Descrizione 2 Fish room 5 Cold room 1	

Nella sezione successiva si possono decidere le grandezze da visualizzare per ogni strumento e spostare l'ordine di apparizione selezionando lo strumento ed utilizzando le frecce di spostamento presenti in alto a sinistra:
9 – CONFIGURAZIONE TPC

FUS		Path dispositivo	Avviato
De	escrizione	Visibile	
- T	Ambiente		
- Т	Evaporatore		
- S	etpoint temperatura		_
Pos	△ Descrizione	Path dispositivo	Avviato
2	Vegetables	NODO PEGO\COM1:\3	
De	escrizione	Visibile	
	emperatura ambiente		
	emperatura sonda evaporatore		
E SI	A Descriptions		Aunters
	Cold room 1		Maaigo

Alla fine della configurazione confermare con la spunta .



10 – SINOTTICO

10.1 ATTIVAZIONE SINOTTICO

Il sinottico è un'area in cui gli strumenti vengono visualizzati in stile minimale con i relativi stati e una singola grandezza fisica ciascuno. È possibile fare doppio clic su uno strumento per poter visualizzarne il monitoraggio completo.

È possibile caricare la piantina dello stabilimento o uno sfondo neutro per poter avere una rapida visione d'insieme della situazione:



Per attivare questa funzione occorre selezionare Network in Rete strumenti, poi Configurazione nel menu Configura TeleNET e infine selezionare la scheda "sinottico".

Una volta entrati nella configurazione sinottico occorre abilitare la spunta su "Abilita sinottico", poi scegliere il "pannello di lavoro di default" all'avvio di TeleNET (TPC o sinottico) e selezionare la modalità del sinottico (locale o rete):

	Sinottico	_
Abilita Sinottico		
Pannello di lavoro di default	TPC	
Modalità Sinottico	Rete 🗸	

Se si lavora in rete con più nodi è possibile utilizzare un sinottico "locale" per ogni postazione TeleNET visualizzando solo i rispettivi strumenti locali; al contrario è possibile utilizzare un unico sinottico condiviso con tutti i nodi della "rete" potendo così visualizzare anche gli strumenti di altri nodi.

10.2 CONFIGURAZIONE SINOTTICO

Per configurare il sinottico: selezionare Network e poi Configurazione Sinottico nel menu Sinottico.

A questo punto compare il pannello di selezione strumenti; qui è possibile selezionare gli strumenti da rendere visibili o meno nel sinottico. Come nell'esempio, nel caso della modalità rete compariranno anche eventuali ulteriori nodi di rete:

Configurazione Sinottico	
Seleziona gli strumenti	
Strumenti da aggiungere al Sinottico	Strumenti presenti nel Sinottico
- pego	- 🔽 pego
	- COM5:
Ind Descrizione	Ind Descrizione
4 PEV	0 Cold room 1
	2 Cold room
	- 7 PEVS
Ind Descrizione	Ind Descrizione
Strumento ECP Base Series/ECP Expert Series	Warehouse
Strumento ECP Base Series/ECP Expert Series	
Strumento PLUS 100 THR rel. 8 or higher[8]	- 11 Cold room 2
T1 Strumento Expert NANO3CF / NANO3CK / NA	
14 Strumento PLUS 200 2 PL1[14] 21 Strumento NUNO 2711 + 2 - 1 + 1211	V COM3:
	Ind Descrizione
	5 Strumento ECP 200 2EV[5]
	26 Strumento ECP200EEV[26]

10 – SINOTTICO

Una volta confermata la configurazione si avanza all'ultima pagina di configurazione, dove sarà possibile caricare la planimetria e trascinare sulla piantina ogni singolo strumento nella posizione appropriata:



10.3 PASSARE DAL TPC AL SINOTTICO E VICEVERSA

Il pulsante in alto a destra, sotto l'icona di stato generale, ha lo scopo di passare dal TPC al sinottico e viceversa:



11.1 ABILITAZIONE MONITORAGGIO

Selezionando Network si attiva il menu:

- 1. Abilita monitoraggio;
- 2. Accedi storico;
- 3. HACCP;
- 4. Navigatore allarmi;
- 5. Gestione cicli.

Rete strumenti *	
 Network NODO PEGO Modbus COM8: (01) Humidifier TeleNET COM9: (07) Vegetables (12) Cold room 1 (12) Fish Datalogger 	
Monitoraggio *	
Abilita monitoraggio	
Accedi storico	
НАССР	
Navigatore Allarmi	
Gestione cicli	

Il comando Abilita Monitoraggio del menu sopra visualizzato, abilita TeleNET ad effettuare il monitoraggio degli strumenti fisicamente collegati al nodo per mezzo dell'interfaccia seriale. A seguito dell'attivazione del monitoraggio, nel menu sopra visualizzato il comando Abilita Monitoraggio diviene Disabilita Monitoraggio.

L'attività di monitoraggio da parte di TeleNET è conclusa per mezzo della selezione del comando Disabilita Monitoraggio.

In alto a destra sono presenti le icone di stato generico nel TeleNET.

	Monitoraggio abilitato e nessun allarme
	Monitoraggio abilitato e allarme presente
U U	Monitoraggio disabilitato

ATTENZIONE: per registrare i dati il computer deve rimanere acceso con il programma attivo ed il monitoraggio abilitato.

11.2 LETTURA MONITORAGGIO

Durante il monitoraggio è possibile visualizzare sull'albero del network tutti gli strumenti collegati ed un riepilogo dello stato dello strumento ed i valori delle grandezze fisiche rilevate.

Rete strumenti	
Nobo PEGO Nobo PEGO Modbus COM8: Com8: Com9:	
Monitoraggio	*
Disabilita monitoraggio	

Riepilogo delle icone dell'albero strumenti:

	Strumento in monitoraggio correttamente funzionante
X	Strumento non correttamente collegato
	Strumento disabilitato
м ^с	Rete di strumenti TeleNET
Μ	Rete di strumenti Modbus
	Nodo
Ţ	Porta seriale (COM)
1	Indica la presenza di un allarme nello strumento, ovvero in almeno uno degli strumenti figli
۲	Indica la presenza di un allarme di massima nello strumento (rosso)
٠	Indica la presenza di un allarme di minima nello strumento (blu)

11.3 SCHEDA STRUMENTO

Se l'utente ha la necessità di avere il dettaglio di tutte le informazioni provenienti dallo strumento, selezionando lo strumento nell'albero, viene visualizzata la scheda strumento.

(03) Vegetables			×
25,9 °C Temperatura ambiente	39,5 °C expoint temp. ambiente 26,7 °C emperatura evaporatore	6,0 °C Setpoint surriscaldamento 40,3 °C Temperatura surriscaldam	
●***********		Remote Remote	
output.	Monitoraggio	input Analm	_
Descrizione	△ Valore	UdM	
Temperatura ambiente	26,9	°C	
Temperatura evaporatore	26,7	°C	
Temperatura aspirazione	27,9	°C	
Pressione evaporazione	3	bar	
Temperatura evaporaz.	-12,4	°C	
Temperatura surriscaldamento	40,3	℃	
Apertura EEV	0	%	
+-			
+ STATI INGRESSO			
+- A STATI USCITA			
ALLARMI			
	Comando		
	Cicli		_
	Storico		
	HACCP		

La scheda strumento consente all'utente di ordinare le informazioni per ognuna delle colonne presenti nella scheda, per far ciò è sufficiente cliccare sul titolo della colonna per cui si intende effettuare l'ordinamento.

11.4 PROGRAMMAZIONE STRUMENTO

TeleNET permette all'utente di inviare un comando allo strumento per modificarne la configurazione (es: limite minimo e/o massimo temperature, stand-by, attivare il defrost, ...).

Per inviare un comando allo strumento, si accede all'area Comando della scheda strumento, nella quale sono visualizzate le informazioni riguardanti le configurazioni che possono essere modificate.

In particolare, la penultima colonna contiene il valore attuale e l'ultima il valore che si desidera impostare per lo strumento. Al termine dell'impostazione dei valori desiderati, l'invio allo strumento

avviene con il click sul tasto "Conferma" M. Il tasto "Annulla" invece ha il compito di resettare le impostazioni ai valori attuali dello strumento.

(03) Vegetables					×
27,0		26		10	
°C		2Ъ	°C	-10	°C
Temperatura ambiente	Т	emperatura sonda	evapo	Setpoint	
し 🕸 🍀 🌞 🏶				Ū	
Cutput	_	Monitoraggio		Input	Allarmi
	_	Comando			
Nome	UdM	Valore	Impostazion	e	
r0 (Differenziale)	<u>°C</u>	2		2	
Durata sbrinamento	min	16		18	E3 22 E1
Intertempo tra sbrinamenti	h	5		5	
Luce cella					
Stato del processo di sbrinamento					
Setpoint	C	-10		-10	
Stand-by					
A2 (allarme max temp.)	C	45		45	
A1 (allarme min temp.)	°C	-45		-45	
Temperatura di fine Sbrinamento)°C	35		35	
Tempo di fermo ventilatori	min	1		1	
Tempo di sgocciolamento	min	1		1	

11 – MONITORAGGIO

11.5 STORICO STRUMENTO E GRAFICI

Impostando le date nelle caselle "Da" e "A" e confermando l'immissione con il pulsante possibile visualizzare i dati di un qualsiasi periodo temporale (se i dati sono presenti). Il menu a schede permette di selezionare le seguenti tipologie di visualizzazione:

Grafico: visualizza il grafico delle misure registrate nel periodo selezionato.

Eventi: visualizza, in formato tabellare, gli allarmi nel periodo selezionato.

Monitoraggio: visualizza, in formato tabellare, le misure registrate nel periodo selezionato.

Per ognuna di queste modalità è possibile stampare we e per quelle in formato tabellare è possibile

anche esportare i dati in formato Excel

Il pulsante torna indietro **baselle** permette di accedere alla pagina di selezione delle misure da visualizzare e dei colori da usare per il grafico.

NB: La prima volta che viene creato il grafico è necessario eseguire queste impostazioni.

11.6 HACCP

Impostando la data nella casella "Data" e confermando l'immissione con il pulsante 22 è possibile visualizzare, stampare e salvare in formato Excel i valori massimo e minimo di temperatura giornaliera e le medie orarie. (vedi cap. 14.3)

11.7 COMANDI TELENET DA LINEA DI COMANDO

Telenet permette l'esecuzione di istruzioni da linea di comando.

STRINGA DI IMMISSIONE COMANDO:

Telenet.exe [-U<nomeutente>] [-P<pswutente>] [-A]

OPZIONI DI COMANDO:

-U[nomeutente]	utente da loggare
-P[pswutente]	password dell'utente
-A	avvio automatico del monitoraggio

Esempi:

C:\Programmi\PEGO\Telenet\TeleNet.exe -Uadminlogin -P -A C:\Programmi\PEGO\Telenet\TeleNet.exe -Umassimo -Pmypassword -A

Grazie a questa funzionalità è possibile eseguire in automatico, ad ogni avvio di Windows, il Telenet con un determinato utente ed il monitoraggio avviato.

È quindi possibile inserire un collegamento con comando (oppure uno script o file batch) nella cartella di esecuzione automatica di Windows: "C:\Users*user*\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup".

12.1 PANORAMICA ALLARMI

TeleNET è un'applicazione per il monitoraggio e la supervisione degli impianti di refrigerazione e condizionamento controllati da strumentazione elettronica Pego. La rete di strumenti invia i dati su personal computer dal quale è possibile visualizzare e stampare report, gestire allarmi, modificare parametri operativi, monitorare l'intero sistema.

In questo capitolo viene illustrato come configurare il sistema per una corretta gestione degli allarmi e di come essi vengono trasmessi all'operatore.



Le possibilità di segnalazione allarmi date dal sistema TeleNET sono tre:

GESTIONE ALLARMI A VIDEO:

Segnalazione tramite icone di stato e messaggi di errore. Visualizzazione allarmi in tempo reale, consultazione storico allarmi.

GESTIONE ALLARMI LOCALI:

Modulo TWM3IO (opzionale) per comando dispositivo esterno quale segnalazione acustica, segnalazione luminosa o combinatore telefonico EXPERT GSM.

GESTIONE ALLARMI REMOTI:

Invio multiplo di e-mail a cellulari e computer con descrizione dettagliata dell'evento di allarme. Invio di e-mail di allarme rientrato. Fasce orarie di esclusione invio allarmi.

12.2 CONFIGURAZIONE DI BASE ALLARMI

TeleNET prevede una configurazione di default per le impostazioni relative agli allarmi che lo rende operativo al primo avvio. È suggerito controllare che queste impostazioni base siano in accordo con le proprie esigenze.

Ogni strumento prevede una o più schede di configurazione ritardi allarme. Ad essa è possibile accedere o durante la creazione di un nuovo strumento o dopo una sua selezione in "rete strumenti " premendo il pulsante "modifica strumento" nel menu interattivo.

1. **Area Allarme -no link-**: scheda contenente informazioni relative le tempistiche di eccitazione del relè di allarme successivo al riconoscimento di una situazione di no link (scollegamento) riguardante lo strumento. Questa scheda è sempre presente in ogni strumento.

Nuovo strumento		
	Info	
	Allarme -no link-	
RitardoNoLink	0	

2. Area Allarmi: scheda contenente le temporizzazioni relative all'attivazione di allarmi software a seguito della permanenza di una determinata situazione di allarme. L'area allarmi differisce dal tipo di strumento e contiene gli allarmi specifici per il particolare strumento.

sh room	5	
_	Info	_
	Allarme-no link-	
	Allarmi	
Descrizione	Ritardo allarme (min)	
Eeprom	0	
Protezione compressore	0	
Sonda ambiente	0	
Sonda evaporatore	0	
T Ambiente	120	
Temperatura ambiente	0	

Sulla "scheda strumento" nell'area "comando" sono presenti le impostazioni di allarme per il superamento di una misura rilevata (allarme di temperatura, umidità, pressione, ecc.) con impostazione di soglia minima e massima. Con la misura al di fuori del range impostato sarà segnalato, dopo i tempi di ritardo, lo stato di allarme.

La penultima colonna contiene il valore attuale e l'ultima il valore che si desidera impostare per lo strumento. Al termine dell'impostazione dei valori desiderati, l'invio allo strumento avviene con il click sul tasto "Conferma". Il tasto "Annulla" invece ha il compito di resettare le impostazioni ai valori attuali dello strumento.



12.3 GESTIONE ALLARMI A VIDEO

TeleNET prevede una serie di segnalazioni a video che permettono all'utilizzatore di verificare in maniera immediata la presenza di allarmi e la verifica dell'origine dell'allarme.

1. **Icona generale di allarme.** La presenza di un allarme è facilmente rilevabile dalla presenza del triangolo giallo di attenzione nell'area in alto a destra del TeleNET.

	Monitoraggio abilitato e nessun allarme
	Monitoraggio abilitato e allarme presente
Ċ	Monitoraggio disabilitato

2. Allarmi rappresentati sul Network. Sull'albero degli strumenti (Network) viene richiamata la segnalazione di allarme con il triangolo giallo di attenzione. Aprendo i rami del Network si ricerca lo strumento in allarme. Il tempo evidenziato a fianco dello strumento indica da quanto tempo è attivo l'allarme.



Se nella configurazione del nodo è stata abilitata la segnalazione sonora Buzzer enable ad ogni allarme, insieme all'icona , viene emesso un allarme acustico sfruttando la scheda sonora del computer.

Nell'angolo alto destro è inoltre presente un pulsante di tacito allarme acustico

3. **Icona di allarme dello strumento.** Nel Total Panel Control ciascuno strumento ha un'icona di stato che può evidenziare lo stato di allarme.

Rappresentazione dello strumento sul Total Panel Control:

Stato generale dello Descrizione strumento strumento Vegetables しま Posizione su TPC Icone di stato Temperatura ambiente ingressi e uscite *C Temperatura 27 *C sonda evaporato -10 *С Settoin Grandezze misurate

no icona	monitoraggio disabilitato
sta grigia	strumento disabilitato
verde	monitoraggio abilitato e strumento attivo
sialla	preallarme
rossa	allarme
azzurra	ciclo automatico in corso

Icone di stato generale dello strumento

4. **Storico allarmi.** Nello storico delle registrazioni è possibile ricercare gli allarmi nella sezione eventi.

Visualizz	a risultati	🖾 📚 🗙
Grafico	Eventi Monitoraggio	
	Valore	⊽ Data ⊽
	26	02/07/08 16:02:57
	27	02/07/08 16:17:57
-	26	02/07/08 16:32:57
	27	02/07/08 16:47:57
	27	02/07/08 17:02:57
	28,5	02/07/08 17:17:23
	27,5	02/07/08 17:32:27
	27,5	02/07/08 17:47:27
	27,5	02/07/08 18:02:35
	27,5	02/07/08 18:17:35
-	27,5	02/07/08 18:32:35
	26,5	02/07/08 18:47:35
	26,5	02/07/08 18:47:49
	26,5	02/07/08 18:54:30

12.4 GESTIONE ALLARMI LOCALI

Il modulo opzionale TWM3IO è costituito da un modulo 6DIN, con un relè a bordo che, una volta configurato, si attiva in presenza di un allarme. Con esso è infatti possibile agire su un dispositivo esterno quale segnalazioni luminose, segnalazioni sonore o combinatore telefonico EXPERT GSM per avvisare l'operatore nel modo più appropriato.

Il modulo TWM3IO deve essere inserito e configurato in "rete strumenti" come tutti i moduli TWM. Selezionare il nodo (nell'esempio NODO PEGO) e successivamente selezionare "Nuovo strumento".

Nodo	Rete strumenti Network NODO PEGO Datalogger	
Nuovo strumento	Configura rete # Modifica nodo Nuovo strumento	

Nell'area di lavoro dell'interfaccia principale sarà visualizzata la scheda contenente le informazioni relative il nuovo strumento. Questa scheda è suddivisa inizialmente in due menu a barre:

Menu Info:

Permette di configurare lo strumento collegato.

Nuovo strumento	·	
	Info	_
Nodo	NODO PEGO	T
Porta		-
Modulo		T
Indirizzo		-
Descrizione		
Abilitato		
Protocollo Modbus		
Note		_

Descrizione dei campi:

- Nodo: indicazione del nodo a cui è fisicamente collegato lo strumento (per default coincide con il nodo selezionato nell'albero strumenti e non può essere modificato);
- **Porta:** porta COM dell'interfaccia 2TWRS485 a cui è collegato lo strumento.
- Modulo: selezionare il tipo di strumento; nel caso di TWM3IO selezionare TWMIO
- Indirizzo: indirizzo dello strumento che può assumere un valore compreso fra 32 e 40;
- Descrizione: descrizione dello strumento visualizzata nell'albero strumenti;
- Abilitato: inserire il flag per abilitare lo strumento al monitoraggio.
- Protocollo Modbus (sola lettura): disabilitato nel caso di strumento TWMIO.

Menu Allarme - no link - :

Contiene informazioni relative le tempistiche di eccitazione del relè di allarme successivo al riconoscimento di una situazione di no link riguardante lo strumento.

Nuovo strumento		
	Info	
	Allarme-no link-	
RitardoNoLink	0	

Una volta configurato il modulo TWM3IO in "rete strumenti" bisogna legarlo al Nodo.

Selezionare il nodo, e successivamente premere modifica nodo; selezionare quindi la barra Allarmi presente nell'area di destra.

	Nuovo Nodo				
Allarmi	Info nodo				
	Allarm	i			
	Porta TWMA COM1:	•			
	Indirizzo TWMA 32	•			
	Eccita relè in caso d'allarme 🔽 🛛 Test				
	Ritardo attivazione relè				

In questa sezione viene configurato il modulo TWM3IO (se presente) per l'attivazione del relè allarme.

Descrizione dei campi:

- Porta TWMA: porta seriale a cui è collegata l'interfaccia 2TWRS485 a cui è collegato il TWM3IO
- Indirizzo TWMA: riferirsi al manuale del modulo TWM3IO
- Eccita relè in caso di allarme: inserire il flag nella casella per abilitare l'attivazione del relè sul TWM3IO. Con il pulsante Test è possibile simulare l'intervento di un allarme e verificare il funzionamento del relè.
- **Ritardo attivazione relè**: ritardo in minuti tra la segnalazione dell'allarme sul TeleNET e l'attivazione del relè del TWM3IO.

Al termine delle impostazioni salvare le informazioni. Verrà richiesto di riavviare il programma.

12.5 GESTIONE ALLARMI REMOTI

TeleNET prevede l'invio di segnalazioni di allarme via posta elettronica.

Il computer dovrà essere collegato alla rete Internet e disporre di un account di posta elettronica da utilizzare per l'invio delle e-mail. Per la configurazione fare riferimento al capitolo 5.1 alla voce "Menu **Mail**".

12.6 NAVIGATORE ALLARMI

TeleNET permette la visualizzazione delle sequenze di allarmi relativi agli strumenti attualmente definiti. Per accedere al Navigatore Allarmi dal menu generale:



Navigatore allarmi

Il menu a schede permette di selezionare le seguenti tipologie di visualizzazione:

Navigatore allarmi: visualizza gli allarmi registrati nel periodo selezionato, mantenendoli divisi per origine (Network o Datalogger) e per strumento secondo una struttura ad albero.

 Tabella allarmi:
 visualizza in formato tabellare gli allarmi nel periodo selezionato.

Seleziona period	o ricerca allarmi 23/05/2011 12:03:32 24/05/2011 12:03:32			Selezionare il periodo temporale di cui si vuole analizzare lo storico. Nel caso non vi siano dati registrati nel periodo, la videata successiva risulterà vuota.
	-	-	-	Procedere con la freccia a destra

Visualizza risultati	ricerca da	23/05/2011 - 12	:03:32 a 2	4/05/2011 - 12:03:32	
Navigatore allarmi Ta	abella allarmi				
- Vegetables			NODO PE	EGO\COM1:\1	
Data	V	Stato	V	Descrizione V	' Mail 🛛 🗸
24/05/11 1	1:50:03	Inizio Monitoraggio			
24/05/11 1	1:50:57	Allarme		Allarme temperatura am	
24/05/11 1	1:51:17	Fine Monitoraggio			
_					
+ Datalogger					
	_	_			

Selezionare gli strumenti di interesse, tra quelli disponibili. Per ognuno di essi sono visibili gli allarmi e gli istanti di inizio e fine monitoraggio, con relativo orario, descrizione e nota di invio mail.

È possibile fare un'esportazione in formato Excel degli allarmi registrati. Selezionando l'icona di Excel verrà chiesto direttamente il percorso in cui salvare il file.

Esportazione e stampa

7 T(7 Descrizione	∀ Riferimento 5	7 Descrizione `	7 Data জ	Stato 🖓	7 Mai
Vetwork		NODO PEGO\COM1:\1	Vegetables	24/05/11 11:5	Inizio Monitoraggio	Г
letwork	Allarme temperatura ambiente MAX	NODO PEGO\COM1:\1	Vegetables	24/05/11 11:5	Allarme	Г
letwork		NODO PEGO\COM1:\1	Vegetables	24/05/11 11:5	Fine Monitoraggio	Г

La scheda 'Tabella allarmi' le stesse informazioni descritte nel 'Navigatore allarmi', ma in formato tabella.

Oltre all'esportazione in formato Excel, è possibile stampare gli allarmi registrati.

13.1 INTRODUZIONE SISTEMA SD/USB

Il TeleNET permette l'archiviazione e la consultazione dei dati registrati sui quadri PEGO con funzione datalogger: serie PLUS EXPERT, PLUSR EXPERT e NECTOR. Questa funzionalità è sempre disponibile. Il trasferimento dati dai quadri al programma è possibile per mezzo di una scheda di memoria Secure Digital* o di una chiavetta USB**.

NB:** Utilizzare schede SD con <u>capacità non oltre i 2GB</u> e con velocità di 80x (Ultra-Speed) o 150x (Extreme-Speed). La scheda deve essere formattata come FAT16. *NB:** Utilizzare chiavette USB formattate come FAT32.



CARATTERISITICHE:

- Programma TeleNET, da scaricare dalla pagina Download del nostro sito internet www.pego.it (vedi capitolo 2).
- Utilizzo di schede di memoria Secure Digital per il trasferimento dei dati, per la serie PLUS EXPERT.
- Utilizzo di chiavetta USB per il trasferimento dei dati, per le serie PLUSR EXPERT e NECTOR.
- Identificazione strumento univoca, con serial number.
- Scarico dati intuitivo e semplice.
- Grafici personalizzabili con confronto fra diverse grandezze.
- Consultazione delle registrazioni e degli allarmi.
- **Nota:** In fase di installazione del software, eseguire l'installazione completa per il monitoraggio in tempo reale, con interfaccia 2TWRS485 presente; consultare il capitolo 2.2.
- **Nota 2**: In fase di installazione del software, se non si disponesse dell'interfaccia 2TWRS485 e se si dovesse solo effettuare l'importazione dei dati da memoria USB/SD Card, installare la versione "Solo Datalogger"; consultare il capitolo 2.4.

13.2 IMPORTAZIONE DATI DA USB/SD

Di seguito sono riportati i passi per importare i dati scaricati sulla scheda di memoria SD o sulla chiavetta USB dai quadri serie PLUS EXPERT, PLUSR EXPERT e NECTOR. Esistono due modalità di importazione possibili:

Importa Automatico: permette la selezione e l'importazione dell'ultimo salvataggio dati di ogni singolo strumento. Gli strumenti vengono infatti ricononosciuti in maniera univoca grazie al serial number interno e solo l'ultimo progressivo di salvataggio viene pre-selezionato e proposto per l'importazione. Questa è la modalità consigliata, in quanto la più semplice.

Importa Manuale: permette la selezione e l'importazione di un qualsiasi salvataggio dati fatto per un qualsiasi strumento indifferentemente dalle date e dal progressivo. L'utente deve preventivamente selezionare i file da importare.

Durante l'importazione dei nuovi file vengono ignorati eventuali dati già presenti nel database perché precedentemente importati.



Una volta selezionata la modalità di importazione bisogna inserire il percorso (path) della memoria USB premendo il pulsante 🔲 e successivamente premere il pulsante 💷 per continuare la procedura di importazione.

Path SD card / Chiavetta USB	
	Pulsante Chiuc
Selezione path dei file Datalogger	
Path file Datalogger	
	Selezione Path SD card o memoria USB
Cerca cartella	
E Desktop	
Raccolte	
▷ r Computer □	
P Pannello di controllo	
Cestino	
🔒 Accessi	
Burocrazia	
Crea nuova cartella OK Annulla	
	Pulsante di prosegui
Pulsanta Annulla	

Pulsante Annulla

Attenzione: Non modificare o rinominare i file dati in nessun modo o non sarà più possibile il riconoscimento in automatico e la loro importazione da parte del programma Telenet.

Di seguito è riportata l'importazione dati nella modalità **Importa automatico** che si consiglia di usare per la sua semplicità.

			Seria	al Number	Data ultimo dato			
	Nome strumento			Data primo dato			Flag di selez da importar	tione file e
	Selezio	ne	file d	a importare			×	Nome del file
3	Nome 🛆	S.N.	Prog	Dal	AI	Sel	Filename —	
	Strumento PLUS Expert DL3	0018	8 0	22/07/2009 17.07.00	02/10/2009 17.25.00		00188000.pg2]
	Strumento PLUS Expert DL3	0110	9 4	02/04/2008 17.16.00	03/04/2008 15.47.00		01109004.PG2	
	Strumento serie PLUS Expert	0018	80 0	27/08/2008 10.26.00	10/07/2009 12.23.00		00180000.PG1	1
	Strumento serie PLUS Expert	0018	32 0	18/05/2009 11.36.00	10/07/2009 12:37:00		00182000.PG1	1
	Elimina file importati	~						
6								1
	Pulsante Annulla	FI el	lag di a liminaz nportat	bilitazione ione file i	Pulsante di orna indietro			Pulsante di inizio importazione

Di default i file, una volta importati, vengono cancellati automaticamente dalla SD/USB per evitarne il

suo riempimento nel tempo. Deselezionare il flag Delete imported files nel caso si voglia escludere questa opzione.

L'avanzamento dell'importazione in corso viene visualizzata con una barra percentuale che avanza. e al suo termine viene visualizzata una finestra che ne indica la fine della procedura.



X	J
Import done!	
OK	

13.3 DATALOGGER CONTROL

Datalogger Control rappresenta il riassuntivo dove sono visibili tutti i quadri serie PLUS EXPERT, PLUSR EXPERT e NECTOR da cui sono stati importati dati. Essi sono identificati dal proprio numero UNIVOCO di serie e dalla descrizione assegnata dall'utente (vedi capitolo 8.2 per modificare la descrizione). Sono inoltre presenti il primo dato e l'ultimo dato di registrazione nel database relativo ad ogni strumento che risulta utile per verificarne lo stato di aggiornamento.



Selezionando lo strumento con un doppio click dalla finestra Datalogger Control o dalla finestra Rete strumenti si accede allo storico che visualizzerà di default le registrazioni nelle 24 ore precedenti la data attuale. Per configurare le impostazione di default relative alla SD/USB vedere capitolo 5.1 alla voce "Menu Tele.NET".

13.4 STORICO STRUMENTO E GRAFICI

Impostando le date nelle caselle "Da" e "A" e confermando l'immissione con il pulsante possibile visualizzare i dati di un qualsiasi periodo temporale. Il menu a schede permette di selezionare le seguenti tipologie di visualizzazione:

Grafico: visualizza il grafico delle misure registrate nel periodo selezionato.

Eventi: visualizza in formato tabellare gli allarmi nel periodo selezionato.

Monitoraggio: visualizza in formato tabellare le misure registrate nel periodo selezionato.

Per ognuna di queste modalità è possibile stampare e per quelle in formato tabellare è possibile

anche esportare i dati in formato Excel **LEII**. Il pulsante **LEIII** torna indietro permette di accedere alla pagina di selezione delle misure da visualizzare e dei colori da usare per il grafico.



Eventi:

Selezionando questa scheda si accede ad una lista contenente gli allarmi e gli istanti di inizio e fine monitoraggio registrati nel periodo selezionato, con relativo orario, descrizione e nota di invio mail.

	Storico		
Da 23/05/2011 15:06:32 🗢 💌	A 24/05/2011 15:06:32 🚖 🗸 🏹	2	M 🛃
Grafico Eventi Monitoraggio			
Data 🏾 🖓	Stato 🗸	Descrizione 🛛 🖓	Mail V
24/05/11 10:24:01	No Link	No Link	
24/05/11 10:25:19	No Link	No Link	
24/05/11 10:26:11	No Link	No Link	
24/05/11 10:27:29	No Link	No Link	
24/05/11 10:29:40	Stato normale		
24/05/11 10:30:52	Stato normale		
24/05/11 10:31:44	Stato normale		
24/05/11 10:32:54	Stato normale		
24/05/11 10:33:46	Stato normale		

Monitoraggio:

Lo strumento PLUS Expert DL3 permette l'analisi di maggiori dati rispetto agli altri apparecchi; in particolare per ognuno dei tre canali disponibili sono visualizzabili la temperatura di registrazione, l'allarme temperatura canale, l'errore sonda, lo stand-by e l'ingresso digitale.

Per personalizzare le descrizioni dei dati registrati, consultare il Capitolo 8.2.

È possibile inoltre filtrare la loro visualizzazione per un determinato record grazie al pulsante

(00123) Strumento PLUS Exp	ert DL3	🛛 🗶 🖹
	Storico	
Da 06/03/2008 00.00.00	🗧 💌 🔺 07/03/2008 00.00.00 😂 💌 🌠	i 📝 🛛 💽
Grafico Eventi Monitorago	io [
Descrizione		<u>ک</u>
+ 🔼 Temperatura canale 3		
+ 🔼 Allarme temperatura canale 3		
+ 🔟 Errore sonda canale 3		
- 🔽 Stand-by canale 3		
Valore	∀ Data	7
	06/03/08 08:17:00	
	06/03/08 08:18:00	
Descrizione		V
- 🔽 Ingresso digitale canale 3		
Valore	∀ Data	V
	06/03/08 08:25:00	

Nella visualizzazione in formato tabellare delle temperature registrate è presente un codice colore delle righe che permette di individuare stati e anomalie in maniera immediata:

- Grigio = stand-by del canale.
- Arancione = Allarme temperatura o errore sonda canale.
- **Nero** = Temperatura di registrazione con nessun problema.

Grafic	o Eventi	Monitoraggio		
	Descrizione			V
- 🔽	Temperatura c	anale 3		
	Valore		고 Data	V
	21,8		06/03/08 08:01:00	
	21,6		06/03/08 08:02:00	
	21,5		06/03/08 08:03:00	

Lo strumento PLUSR Expert DL3 ha le stesse caratteristiche dello strumento PLUS EXPERT DL3, ma la memorizzazione avviene su chiavetta USB.

Lo strumento PLUSR Expert DL8 ha invece 8 canali disponibili per visualizzare la temperatura di registrazione, l'allarme temperatura canale, l'errore sonda, lo stand-by e l'ingresso digitale. La registrazione dei dati avviene su chiavetta USB anche per questo strumento.

NB: Per il DL8 ogni canale è visualizzato come strumento a sé stante.

13.5 VERSIONE SOLO DATA LOGGER

Se non si disponesse dell'interfaccia 2TWRS485 e se si dovesse solo effettuare l'importazione dei dati da chiavetta USB/SD Card, TeleNET sarebbe predisposto per l'utilizzo di un sistema alternativo di archiviazione dati senza l'uso di Microsoft SQL. In caso di problemi con il database SQL può rivelarsi utile abilitare questa modalità. La versione Solo Datalogger non permette il monitoraggio in tempo reale. È possibile attivare la configurazione "Solo Datalogger – USB/SD Card" selezionando Network, poi Configurazione e infine aprendo il menu Tele.NET.

Abilitare le modifiche e attivare la spunta "Solo Datalogger – USB/SD Card".

	Tele.NET
Abilita Datalogger	
Solo Datalogger - USB/SD Card 🗹	
Path file Datalogger D:	
Periodo storico default	_1

Salvare e riavviare il programma.

Nota: Eventuali dati salvati sul database SQL non verranno eliminati e si potrà ritornare alla modalità completa effettuando la medesima procedura disabilitando la spunta "Solo Datalogger". Nota 2: Questa versione non supporta il backup automatico giornaliero.

14.1 ANALISI DATI STORICI

Rete strumenti NODO PEGO Modbus TeleNET COM9: (07) Vegetables (12) Cold room 1 (25) Cheeses room Datalogger (12300) Strumento PLUS Expert DL3 (26841) Strumento serie PLUS Exper (65535) Strumento serie PLUS Exper	Per visualizzare lo storico registrati, selezionare "Accedi s menu "Monitoraggio".	dei dati storico" dal
Monitoraggio < 🕆		
Abilita monitoraggio		
Accedi storico 🔺		
НАССР		
Navigatore Allarmi		
Gestione cicli		
Configura Tele.NET		
Configurazione		

Descrizione	√ Strumento
Cheeses room (PEGOTEC02\COM6:\25)	Strumento PLUS 100 THR
Vegetables room (PEGOTEC02\COM6:\0)	Strumento TWMT
Fish room (PEGOTEC02\COM6:\5)	Strumento ECP Serie Base/ECP Serie Expert
Meat room (S.N.: 00188)	Strumento PLUS Expert DL3

Selezionare lo strumento di cui si vuole analizzare lo storico.

NB: È possibile selezionare fino a 4 strumenti contemporaneamente nel caso si vogliano fare dei confronti.

Procedere con la freccia a destra

14 – STORICO DATI REGISTRATI

□ 24/08/2009 11.28.35 • • • □ 25/08/2009 11.28.35 • • •	Seleziona periodo				×
A 25/08/2009 11.28.35	Da	24/08/2009 11.28.35	•		
	A	25/08/2009 11.28.35	\$ *		
				-	

Selezionare il periodo temporale di cui si vuole analizzare lo storico. Nel caso non vi siano dati registrati nel periodo, la videata successiva risulterà vuota.

Procedere con la freccia verso destra

Descrizione	⊽ Colore	∀ Visualizza	7
Temperatura ambiente	255; 0; 0		
A1 (allarme min temp.)	0; 0; 0		
A2 (allarme max temp.)	0; 0; 0		
Descrizione	16:\5) Strumen ▼ Colore	to ECP Serie Base/ECP Serie E ▼ Visualizza	xpert ⊽
1 Ambiente	65; 105; 225		
A1 (allarme min temp)	0:0:0		
A1 (allarme min temp) A2 (allarme max temp)	0; 0; 0		

Selezionare, tra quelle disponibili, le misure di interesse.

È possibile associare un colore diverso ad ognuna di esse e salvare le impostazioni assegnate.

Procedere con la freccia verso destra

14 – STORICO DATI REGISTRATI



14.2 ESPORTAZIONE DATI

Dai menu "Eventi" e "Monitoraggio" è possibile stampare i dati registrati oppure fare una esportazione in formato Excel.

Selezionando l'icona di Excel verrà chiesto direttamente il percorso in cui salvare il file.

Grafico	Eventi	Monitoraggio		
	Valore	ر ۲	Data	V
	26		02/07/08 16:02:57	
	27		02/07/08 16:17:57	
	26		02/07/08 16:32:57	
	27		02/07/08 16:47:57	
	27		02/07/08 17:02:57	
	28,5		02/07/08 17:17:23	
	27,5		02/07/08 17:32:27	
	27,5	24 6 \}	02/07/08 17:47:27	
	27,5		02/07/08 18:02:35	
	27,5		02/07/08 18:17:35	3
	27,5		02/07/08 18:32:35	
	26,5		02/07/08 18:47:35	
	26,5		02/07/08 18:47:49	
	26,5		02/07/08 18:54:30	

Esportazione e stampa

Т

14 – STORICO DATI REGISTRATI

14.3 HACCP

L'HACCP o Hazard Analysis and Critical Control Points (Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici) è un protocollo volto a prevenire i pericoli di contaminazione alimentare.

Telenet permette di visualizzare, stampare e salvare in formato Excel i valori massimo e minimo di temperatura giornaliera ed anche le medie orarie, per gli strumenti che lo prevedono, in una data specifica selezionabile dall'utente.

Data 15/09/2015 💌 🌠																										×	X
Misura	UdM	MIN	MAX	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ECP EXPERT - T Ambiente	°C	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2

NB: Questa funzione non è disponibile per i seguenti strumenti: PEV, SC600, DIN3RK, TWM3IO.

Per utilizzare la funzione, dal menu Configura TeleNet selezionare HACCP e quindi selezionare gli strumenti per i quali si desidera visualizzare i dati.

per confermare. Selezionare la data e fare click su





. Il pulsante

A questo punto è possibile stampare 📖 e esportare i dati in formato Excel torna indietro permette di accedere alla pagina di selezione degli strumenti per poter eseguire una nuova analisi su strumenti differenti.

Per eseguire una nuova analisi sugli stessi strumenti ma in una data differente, è possibile cambiare la

data in alto a sinistra e confermare facendo click su I dati verranno aggiornati alla data selezionata.

NB: per poter utilizzare questa funzione occorre abilitarla dal menu "Configurazione HACCP" in "Modifica strumento" (Cap. 8.1 e 8.2)

15.1 GESTIONE CICLI

Un ciclo permette la definizione di una serie di configurazioni che uno strumento assumerà in sequenza, ognuna delle quali sarà mantenuta per un periodo specificato.

TeleNET per ogni strumento permette la definizione di una libreria di cicli. Ogni ciclo è costituito da una sequenza di fasi aventi durata definita, ed ognuna delle fasi è caratterizzata da una sequenza di impostazioni che lo strumento assumerà.

La gestione cicli è disponibile solo per strumenti TeleNET (quindi non è possibile impostare cicli negli strumenti che comunicano via Modbus). Per accedere alla gestione dei cicli dal menu generale:

	Rete strumenti	~		
	 Network NODO PEGO Modbus COM8: (01) Humidifier TeleNET COM9: (07) Vegetables (12) Cold room 1 (12) Fish Datalogger 			
	Monitoraggio Abilita monitoraggio Accedi storico HACCP	*		
	Navigatore Allarmi Gestione cicli	Ge	stione cicli	
Selezionare il comando "Gestione o il pulsante 🚺 per modificarne	cicli" e successivamente il uno esistente.	pulsante 📰	per creare un nuovo cic	lo
		Aggii nuovo c	ungi Edita cic iclo esistente	lo e
Gestione cicli				
Nome V De	escrizione V In uso	o ⊽ Strumer	ito 🗸	

Questa scheda è suddivisa in due aree ben definite:

1. Intestazione del ciclo contenente il Nome e la Descrizione del ciclo. Importante è il campo Modulo, che ha la funzione di indicare lo strumento a cui è destinato il ciclo (modificabile solo per nuovo ciclo).

15 - CICLI AUTOMATICI

- 2. Dettaglio ciclo, suddivisa su due livelli:
 - a. Fase: intestazione fase con indicazione della durata della fase
 - b. **Dettaglio fase**: definizione delle singole impostazioni che caratterizzano la fase.

Per cancellare un'intera fase o parte delle impostazioni in esso contenuto utilizzare il tasto Canc.

Gestione cicli				5 🗄 🗙
Modul	Strumento ECP 200/ECP 100	Strumento ECP 200/ECP 100		
Nom	e Ciclo di lavorazione	Ciclo di lavorazione		
Descrizion	Descrizione prodotto			
Abilitat	to 🔽			
Nr Desc	rizione	Durata (min)		
- 🔽 1 Phas	se 1	30		
Variabile	V	alore	UDM	
Setpoint		10	<u>3*</u>	
-	<u> </u>			
Nr Desc	crizione	Durata (min)		
- 🔽 2 Phas	se 2	20		
Variabile	V	alore	UDM	
Setpoint	- Setpoint		<u>°C</u>	
Nr Desc	rizione	Durata (min)		
+-				

15.2 PIANIFICAZIONE CICLO

TeleNET permette all'utente di pianificare l'esecuzione di un ciclo per lo strumento e di visualizzarne il suo andamento.

Per pianificare o visualizzare lo stato di un ciclo, si accede all'area Cicli della scheda strumento.

egetables		
26,9	<u>39,5</u> _{°С} Setpoint temp. ambiente 26,7 _{°С}	6,0 _{°C} Setpoint surriscaldamento 40,3 _{°C}
nperatura ambiente	Temperatura evaporatore	Temperatura surriscaldam
** ** * *		
1		Input Allarmi
	Monitoraggio	
MONITORAGGIO		
Descrizione	∆ Valore	UdM
Temperatura ambiente	26,9	°C
Temperatura evaporatore	26.7	°C
Temperatura aspirazione	27.9	°C
Pressione evaporazione	3	bar
Temperatura evaporaz.	-12,4	°C
Temperatura surriscaldamento	40.3	2°
Apertura EEV	0	%
PARAMETRI STATI INGRESSO		
STATILISCITA		
ALLARMI		
	Comando	
	Cicli	
	Storico	
	HACCP	

Cicli

	Cicli	
Ciclo	Ciclo di lavorazione	
Avviato		
Pianificato il	30/07/2008 09.09.00	
Fase in corso	1	
Descrizione	Phase 1	
Iniziata	30/07/08 09.09	
Termine previsto	30/07/08 09.39	
Durata (min)	30	
Tempo residuo (min)	29	
Ciclico		
Fase iniziale		×

15 – CICLI AUTOMATICI

Descrizione dei campi:

- **Ciclo:** contiene il ciclo da pianificare (ovvero avviato) scelto fra i cicli in vigore per lo strumento selezionato.
- **Avviato:** indica lo stato di avviamento del ciclo (il flag compare automaticamente nel momento in cui si avvia il ciclo). L'inizio del ciclo si evidenzia anche con lo stato "blu" dell'icona di stato dello strumento.
- **Pianificato il:** data e ora per l'inizio del ciclo.
- Fase in corso: fase del ciclo attualmente in corso (sola lettura).
- **Descrizione:** descrizione della fase del ciclo attualmente in corso (sola lettura).
- Iniziata: data e ora di inizio fase (sola lettura).
- **Termine previsto:** data e ora di termine fase (sola lettura).
- Durata: durata della fase, espressa in minuti (sola lettura).
- **Tempo residuo:** tempo residuo al termine della fase, espressa in minuti (sola lettura).
- **Ciclico:** indica se il ciclo è ciclico ovvero al termine dell'ultima fase ricomincia automaticamente dalla fase 1.
- Fase iniziale: permette di iniziare da una fase diversa dalla prima.

N.B. per la pianificazione di un nuovo ciclo, il campo Avviato non deve essere spuntato per indicare l'avviamento del ciclo, sarà automaticamente spuntato quando scatta il momento di inizio previsto dalla pianificazione.

		Pulsante per l'interruzione del ciclo		
	Cicli			
Ciclo	Ciclo di lavorazione		M 💽	
Avviato				Riepilogo del
Pianificato il	30/07/2008 09.09.00 😂 🗙			ciclo in corso
Fase in corso	1			
Descrizione	Phase 1			
Iniziata	30/07/08 09.09			
Termine previsto	30/07/08 09.39			
Durata (min)				
Tempo residuo (min)	29			
Ciclico	-			
Fase iniziale			~	

16.1 INTERFACCIA PRINCIPALE

La seguente immagine presenta l'interfaccia operativa di TeleNET.

La sezione a sinistra è composta dall'albero rete strumenti (il Network) e dal menu interattivo per le varie configurazioni.

La sezione a destra è la parte operativa del Total Panel Control e delle finestre relative ai menu selezionati:



16 – INFORMAZIONI GENERALI

16.2 MENU

Il menu principale permette di configurare la rete strumenti e gli utenti.

Il menu si suddivide in due menu dedicati per il Network o per la sezione SD Card / chiavetta USB (Datalogger).

Per attivare il menu del Network selezionare "Network" nella Rete strumenti



In base alla voce selezionata in "Rete strumenti", il menu interattivo visualizza le possibili opzioni selezionabili.
16.3 ICONE E PULSANTI

Pulsanti operativi utilizzati nelle impostazioni delle varie schede utente, nodo, strumento, ecc:

1	Abilita la modifica del contenuto dei campi della scheda		Su
	Salva modifiche apportate		Su tutto
0	Elimina l'elemento		Giù
	Annulla senza salvare le modifiche	*	Giù tutto
*	Aggiungi elemento		Aggiungi
	Apri elemento		Aggiungi tutto
×	Esce dalla scheda		Togli
	Conferma / invio comando	¥	Togli tutto
12	Conferma della data		Attiva / disattiva il filtro
í.	Соріа	ł	Torna alla finestra precedente
M	Esporta in Excel		Va alla finestra successiva
	Stop ciclo		Compatta l'albero
?	Versione TeleNET e DB		Espande l'albero
	Stampa		Tacitazione acustica

Icone di stato generale di funzionamento TeleNET:

	Monitoraggio abilitato e nessun allarme
	Monitoraggio abilitato e allarme presente
U U	Monitoraggio disabilitato

Le seguenti icone sono utilizzate nell'albero rete strumenti per fornire un primo livello di informazioni provenienti dagli strumenti:

	Strumento in monitoraggio correttamente funzionante
X	Strumento non correttamente collegato
	Strumento disabilitato
	Rete di strumenti TeleNET
Μ	Rete di strumenti Modbus
	Nodo
la	Porta seriale (COM)
▲	Indica la presenza di un allarme in uno o più strumenti
٠	Indica la presenza di un allarme di massima nello strumento (rosso)
•	Indica la presenza di un allarme di minima nello strumento (blu)

17.1 CONFIGURAZIONE UTENTI

La configurazione utenti è consentita solo ad utenti aventi associata l'autorizzazione AMMINISTRATORE.

Gli utenti aventi associata questo tipo di autorizzazione possono visualizzare l'albero utenti:



Per inserire un nuovo utente si selezioni Utenti e poi Nuovo utente

	TELENET		
	Rete strumenti ×	Nuovo utente	
Utenti	Utenti â	Info utente	
Nuovo	Utenti â	Nome Cognome Login Cambia password Password Ripeti password Abilitato	
utente	Lontrgura utente		

17 – CONFIGURAZIONE UTENTI

La scheda utente è composta da due aree: Info utente e Autorizzazioni utente

Nuovo utente		Info utente
	Info utente	
Nome Mario		
Cognome Rossi		
Login Mario		
Cambia password 🗹		
Password ****		
Ripeti password ****		
Abilitato 🗹		
iovo utente		Autorizzazioni
	Info utente	utente
	Autorizzazioni utente	
Amministratore 🔽		
Amministratore Nodi/strumenti		
Comando 🔽		
Configuratore nodi 🔽		
Monitoraggio 🗸		

In funzione del livello di autorizzazione assegnato sono consentite le seguenti operazioni all'utente:

Amministratore	Consente l'amministrazione degli utenti
	Permette:
Amministratore Nodi/strumenti (da usare solo per manutenzione)	 l'accesso a tutti i nodi/strumenti della rete e la loro cancellazione; l'assegnazione di un nodo esistente al PC in caso di installazione Telenet su nuova macchina e ripristino di un backup (capitolo 18.7).
Comando	Monitoraggio e comando degli strumenti
Configuratore nodi	Permette di configurare il nodo e gli strumenti
Monitoraggio	Solo monitoraggio degli strumenti

Una volta inserite le informazioni cliccare sull'icona per il salvataggio.



(salva o annulla le modifiche)

17.2 AMMINISTRATORE NODI/STRUMENTI

Nel caso in cui si vogliano cancellare nodi o strumenti (anche remoti) o associare al PC uno dei nodi della rete, occorre creare un nuovo utente con autorizzazione di 'Amministratore nodi/strumenti' (vedi capitolo 17.1); in seguito chiudere e riavviare TeleNET, effettuando il login con i dati di questo utente. A questo punto appare il seguente avviso:



In seguito alla pressione del tasto OK, si accede alla seguente schermata:



Se si vuole cancellare un nodo/strumento, selezionarlo e premere "Elimina nodo/strumento"; completare l'eliminazione cliccando sull'icona cestino . Se si vuole assegnare un nuovo nodo al PC, selezionare Network e premere "Clona nodo". A questo punto appare la seguente finestra:

17 – CONFIGURAZIONE UTENTI

Assegnazione nodo rete To	ele.NET a questo PC
Elenco nodi della rete Tele.NET PEGOTEC-02	Attuale nodo assegnato a questo PC PEGOLOCAL
5	

Tramite i tasti 🔎 e 🚺, portare il nodo desiderato nella parte destra e confermare premendo 🎑. È possibile assegnare un solo nodo al PC.

18.1 PROBLEMI E SOLUZIONI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Eseguendo manualmente il file Setup.exe, compare l'errore "Percorso troppo lungo"	La cartella contenente i file di installazione è in una sottocartella con un percorso troppo lungo.	Spostare la cartella sul Disco locale C in modo da avere un percorso più breve.
Avviando l'installazione compare l'errore "Accesso Negato"	L'antivirus installato sta impedendo l'installazione.	Disabilitare momentaneamente l'antivirus e avviare nuovamente l'istallazione.
Avviando TeleNET appare una finestra di Errore Generico 26 – "Server non trovato o non accessibile"	Cambiamento del nome del PC o istanza SQL non installata o non avviata correttamente.	Consultare il paragrafo 18 .3
Nome utente e password non corretti	Password dimenticata	Contattare l'assistenza Pego.
Il monitoraggio non si avvia (interfaccia precedente al 01/09/2015)	Chiave di protezione USB non inserita nel PC.	Chiudere TeleNET, inserire la chiave di protezione USB nel PC e riavviare TeleNET.

18.2 DISINSTALLAZIONE TELENET

Dal Pannello di controllo aprire "Programmi e Funzionalità" e selezionare Telenet. Fare click su "Disinstalla" e dare conferma alla procedura di disinstallazione.

Al termine della procedura sarà necessario rimuovere manualmente la cartella Telenet, individuabile con il seguente percorso: Computer -> C -> Programmi -> PEGO.



Se l'istanza SQL è installata, è necessario disinstallarla.

Dal Pannello di Controllo aprire "Programmi e Funzionalità". Selezionare "Microsoft SQL Server 2014" e fare click sul bottone "Disinstalla/Cambia":

Disinstalla o modifica programma

Per modificare un programma selezionarlo dall'elenco, quindi fare clic su Disinstalla,

Organizza 🔻 Disinstalla/Cambia	
Nome	Autore
📑 Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client	Microsoft Corporation
📑 Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files	Microsoft Corporation
🚦 Microsoft SQL Server 2012 Native Client	Microsoft Corporation
Microsoft SQL Server 2014	Microsoft Corporation
Microsoft SQL Server 2014 Setup (English)	Microsoft Corporation
🚦 Microsoft SQL Server 2014 Transact-SQL ScriptDom	Microsoft Corporation
📑 Microsoft SQL Server 2016 LocalDB	Microsoft Corporation
📑 Microsoft SQL Server 2019 (64-bit)	Microsoft Corporation
📑 Microsoft SQL Server 2019 Setup (English)	Microsoft Corporation
🔛 Microsoft SQL Server Management Studio - 18.10	Microsoft Corporation

Nella finestra che seguirà, selezionare "Remove".



La procedura di disinstallazione eseguirà un controllo, al termine del quale sarà necessario fare click su OK. A questo punto sarà possibile selezionare l'istanza TELENET_PEGOWISE dal menu a tendina e fare click su Next.

🖳 Remove SQL Server 2008 R2					— — X
Select Instance					
Specify the instance of SQL Server	to modify.				
Select Instance Select Features Removal Rules Ready to Remove	Select the instance of SQL Server to remove. To remove Management Tools and shared features only, select "Remove shared features only" and then click next. Instance to remove features from: TELENET_PEGOWISE				
Removal Progress Complete	Instance Name	Instance ID	Features	Edition	Version
	TELENET_PEGOWI	MSSQL10_50.TELE	SQLEngine, SQLEn	Express	10.52.4000.0

Verrà richiesto di selezionare quali caratteristiche (features) rimuovere: selezionare "Database Engine Services" e in automatico verrà selezionata anche la caratteristica conseguente. Confermare facendo click su Next.

Remove SQL Server 2008 R2		
Select Features		
The SQL Server features on thi name.	s computer are shown below. To remove a feature, select t	the checkbox next to the feature
Select Instance	Features:	Description:
Select Features Removal Rules Ready to Remove Removal Progress	TELENET_PEGOWISE	Server features are instance- aware and have their own registry hives. They support multiple instances on a computer.

Verrà eseguito un controllo, al termine del quale sarà necessario fare click su Next per proseguire. Ora la procedura è pronta per eseguire la disinstallazione. Fare click su Remove per procedere.

Remove SQL Server 2008 R2	
Ready to Remove Verify the SQL Server 2008 R2 feat	ures to be removed.
Select Instance Select Features Removal Rules Ready to Remove Removal Progress Complete	Ready to remove SQL Server 2008 R2: Summary
	< Back Remove Cancel Help

Al termine della procedura, la disinstallazione è completata.

🖳 Remove SQL Server 2008 R2					
Complete Your SQL Server 2008 R2 removal completed successfully.					
Select Instance	Summary log file has been saved to the following location:				
Select Features	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\				
Removal Rules	\Summary PEGO204 20150428 103707.txt				
Ready to Remove	Information about the Setup operation or possible next steps:				
Removal Progress					
Complete	Your SQL Server 2006 KZ removal completed successfully.				

18.3 ERRORI GENERICI



Soluzione A: il nome del PC è stato cambiato

Se il nome del PC è stato cambiato occorre aggiornare tale dato nella configurazione del database TeleNET. Avviare TeleNET e chiudere il messaggio di errore facendo click su "OK". Si aprirà la seguente finestra:



Cliccando "Sì" comparirà la maschera per scegliere la versione:



Per poter aggiornare il nome del PC nel campo Nome Server selezionare la prima opzione "Versione completa".

Per l'opzione "Versione Datalogger" vedere il capitolo 18.4.

Proseguendo con la prima opzione comparirà la maschera per connettersi al database:

Configura il server	
Nome Server	NOME-PC\TELENET_PEGOWISE
Utente	SA
Password	PegoWise@10

La prima parte del Nome Server è il nome del PC dove è stato installato il server SQL ed è il dato da aggiornare.

Se non si conoscesse il nome o indirizzo IP del PC è possibile inserire il generico "LOCALHOST".

La seconda parte è il nome dell'istanza SQL e non è da modificare.

Fare Click sull'icona be per salvare la modifica e avviare TeleNET.

Se il problema persiste, passare alla Soluzione B.

Soluzione B: istanza SQL non installata o non avviata correttamente

Per prima cosa occorre verificare che l'istanza SQL sia installata.

Dal menu START verificare che sia presente la cartella Microsoft SQL Server 2014 o 2008 R2:

- Cartella non presente: l'istanza SQL non è installata e sarà quindi necessario disinstallare il Client (vedi 18.2) e procedere poi con l'Installazione Completa (vedi 2.2).
- Cartella presente: aprirla e selezionare "SQL Server 2014 Configuration Manager":



Si aprirà la seguente finestra, in cui è possibile verificare lo stato dell'istanza "SQL Server (TELENET_PEGOWISE)":

🚡 Sql Server Configuration Manager		
File Azione Visualizza ?		
 SQL Server Configuration Manager (Local) SQL Server Services SQL Server Network Configuration SQL Native Client 10.0 Configuration 	Name SQL Server (TELENET_PEGOWISE) SQL Server Agent (TELENET_PEGOWISE) SQL Server Browser	State Running Stopped Running

1. Istanza SQL Server (TELENET_PEGOWISE) mancante

E' stata eseguita solo l'istallazione del Client e quindi l'istanza non è stata installata. Disinstallare il Client (vedi 18.2) e procedere poi con l'Installazione Completa (vedi 2.2).

2. Stato = Running

L'installazione del Client non è andata a buon fine. Disinstallarlo (vedi 18.2) ed eseguire l'Installazione Completa (vedi 2.2)

3. Stato = Stopped

Fare click con il tasto destro del mouse sull'istanza SQL e selezionare "Start". Se non si avvia o il problema persiste, passare alla soluzione successiva.

Fare click con il tasto destro del mouse sull'istanza SQL e selezionare "Proprietà". Nella linguetta "Log On", il parametro "Built-in account" ha tre account selezionabili da un menu a tendina.

Proprietà - SQL Server (TELENET_PEGOWISE)	? X
Log On Service FILESTREAM Advanced	
Log on as:	
Local System 💌	
C Local System Local Service Network Service Account Name:	Browse

Selezionarne uno e fare click su "OK". Se il problema persiste selezionare un altro account. Se il problema persiste con ogni account è necessario disinstallare il Client e poi rimuovere l'istanza SQL (vedi 18.2).

Una volta disinstallati, avviare l'Installazione Completa (vedi 2.2).

18.4 VERSIONE SOLO DATALOGGER

Nel caso in cui si utilizzi TeleNET solo per importare manualmente i dati da un Datalogger, potrebbe essere conveniente utilizzare il database Access intrinseco aggirando eventuali problematiche causate dalla complessità del database Microsoft SQL.

Questa versione del TeleNET è utile nei casi in cui non ci fosse la possibilità di ripristinare il buon funzionamento del Database SQL.

Attivando questa modalità il database SQL non viene cancellato ma semplicemente ignorato e viene creato un nuovo database Access vuoto completamente indipendente.

Vedere capitolo 13.5 per la versione "Solo Datalogger".

18.5 RIPARAZIONE TELENET

In alcuni casi TeleNET può essere riparato automaticamente eseguendo nuovamente la procedura di installazione completa (capitolo 2.2).

Eseguendo l'installazione completa comparirà la seguente maschera:

😽 Telenet			
Welcome to the Telenet	Setup Wizard		TeleNET
Select whether you want to repair or rem	ove Telenet.		
 Repair Telenet Remove Telenet 			
	Cancel	< Back	Finish

Selezionare "Repair Telenet" e cliccare su "Finish".

ATTENZIONE! Durante la fase di ripristino verrà richiesto di sostituire i file del database:



La richiesta è stata appositamente ridotta a icona nella barra delle applicazioni di Windows per non incorrere nel rischio di sovrascrivere inavvertitamente il database, **perdendo irrimediabilmente tutti i dati e le configurazioni**. Quindi si consiglia di proseguire selezionando "NO".

Invece se dovesse esserci un backup recente del database potrebbe essere conveniente sovrascrivere il database per poi ripristinarlo (vedi capitolo 18.7).

18.6 CLONA NODO

Talvolta capita che il nodo associato ad un PC si disassoci per svariati motivi, anche per un ripristino di backup.

Il problema si manifesta quando: tutti gli strumenti sono visualizzabili nel TPC, il monitoraggio non è avviabile e compare il pulsante "Nuovo nodo".

Occorre quindi disassociare il nodo interessato e riassociarlo al PC seguendo il procedimento descritto nel capitolo 17.2 spostando il nodo dal riquadro di destra a quello di sinistra poi salvare e rispostare il nodo dal riquadro di destra.

Se il nodo dovesse già trovarsi nel riquadro di sinistra potrebbe essere dovuto ad un ripristino di backup.

18.7 RIPRISTINO BACKUP

Per ripristinare un backup è sufficiente andare nel menu configurazione e poi Backup e manutenzione DB (vedi capitolo 5.1).

Una volta inserito il pathfile del file di backup si deve selezionare "Restore".

Dopo aver caricato il backup è necessario riassociare il nodo seguendo il procedimento "Clona nodo" descritto nel paragrafo 18.6.

Windows® e Microsoft® sono marchi registrati. Pego si è impegnata perché le informazioni contenute in questo manuale fossero il più possibile precise. Pego declina ogni responsabilità per eventuali sviste o errori di stampa. Pego rende disponibili le ultime versioni dei manuali. Prendere visione della licenza d'uso in fase di installazione del software TeleNET.



PEGO s.r.l. Via Piacentina, 6/b 45030 Occhiobello (RO), ITALIA Tel. +39 0425 762906 e-mail: info@pego.it – www.pego.it

ASSISTENZA TECNICA Tel. +39 0425 762906 e-mail: tecnico@pego.it

Distributore:

PEGO s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche a questo manuale in qualunque momento.