# $(( \cap \subset \top \cap R$



# Manual de uso y mantenimiento

# LEER Y CONSERVAR

Versión de software: 12A



REV. 02-25 ESP PLACAS ELÉCTRICAS PARA INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN

Gracias por haber elegido un cuadro eléctrico PEGO.

Este manual proporciona información detallada sobre la instalación, el uso y el mantenimiento de los cuadros eléctricos de la serie NECTOR. Nuestros productos están diseñados y fabricados de acuerdo con las normas de seguridad vigentes, en el campo de uso específico de los sistemas de refrigeración y climatización. Se permite un uso diferente siempre que se respeten las condiciones de funcionamiento para las que se ha diseñado y fabricado el cuadro.

Antes de utilizar el cuadro, es recomendable leer este manual en su totalidad, prestando especial atención a las partes resaltadas con los símbolos descritos a continuación:



Este símbolo se utiliza para indicar las notas relativas a las operaciones de instalación, de uso y de mantenimiento



Este símbolo se utiliza para resaltar notas de especial importancia.



Este símbolo se utiliza para indicar la prohibición de realizar la operación indicada.



# ÍNDICE

	1 1	Generalidades	
Pág 8	1.1	Códigos de identificación del producto	
Pág 9	1.2	Dimensiones	
Pág 9	1.0	Datos de identificación del producto	
rug. o			
INSTAL	ACIÓN		
Pág. 10	2.1	Advertencias para el instalador	
Pág. 10	2.2	Contenido del paquete	
Pág. 11	2.3	Instalación del cuadro	
FUNCIO	NALIDA	D	
Pág. 13	3.1	Funciones gestionadas por NECTOR	3
5			
ESPECI	FICACIO	NES TÉCNICAS	4
Pág. 15	4.1	Especificaciones técnicas	
Pág. 16	4.2	Condiciones de garantía	
PROGR		N DE DATOS	E
Pág 17	51	Descripción de la pantalla	ə
Pág. 18	5.2	Teclado frontal	
Pág. 19	5.3	Combinaciones de teclas	
Pág. 20	5.4	Generalidades	
Pág. 20	5.5	Símbolos	
Pág. 20	5.6	Configuración y visualización del punto de ajuste	
Pág. 20	5.7	Programación de primer nivel (nivel de usuario)	
Pág. 21	5.8	Lista de parámetros de 1er nivel	
Pág. 22	5.9	Programación de segundo nivel (nivel del instalador)	
Pág. 22	5.10	Lista de parámetros de segundo nivel	
Pág. 25	5.11	Programación de tercer nivel (configuración del sistema)	
Pág. 25	5.12	Lista de parámetros de tercer nivel	
Pág. 29	5.13	Visualización de las sondas (solo lectura)	
Pág. 29	5.14	Lista de parámetros de visualización de las sondas	
Pág. 30	5.15	Registro de datos	
Pág. 30	5.16	Guardar datos en USB	
Pág. 33	5.17	Actualización de software	
Pág. 33	5.18	Exportar/Importar parámetros	
Pág. 34	5.19	Encendido del controlador	
Pág. 34	5.20	Modo de funcionamiento	
Pág. 35	5.21	Control Master-Slave	
Pág. 37	5.22	Configuración de los evaporadores	
Pág. 37	5.23	Gestión de los desescarches	
Pág. 38	5.24	Desescarche de gas caliente	
Pág. 38	5.25	Desescarche con resistencias termostato	
Pág. 38	5.26	Visualización temperatura ambiente durante el desescarche	
Pág. 38	5.27	Cambiar la configuración de fecha y hora	
Pág. 38	5.28	Función de bombeo de vacio	
Pág. 39	5.29	Protección con contraseña	
Pág. 39	5.30	Funcion dia/noche	
Pág. 39	5.31	Funcion de emergencia en caso de sonda ambiente defectuosa (E0)	
Pág. 40	5.32	Gestion de la velocidad de los ventiladores - Salida 0-10V	
Pag. 42	5.33	Gestion del agua tria	
Pag. 43	5.34	Gestion de la micropuerta de la camara	
Pag. 43	5.35	Gestion de numidificación y desnumidificación	

# **SUPERVISIÓN**

Pág. 44	6.1	Configuración de las conexiones
Pág. 48	6.2	App myPego
Pág. 52	6.3	Servidor web integrado / Acceso HTTP
Pág. 59	6.4	Sistema de vigilancia / supervisión de Telenet
Pág. 59	6.5	Protocolo Modbus-RTU

#### DIAGNÓSTICO

Pág. 60

7.1	

MANTE	NIMIENTO	
Pág. 63	8.1	Normas generales de seguridad
Pág. 64	8.2	Inspección periódica

Diagnóstico

Pág. 64	8.2	Inspección periódica	
Pág. 65	8.3	Recambios y accesorios	
Pág. 65	8.4	Limpieza del cuadro	
Pág. 65	8.5	Eliminación	
-			

#### ANEXOS

ANEXOS			
Pág. 66	A.1	Declaración de Conformidad UE	
Pág. 67	A.2	Diagrama de conexión NECTOR200, NECTOR200CB, NECTOR200CR, NECTOR200B	
Pág. 68 Pág. 69	A.3 A.4	Diagrama de conexión NECTOR200D75 Diagrama de conexión MASTER/SLAVE	



6

7

8

# **INTRODUCCIÓN**

#### INFORMACIÓN GENERAL

#### DESCRIPCIÓN:

1.1

**NECTOR** es un panel de control para cámaras refrigeradas con un compresor monofásico de hasta 2HP o control remoto, que integra la función de registrador de datos y varias funciones de conectividad. Está conforme con el Reglamento (CE) 37/2005 y su norma EN 12830, con las Directivas 89/108/CEE, 92/2/CEE y los decretos legislativos italianos n.º 110, de 27/01/92, y n.º 493, de 25/09/95, que obligan a registrar la temperatura de los alimentos congelados y a conservar los datos pertinentes durante al menos un año.

**NECTOR** permite gestionar completamente todos los componentes presentes en un sistema de refrigeración y los principales parámetros (estado de las sondas y entradas digitales) lo que permite realizar un rápido análisis diario de los datos a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes o un análisis más profundo a través del programa TeleNET con el que organizar, consultar e imprimir gráficos de una manera muy sencilla.

#### APLICACIONES:

- Gestión completa de sistemas de refrigeración monofásicos de hasta 2HP estáticos o ventilados, con desescarche estacionario o eléctrico, con parada directa del compresor o bombeo de vaciado en combinación con la función de Registrador de Datos / Control remoto.
- Gestión de la unidad de evaporación monofásica con consentimiento del solenoide freón o consentimiento de la unidad motocondensadora remota en combinación con la función de Registrador de Datos / Control remoto.

#### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Gestión directa del compresor, de las resistencias de desescarche, de los ventiladores del evaporador y de la luz de la cámara.
- Función de registro de datos con posibilidad de registrar hasta 2 años de temperatura ambiente y las alarmas asociadas. Designación del instrumento: EN 12830, S, A, 1, rango de medición: -45T+99 °C.
- Función de humidificación/ deshumidificación con sonda de humedad específica de 4-20mA.
- Gestión de la velocidad de los ventiladores del condensador con salida analógica 0-10V y sonda de presión específica.
- Gestión de la velocidad de los ventiladores del evaporador con salida analógica 0-10V configurable.
- Gestión del desescarche en parada, por resistencia, gas caliente o resistencia controlada por termostato.
- Posibilidad de realizar desescarches en tiempo real.
- Gestión directa del solenoide para el desescarche con gas caliente.
- Gestión del evaporador doble con doble sonda de fin del desescarche.
- Funcionamiento de emergencia (en caso de sonda ambiente averiada).

- Funcionamiento en bombeo de vacío.
- Modo frío / caliente configurable.
- Gestión modulante de la válvula de agua fría.
- Ahorro de energía (gestión del punto de ajuste día/noche, desescarches inteligentes)
- Función de registro instantáneo de los eventos de alarma y de las entradas digitales.
- Descarga de datos en memoria USB externa.
- Función de actualización de software mediante USB.
- Función de importación / exportación de parámetros a través de USB.
- Batería de seguridad que mantiene activos los registros de temperatura y humedad en tiempo real en ausencia de la fuente de alimentación principal.
- Electrónica de control con amplia pantalla y teclado TÁCTIL fácil de usar.
- Posibilidad de visualizar alternativamente en la pantalla la temperatura y la humedad ambiente.
- Magnetotérmico diferencial integrado para la protección el seccionamiento de la unidad de refrigeración.
- Función Master-Slave: posibilidad de conectar hasta 5 Nector con las siguientes ventajas:
  - Desescarches coordinadas.
  - Rotación de los sistemas de refrigeración: es posible activar siempre el sistema de refrigeración con menos horas de funcionamiento.
  - Gestión con sonda de seguridad o sonda media.
  - Gestión de un único setpoint / múltiples setpoints.
- Conectividad Wi-Fi, Ethernet y Bluetooth (BLE).
- Funciones Bluetooth: Control remoto completo del instrumento, configuración de los ajustes de conectividad, visualización del histórico diario y del estado del sistema.
- Funciones en la nube (función activable mediante suscripción): visualización del estado del sistema en tiempo real; visualización de parámetros e histórico diario; recepción de notificaciones de alarma en tiempo real. Control remoto completo del instrumento, si está habilitado por el parámetro cCL.
- Servidor web local integrado.
- 7 Entradas digitales configurables (en 16 modos).
- 2 salidas digitales configurables (en 12 modos).
- RS485 para la conexión a la red de supervisión TeleNET o ModBUS-RTU.
- El programa TeleNET Datalogger puede descargarse gratuitamente desde el sitio web www.pego.it para guardar y consultar los datos descargados con la memoria USB desde los paneles NECTOR.

## CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NECTOR200	Control y gestión de cámara, con compresor monofásico de hasta 2HP, estática o ventilada y función de Registrador de Datos (hasta 2 años de grabación). Puerto USB para descargar datos. Interruptor magnetotérmico diferencial de protección general 16A curva C, Id=300mA. Salidas con contactos sin tensión. Conectividad Wi-Fi y Bluetooth.
NECTOR200CB	Control y gestión de cámara, con compresor monofásico de hasta 2HP, estática o ventilada y función de Registrador de Datos (hasta 2 años de grabación). Puerto USB para descargar datos. Interruptor magnetotérmico de protección general 16A curva C. Salidas con contactos sin tensión. Conectividad Wi-Fi y Bluetooth.
NECTOR200D75	Control y gestión de cámara, con compresor monofásico de hasta 2HP, estática o ventilada y función de Registrador de Datos (hasta 2 años de grabación). Puerto USB para descargar datos. Desescarche eléctrico trifásico + N hasta 7500W (2500W x 3). Salidas con contactos sin tensión. Conectividad Wi-Fi y Bluetooth.
NECTOR200CR	Control y gestión de cámara, con compresor monofásico de hasta 2HP, estática o ventilada y función de Registrador de Datos (hasta 2 años de grabación). Puerto USB para descargar datos. Salidas con contactos sin tensión. Conectividad Wi-Fi y Bluetooth.
NECTOR200B	Control y gestión de cámara, con compresor monofásico de hasta 2HP, estática o ventilada y función de Registrador de Datos (hasta 2 años de grabación). Puerto USB para descargar datos. Interruptor magnetotérmico diferencial de protección general 16A curva C, Id=300mA. Salidas con contactos sin tensión. Conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Batería de respaldo.



DIMENSIONES

Medidas en mm:



## 1.4

## DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

El aparato descrito en este manual está provisto en el lateral con una placa que muestra sus datos de identificación:

- Nombre del fabricante
- Código del equipo
- Número de serie
- Fecha de fabricación
- Tensión de alimentación
- Grado de protección

Standards: EN61326-1+A1+A EN12830 EN6100 EN61000-6-3 EN60730-1/-2-9 EN13485 EN13486 Directive:	Code: 2+A31 0-6-1 MFG Date: Power supply: Power: Protection:	NECTOR200 23000000001 13/03/23 110/240Vac 50-6 5W Max IP65	0Hz
2014/35/UE	Suitabil	ity for storage:	S
2014/30/UE	Climatic	: Environment:	A
RoHS compliant	A	ccuracy Class:	1

# INSTALACIÓN

#### 2.1

#### ADVERTENCIAS PARA EL INSTALADOR

- Instale el aparato en lugares que respeten el grado de protección y mantenga la caja lo más intacta posible al perforar la carcasa para alojar los prensaestopas y/o las abrazaderas de los tubos.
- Evite usar cables multipolares en los que los conductores estén conectados a cargas inductivas y de potencia y conductores de señal como sondas y entradas digitales.
- Mantenga los cables de alimentación separados de los cables de la batería.
- Evite alojar cables de alimentación con cables de señal (sondas y entradas digitales) en dichos conductos.
- Utilice solo prensaestopas de plástico.
- Reduzca las longitudes de los cables de conexión lo máximo posible, evitando que el cableado adquiera la forma de una espiral perjudicial para los posibles efectos inductivos en la electrónica.
- Todos los conductores empleados en el cableado deben estar oportunamente proporcionados para soportar la carga que deben alimentar.
- Si es necesario prolongar las sondas, es obligatorio utilizar conductores de sección adecuada y, en cualquier caso, no inferior a 1mm<sup>2</sup>. La prolongación o el acortamiento de las sondas podría alterar la calibración de fábrica; a continuación, proceder a la verificación y a la calibración mediante comparación directa con un termómetro probado y certificado ACCREDIA.

#### 2.2

#### **CONTENIDO DEL PAQUETE**

El controlador electrónico NECTOR, para el montaje y el uso, está equipado con:

- N.º 3 Juntas de estanqueidad, que deberá interponerse entre el tornillo de fijación y el fondo de la caja.
- N.º 1 Manual del usuario.
- N.º 1 sonda NTC 10K 1 % negra de 1,5m de longitud.
- N.º 1 sonda NTC 10K 1 % negra de 3m de longitud.
- N.º 1 sonda NTC 10K 1 % amarilla de 3m de longitud.
- N° 1 Informe de calibración.

#### **INSTALACIÓN DEL PANEL**

Fig. 1: Pulse los botones de las puertas laterales para liberarlas de la posición bloqueada.



Fig. 2: Levante las dos puertas laterales y afloje los cuatro tornillos que fijan el frontal al fondo.



Fig. 3: Abra el frontal de la caja levantándolo y deslizando las dos bisagras hasta el final el tope. Doble las bisagras y gire el frontal 180° hacia abajo para acceder al interior del panel.

Si hay la batería de reserva, preste atención a los cables y desconéctelos. Luego retire la batería destornillando los dos tornillos de fijación del soporte.



2.3

Fig. 4: Utilizando los tres orificios preexistentes, fije el fondo de la caja con tres tornillos de longitud adecuada en relación con el grosor de la pared en la que fijará el panel. Interponga una arandela de goma (suministrada) entre cada tornillo de fijación y el fondo de la caja. Luego reensamble la batería (si está presente).





Realice todas las conexiones eléctricas de acuerdo con los diagramas adjuntos para el modelo correspondiente (consulte las tablas asociadas en los ANEXOS). Para que las conexiones eléctricas sean fiables y se mantenga el grado de protección de la caja, es aconsejable utilizar los prensaestopas y/o la abrazadera de tubos adecuados para apretar todos los cableados. Es aconsejable distribuir el paso de los conductores dentro del panel de la manera más ordenada posible, en particular para mantener los conductores de potencia alejados de los conductores de señal. Si es necesario, utilice abrazaderas de estanqueidad.

Nota: nunca desmonte las placas electrónicas.

Fig. 5: Cierre de nuevo el frontal girándolo 180° asegurándose de que todos los cables estén dentro de la caja, vuelva a conectar la batería (si está presente) y apriete los 4 tornillos de fijación. Active la corriente de alimentación al panel y realizar una lectura / programación escrupulosa de todos los parámetros configurados.





En todas las cargas conectadas al controlador electrónico NECTOR, instale dispositivos de protección frente a las sobrecorrientes por cortocircuitos, a fin de evitar daños al dispositivo. Cualquier intervención y/u operación de mantenimiento deberá llevarse a cabo desconectando el panel de la fuente de alimentación y de todas las posibles cargas inductivas y de potencia a las que está conectado; esto se hace así para garantizar la máxima seguridad para el operador.



# FUNCIONALIDAD

#### 3.1

#### FUNCIONES GESTIONADAS POR NECTOR

- Gestión directa del compresor, de las resistencias de desescarche, de los ventiladores del evaporador y de la luz de la cámara.
- Visualización y ajuste de la temperatura de la cámara con punto decimal.
- Función de humidificación/ deshumidificación con sonda de humedad específica de 4-20mA.
- Menú de visualización de las sondas (sonda de temperatura ambiente, sonda de temperatura del evaporador, sonda de temperatura del Registrador de Datos, segunda sonda de temperatura del evaporador o sonda de temperatura del producto, sonda de humedad o sonda de presión).
- Registro de siete entradas digitales independientes.
- Activación/desactivación del control del sistema.
- Señalización de alarmas del sistema: errores de sonda, alarma de temperatura ambiente mínima y máxima/registrador de datos, protecciones diferenciadas para el compresor (térmica, presostato, presión baja o alta, presostato de aceite), alarma de hombre en la cámara, alarma de batería baja, alarma de puerta abierta, alarma de luz en la cámara, alarmas de ventiladores del condensador y evaporador en solo visualización.
- Gestión de los ventiladores del evaporador encendido/apagado o con ajuste de velocidad con salida 0-10V.
- Gestión del desescarche automático y manual (estático, por resistencia, con gas caliente o con resistencia termostática).
- Gestión de desescarches inteligentes para optimizar el consumo.
- Reloj para el desescarche en tiempo real.
- Gestión directa del solenoide para el desescarche con gas caliente.
- Gestión del evaporador doble con doble sonda de fin del desescarche.
- Funcionamiento de emergencia (en caso de sonda ambiente averiada).
- Funcionamiento en bombeo de vacío.
- Modo frío / caliente configurable.
- Gestión modulante de la válvula de agua fría.
- Control de unidades de refrigeración estáticas o ventiladas con sistema múltiple (función Master-Slave).
- Modo día/noche (ahorro de energía).
- Gestión y control directo de la unidad de motocompresor hasta 2HP con contactos libres.
- Activación de la luz de la cámara con botón en el panel o a través de la micropuerta.
- Función de contraseña para gestionar 4 niveles de acceso a los parámetros del instrumento.



- 2 Relés auxiliares con activación configurable por parámetro.
- Registro de las temperaturas y las alarmas de temperatura, disponiendo de los datos hasta dos años (instrumento conforme con la norma EN 12830).
- Función de registro instantáneo de los eventos de alarma y de las entradas digitales.
- RS485 para la conexión a la red de vigilancia / supervisión TeleNET o Modbus-RTU.
- Puerto USB para descargar datos.
- Función de actualización de software desde USB.
- Función de importación / exportación de parámetros a través de USB.
- Interruptor magnetotérmico diferencial de protección general 16A curva C, Id=300mA.
- Batería de seguridad que mantiene activos los registros de temperatura en tiempo real en ausencia de la fuente de alimentación principal (si está previsto).
- Conectividad Wi-Fi, Ethernet y Bluetooth (BLE).
- Funciones Bluetooth: Control remoto completo del instrumento, configuración de los ajustes de conectividad, visualización del histórico diario y del estado del sistema.
- Funciones en la nube (activable mediante suscripción): visualización del estado del sistema en tiempo real; visualización de parámetros e histórico diario; recepción de notificaciones de alarma en tiempo real. Control remoto completo del instrumento, si está habilitado por el parámetro cCL.
- Servidor web local integrado.



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación					
Tensión			110 - 240 V~ (± 10 %)		
Frecuencia			50-60Hz		
Potencia máx. absorbida (solo controles	s electrónicos)			10 W	
Condiciones climáticas					
Temperatura de trabajo				-0T50 °C	
Temperatura de almacenamiento				-20T60 °C	
Humedad ambiente relativa (sin conder	nsación)		Inferior al 90% Hr		
Características generales					
Tipo de sondas conectables				NTC 10K 1%	
Resolución			0,1 °C		
Rango de medición				-45T99 °C	
Clase de precisión				1	
Características de la función de regis	stro				
Número máximo de registros en la men	noria interna sin	sobrescribi	r	83460	
Protección eléctrica general Inte	erruptor magnet	totérmico dif	erencial b	pipolar 16A, curva C Id=300mA	
Entradas					
Entradas analógicas para sondas NTC				4	
Entradas digitales configurables				7	
Entradas de 4-20 mA				1	
Salidas (contactos sin tensión)				Tipo de desconexión	
Compresor	1500W (AC3)	) 30A		-	
Resistencias	3000W (AC1)	) 30A		-	
Ventiladores	500W (AC3)	16A		Contactos de relé 1B	
Luz de la cámara	800W (AC1) o 100W para	luces LED	16A	(microdesconexión)	
Salida configurable 1	100W AC1 10	0A	<u> </u>		
Salida configurable 2	100W AC1 10	0A		-	
Aislar	niento entre sali	idas de relé:	: 2500V	•	
Salidas analógicas					
Salida 0-10 V				1	
Características dimensionales					
Dimensiones			300x200	0x100mm	
Características de aislamiento y mec	ánicas				
Grado de protección de la caja				IP65	
Material de la caja				PC ignífugo	
Tipo de aislamiento				Clase II	
Contaminación ambiental			3, situación normal		
Ball pressure test temperature		75°C pa componer	ara la cubierta de plástico y 100°C para los entes de plástico que transportan electricidad.		
Designación					
Referencia normativa				EN 12830	
Adecuación			S (conservación)		
Tipo de entorno climático			A		
Clase de precisión			1		
Rango de medición				<b>D</b> °	
Batería (opcional)			1		
Voltaje				12 V	
Тіро			Ni-Mh 1300 mAh		
Tiempo de recarga completa				26 h	
Autonomía (funcionamiento con batería	de reserva caro	nada)	1	40 h	

#### **CONDICIONES DE GARANTÍA**

Los controles electrónicos de la serie **NECTOR** están cubiertos por la garantía contra todos los defectos de fabricación durante 24 meses a partir de la fecha indicada en el código de identificación del producto.

En caso de defecto, el equipo deberá enviarse con el embalaje apropiado a nuestro Establecimiento Autorizado o al Centro de Asistencia <u>previa solicitud del</u> <u>número de autorización a la devolución</u>.

El Cliente tiene derecho a reparar el aparato defectuoso, incluida la mano de obra y las piezas de repuesto. Los costes y los riesgos de transporte corren íntegramente a cargo del Cliente.

Cualquier intervención en garantía no prolongará ni renovará su vencimiento. La garantía no será de aplicación en caso de:

- Daños debidos a manipulación, descuido, inexperiencia o instalación inadecuada del aparato.
- Instalación, uso o mantenimiento no conforme a los requisitos y las instrucciones proporcionadas con el aparato.
- Operaciones de reparación realizadas por personal no autorizado.
- Daños debidos a fenómenos naturales como relámpagos, desastres naturales, etc.

En todos estos casos, los costes de la reparación correrán a cargo del cliente.

El servicio intervención en garantía podrá denegarse cuando el equipo haya sido modificado o transformado.

En ningún caso **Pego S.r.l.** será responsable de posibles pérdidas de datos y de información, costes de mercancías o servicios de sustitución, daños a cosas, personas o animales, ventas o ganancias pérdidas, interrupciones de actividades, posibles daños directos, indirectos, accidentales, patrimoniales, de cobertura, punitivos, especiales o causados en cualquier caso como consecuencia, ya sean estos contractuales, extracontractuales o debidos a negligencia u otra responsabilidad derivados del uso del producto o de su instalación.

El mal funcionamiento causado por manipulaciones, impactos, inadecuada instalación hace decaer automáticamente la garantía. Es obligatorio respetar todas las indicaciones del siguiente manual y las condiciones de funcionamiento del aparato.

**Pego S.r.I.** declina toda responsabilidad por las posibles inexactitudes presentes en este manual, si se deben a errores de impresión o transcripción.

**Pego S.r.l.** se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en sus productos que considere necesario o útil, sin afectar a sus características esenciales.

Cualquier nueva versión de los manuales de productos de Pego sustituirá a todas las versiones anteriores.

En todo lo que no se indique expresamente, se aplicarán a la garantía las disposiciones legales vigentes.



NECTOR

# PROGRAMACIÓN DE DATOS



#### ICONO DE DESESCARCHE

Encendido fijo: Desescarche en curso. Intermitente: Goteando.

#### 6 ICONO CALOR Encendido fijo: I

Encendido fijo: Llamada resistencia de calor.

#### ICONO DE CONEXIÓN A INTERNET

Encendido fijo: dispositivo conectado a Internet (vía wi-fi o ethernet).

7

5

8	ICONO DE CONEXIÓN A BLUETOOTH Encendido fijo: dispositivo remoto conectado mediante bluetooth. Intermitente: a la espera de conexión desde dispositivos remotos.
9	ICONO DE CONEXIÓN EN LA NUBE Encendido fijo: dispositivo conectado a Pego Cloud.
D	ICONO DEL REGISTRADOR DE DATOS Encendido fijo: registrador de datos activo (registros en la memoria interna, int distinto de 0).
0	<b>PANTALLA PRINCIPAL</b> Muestra la temperatura actual (o la humedad actual), el valor de los parámetros y el identificador de cualquier alarma activa.
12	ICONO DE VÁLVULA No utilizado.
3	ICONO HUMIDIFICAR / DESHUMIDIFICAR Encendido fijo: Llamada de humidificación activa. Intermitente: Llamada de deshumidificación activa.

#### **TECLADO FRONTAL**





#### TECLA SET

Cuando se pulsa, muestra el Set de temperatura ambiente y, en combinación con las teclas 2 y 3, lo configura. Permite modificar los parámetros.



#### **BOTÓN DOWN / DEFROST MANUAL**

Si se pulsa 3 segundos y se reúnen las condiciones, se activa el desescarche.



#### TECLA UP / MUTE BUZZER ALARMA

Silencia la alarma sonora si está presente.



## **BOTÓN DE EXPORTACIÓN DE DATOS USB/ACTIVACIÓN BLUETOOTH** Si se pulsa 3 segundos entra en el menú de exportación de datos USB (véase el cap. 5.16).

Si se pulsa 3 segundos, junto con la tecla 1, activa el bluetooth.



#### TECLA DE LUZ DE CÁMARA

Enciende y apaga la luz de la cámara.



#### **TECLA STAND BY**

Si se pulsa, el sistema se detiene y la temperatura ambiente parpadea (salidas del compresor, desescarche, ventiladores desactivados).



#### COMBINACIONES DE TECLAS



#### MODIFICAR PUNTO DE AJUSTE / PARÁMETROS

Pulsando SET (1) y ( $^{\diamond}$ ) o ( $^{\checkmark}$ ) se incrementa o se reduce el valor del punto de ajuste o del parámetro actualmente visualizado.



#### **GUARDAR DATOS EN LA MEMORIA USB**

Si se pulsa durante 5 segundos, se activa la memorización de datos de la memoria interna en la memoria USB. Seleccione el formato de exportación con las teclas ( $\bullet$ ) y ( $\bullet$ ) y confirme con la tecla 1 (**SET)**.



#### ACTIVACIÓN DEL BLUETOOTH

Si se pulsa durante 5 segundos, se activa la función Bluetooth (conexión a través del teléfono inteligente con la aplicación myPego)



#### VISUALIZACIÓN DE LAS SONDAS

Si se pulsan durante unos segundos, permiten acceder al menú de visualización de las sondas / salida analógica / estado de la batería.



#### **PROGRAMACIÓN DE 1.er NIVEL**

Si se pulsan durante unos segundos, permiten acceder al menú de programación de primer nivel.

Si se pulsan durante unos segundos dentro de un menú, se guardan los ajustes realizados al salir del menú.



#### PROGRAMACIÓN DE 2.º NIVEL (NIVEL DE INSTALADOR)

Si se pulsan durante unos segundos, permiten acceder al menú de programación de segundo nivel.



#### PROGRAMACIÓN DE 3.er NIVEL (CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA)

Si se pulsan durante unos segundos, permiten acceder al menú de programación de tercer nivel.



5.3

#### INFORMACIÓN GENERAL

Por razones de seguridad y mayor practicidad para el operador, el sistema **NECTOR** proporciona tres niveles de programación de parámetros; el primero para la configuración de parámetros que pueden ser modificados frecuentemente por el usuario, el segundo reservado para el instalador a fin de programar los parámetros relacionados con los diferentes modos de funcionamiento y el tercero reservado para el instalador dedicado a la configuración del sistema.

Si está programando en el primer nivel, no podrá acceder directamente al segundo o tercer nivel, sino que deberá salir del menú de programación previamente.

#### SÍMBOLOS

Para mayor comodidad indicaremos con los símbolos:

- ( ^ ) la tecla UP we realiza las funciones de aumento de valor y silenciar alarma;
- (▼) la tecla DOWN <sup>□</sup> que realiza las funciones de disminución de valor y forzar el desescarche.

#### 5.6

5.5

#### CONFIGURACIÓN Y VISUALIZACIÓN DEL PUNTO DE AJUSTE

- 1. Pulse la **tecla SET** para visualizar el valor actual del **PUNTO DE AJUSTE** (temperatura).
- 2. Manteniendo pulsada la **tecla SET** y pulsando una de las teclas (▲) o (▼) se modificar el valor de **PUNTO DE AJUSTE.**
- 3. Suelte la tecla **SET** para volver a la visualización de la temperatura de la cámara: los cambios realizados se guardarán automáticamente.

5.7

#### PROGRAMACIÓN DE 1.er NIVEL (nivel de usuario)

Para acceder al menú de configuración de primer nivel es necesario:

- Mantener pulsadas las teclas (<sup>▲</sup>) y (<sup>▼</sup>) simultáneamente durante unos segundos hasta que en el display aparezca el primer parámetro de programación.
- 2. Soltar las teclas (▲) y (▼).
- 3. Seleccionar con la tecla (▲) o la tecla (▼) el parámetro que desea modificar.
- 4. Después de haber seleccionado el parámetro deseado podrá:
  - Visualizar su configuración pulsando la tecla SET.

Rev. 02-25

- Modificar su configuración manteniendo pulsada la tecla SET y pulsando una de las teclas (▲) o (▼).
- Una vez establecidos los valores de configuración, para salir del menú, mantenga pulsadas las teclas (▲) y (▼) durante unos segundos hasta que vuelva a aparecer el valor de temperatura de la cámara.

Las modificaciones realizadas en los parámetros se memorizarán automáticamente al salir del menú de configuración.



# LISTA DE PARÁMETROS DE 1ER NIVEL (nivel de usuario)

PAR.	SIGNIFICADO		VALORES	DEF.
r0	<b>Diferencial de temperatura</b> referente al PUNTO DE AJUSTE principal.		0,2 ÷ 10,0 °C	2,0°C
d0	Intervalo de desescarche (horas).	0	0 ÷ 24 horas = desactivado	4
dd2	Retraso para comenzar el desescarche en el segundo evaporador.         El desescarche del segundo evaporador comienza dd2 segundos después del final del desescarche 1. De esta manera no se sobrecarga la instalación eléctrica durante el desescarche si la energía disponible es limitada. Con dd2=0 los desescarches 1 y 2 comienzan simultáneamente. dd2 se fuerza a 0 si d1 = 1 (desescarche en inversión de ciclo)       0 ÷ 10 seg 0 = inicio simultáneo			
d21	Punto de ajuste de final de desescarche del evaporador 1. El desescarche 1 no se realiza si la temperatura leída por la s de desescarche 1 es superior al d21 (en caso de sonda averiad desescarche se realiza a tiempo).	onda da, el	-35 ÷ 45 °C	15°C
d22	<b>Punto de ajuste de final de desescarche del evaporad</b> (ignorado si nrE=1). El desescarche 2 no se realiza si la temper leída por la sonda de desescarche 2 es superior al d21 (en cas sonda averiada, el desescarche se realiza a tiempo).	l <b>or 2</b> atura so de	-35 ÷ 45 °C	15°C
d31	Duración máxima del desescarche del evaporador 1 (minuto	os)	1 ÷ 240 min	25 min
d32	Duración máxima del desescarche del evaporador 2 (minutos)1 ÷ 240 min(ignorado si nrE=1).1 ÷ 240 min			25 min
d7	Duración del goteo (minutos)0 ÷ 10 minAl final del desescarche, el compresor y los ventiladores0 ÷ 10 minpermanecen parados durante el tiempo d7 configurado, el led del0 = desactivadodesescarche en la parte frontal del panel parpadea0 = desactivado			0 min
F5	Pausa de los ventiladores después del desescarche (minutos).Permite mantener los ventiladores parados durante un tiempo F5 después del goteo. Este tiempo se cuenta desde el final del goteo.0 ÷ 10 min 0 = desactivadoSi el goteo no está configurado, al final del desescarche los ventiladores se detienen directamente0 = desactivado			0 min
A1	Alarma de temperatura mínima. Permite definir un valor de temperatura mínima para el entorno que se va a enfriar. Por debajo del valor A1, el estado de la alarma se indicará con el led de alarma intermitente, la temperatura visualizada intermitente y un zumbador interno indican acústicamente la existencia de la anomalía.		-45,0 ÷ A2 °C	-45.0°C
A2	Alarma de temperatura máxima. Permite definir un valor de temperatura máxima para el entorno que se va a enfriar. Por encima del valor A2, el estado de la alarma se indicará con el led de alarma intermitente, la temperatura visualizada intermitente y un zumbador interno indican acústicamente la existencia de la anomalía.		+99.0°C	
dFr	Activar desescarches en tiempo real. Con d0=0 y dFr=1 es posible configurar hasta 6 desescarches en tiempo real durante un día a través de los parámetros dF1dF6.	0 = D 1 = A	esactivado ctivado	0
dF1  dF6	Programación horaria de los desescarches00:00 ÷ 23:5Puede configurar hasta 6 horarios para los desescarches.00:00 ÷ 23:5		00:00 ÷ 23:59	00:00
tdS	Inicio fase diurna (no se utiliza si In1In7 = 8 u -8)	<b>Inicio fase diurna</b> (no se utiliza si In1In7 = 8 u -8) 00:00 ÷ 23:59		06:00
tdE	Fin de la fase diurna (no se utiliza si ln1ln7 = 8 u -8)         00:00 ÷ 23:59		22:00	

5.8

#### PROGRAMACIÓN DE 2.º NIVEL (nivel de instalador)

Para acceder al segundo nivel de programación, pulse y mantenga pulsadas las teclas UP (▲), DOWN (▼) y LUZ durante unos segundos.

Cuando aparece el primer parámetro de programación, el sistema pasa automáticamente a stand-by.

- Seleccionar con la tecla (<sup>▲</sup>) o la tecla <sup>▼</sup> () el parámetro que desea modificar. Después de seleccionarlo, podrá:
  - Visualizar su configuración pulsando la tecla SET
  - Modificar su configuración manteniendo pulsada la tecla SET y pulsando una de las teclas (▲) o (▼).
- Una vez establecidos los valores de configuración, para salir del menú, pulse al mismo tiempo y mantenga pulsadas las teclas (<sup>▲</sup>) y (<sup>▼</sup>) durante unos segundos hasta que vuelva a aparecer el valor de temperatura de la cámara.

Las modificaciones realizadas en los parámetros se memorizarán automáticamente al salir del menú de configuración.

Pulse el botón STAND-BY para activar el control electrónico.

## 5.10

#### LISTA DE PARÁMETROS DE 2.º NIVEL (nivel de instalador)

PAR.	SIGNIFICADO		VALORES	DEF.
F3	Estado de los ventiladores del compresor apagado $0 = V_0$ el 2 = V_0		entiladores en funcionamiento continuo. entiladores que solo funcionan cu ando compresor está en funcionamiento. entiladores desactivados.	1
F4	Pausar los ventiladores durante el desescarche	0 = V de 1 = V el	entiladores que funcionan durante el esescarche. entiladores que no funcionan durante desescarche.	1
dPo	Desescarche al ponerse en marcha		0 = desactivado 1 = desescarche al ponerse en	0
dSE	Desescarches inteligentes		0 = desactivado 1 = activado	0
dSt	Punto de ajuste de los desescarches inteligentes (si dSE=1) El recuento de tiempo entre los desescarches aumenta solo si el compresor está encendido y la temperatura del evaporador es inferior a dSt		-30 ÷ 30 °C	1 °C
dFd	Visualización durante el desescarche (véase Cap. 5.26)		0 = temperatura actual 1 = temperatura al inicio del desescarche 2 = «DEF»	1
Alr	Retardo de reactivación del zumbador sonoro en caso de alarma: cuando se pulsa la tecla «alarma silenciar zumbador» (tecla 3) la alarma sonora se desactiva y se reactivará después Alr minutos.		0 ÷ 240 minutos 0 = apagado	0 min
Ald	Tiempo de retardo de señalizació visualización de la alarma de temperatura r o máxima.	<b>ón y</b> nínima	0 ÷ 240 minutos	120 min
Alt	Sondas de referencia para alarmas de temperatura mínima o máxima de 0 = Sor 1 = Sor 2 = Sor		ndas ambiente y Registrador de Datos nda ambiente nda del registrador de datos	0



PAR.	SIGNIFICADO	VALORES	DEF.	
AtE	Activar alarma de temperatura	empre activado esactivado en caso de stand-by esactivado si la micropuerta está activa esactivado en caso de stand-by o si la cropuerta está activa	0	
C1	Tiempo mínimo entre el apagado y el sigu encendido del compresor.	uiente	0 ÷ 15 minutos 0 = desactivado	0 min
CE1	Tiempo de funcionamiento ON del compres caso de sonda ambiente averiada (funcionam de emergencia). Con CE1=0, el funcionamiento de emergenc presencia del error E0 permanece desactivad compresor permanece apagado y se impide desescarches para conservar el frío residual.	or en hiento ia en do, el n los	0 ÷ 240 min 0 = apagado	0 min
CE2	Tiempo de funcionamiento OFF del comp en caso de sonda ambiente averiada. (funcionamiento de emergencia).	resor	5 ÷ 240 min	5 min
doC	<b>Tiempo de protección del compresor pa</b> <b>micropuerta.</b> Al abrir la puerta de la cá frigorífica, los ventiladores del evaporado apagan y el compresor seguirá funcionando du el tiempo doC, transcurrido el cual se apagará.	<b>ra la</b> Imara Ir se Irante	0 ÷ 15 minutos 0 = desactivado	0
tdo	Tiempo de reinicio del compresor despué abrir la puerta: <u>una vez transcurrido el tiemp</u> desde la apertura de la puerta de la celda restablece el funcionamiento normal del contro emite la señal de alarma de puerta abierta <b>Ed</b> .	es de <u>o tdo</u> a, se I y se	0 ÷ 240 minutos 0 = desactivado	0
tLo	Tiempo de retardo señal y visualización alarma luz de la cámara: transcurrido el tiemp después de encender la luz con el botón LIGH activa la alarma E9. Si se silencia y no se apa luz, la alarma vuelve a producirse cuando vue transcurrir el tiempo tLo.	n <b>de</b> <u>potLo</u> IT, se aga la elve a	0 ÷ 240 minutos 0 = desactivado	0
Fst	<b>Temperatura del bloque de ventiladores.</b> Los ventiladores permanecerán parados si el de temperatura leído de <b>la sonda del evapo</b> es superior al valor de este parámetro.	valor r <b>ador</b>	-45 ÷ +99°C	+99°C
Fd	Diferencial para Fst		+1 ÷ +10 °C	+2 °C
LSE	Valor mínimo atribuible al punto de ajuste		-45 ÷ (HSE-1) °C	-45°C
HSE	Valor máximo atribuible al punto de ajuste		(LSE+1) ÷ 99 °C	+99°C
dnE	Habilitación día/noche (ahorro de energía) Durante el funcionamiento nocturno, el decimal parpadea.	punto	0 = desactivado 1 = activado	0
nSC	Factor de corrección del PUNTO DE AJU durante el funcionamiento nocturno (ahorr energía, con ln1 o ln2 o ln3 = 8 u -8, o tdS/tdE) Durante el funcionamiento nocturno, el Se regulación es: Set de regulación = Set + nSC	-20,0 ÷ +20,0 °C	0.0 °C	
StA	Set temperatura para relé auxiliar, gestión resistencia anticondensación.	de la	-45 ÷ +99 °C	0 °C
StU	Set humedad		0 ÷ 100 %	0

Pego

PAR.	SIGNIFICADO	VALORES	DEF.		
r1	Diferencial de humedad	1 ÷ 20 %	5		
StC	Punto de ajuste de temperatura del agua fría	-45,0 ÷ +99,0 °C	3,0°C		
r0C	Diferencial de temperatura del agua fría	0,1 ÷ 20,0 °C	5°C		
tdC	<b>Retraso de respuesta:</b> Es el tiempo que tarda la salida analógica en variar de 0V a 10V.	1 ÷ 10 min	10 min		
FsE	Velocidad del ventilador del evaporador, solo si Ao1=1	20 ÷ 100 %	100 %		
StP	Set de presión de los ventiladores del condensador.	-0,5 ÷ 90,0 bares	0		
r2	<b>Diferencial SET de presión de los ventiladores del condensador.</b> Valor siempre superior al valor de (iOv).	0,6 ÷ 5,0 bares	2,0 bares		
iOv	<b>Offset del inversor de los ventiladores</b> (de presión).	0,5 ÷ 4,9 bares siempre < r2	0,5 bares		
iLv	Inversor de los ventiladores: ajuste del valor mínimo de la salida 0-10V.	0,0 ÷ 10,0 V	3,0 V		
iHv	Inversor de los ventiladores: ajuste del valor máximo de la salida 0-10V.	0,0 ÷ 10,0 V	10,0 V		
bOv	<b>Boost de los ventiladores:</b> tiempo durante el cual la salida de 0-10V de los ventiladores se fuerza al 100 % (iHv). Esto sirve paraganar el punto de arranque en su partida.	0 ÷ 240 seg	2 seg		
int	Intervalo de registro de temperaturas. Configuración del intervalo de tiempo entre un registro y el siguiente. Establezca int > 7 para registrar un año de datos.	0 ÷ 60 minutos <b>si int=0 el registro se desactiva</b>	0		
ASr	Habilitar los registros asíncronos. El registro normal se realiza con intervalo int. En caso de activación/desactivación de una alarma de temperatura o una entrada digital, se fuerza un registro del evento, independientemente del parámetro int. No es posible determinar la duración temporal de la memoria porque el número de eventos registrados en un año no se conoce a priori.	0 = desactivado 1 = activado	0		
dy	Configuración del día (véase Cap. 5.27)	1 ÷ 31	1		
Мо	Configuración del mes (véase Cap. 5.27)	1 ÷ 12	1		
Yr	Configuración de año (véase Cap. 5.27)	0 ÷ 99	20		
Hr	Configuración de la hora (véase Cap. 5.27)	Hora	12		
mín	Configuración de los minutos (véase Cap. 5.27)	Minutos	0		
rE2	Versión del software secundario	## = versión	de solo lectura		
rEL	Versión de software: indica la versión del software. Nota: Durante el funcionamiento con batería, si pulsa la tecla «STAND-BY» durante 5 segundos, el controlador se apaga.	## = versión	de solo lectura		



#### PROGRAMACIÓN DE 3.er NIVEL (configuración del sistema)

Para acceder al tercer nivel de programación, pulse y mantenga pulsadas las teclas UP (^) y STANDBY durante unos segundos.

Cuando aparece el primer parámetro de programación, el sistema pasa automáticamente a stand-by.

- Seleccionar con la tecla (<sup>▲</sup>) o la tecla (<sup>▼</sup>) el parámetro que desea modificar. Después de seleccionarlo, podrá:
  - Visualizar su configuración pulsando la tecla SET
  - Modificar su configuración manteniendo pulsada la tecla SET y pulsando una de las teclas (▲) o (▼).
- Una vez establecidos los valores de configuración, para salir del menú, pulse al mismo tiempo y mantenga pulsadas las teclas (▲) y (▼) durante unos segundos hasta que vuelva a aparecer el valor de temperatura de la cámara.

Las modificaciones realizadas en los parámetros se memorizarán automáticamente al salir del menú de configuración. Pulse el botón STAND-BY para activar el control electrónico.

#### 5.12 LISTA DE PARÁMETROS DE 3.er NIVEL (configuración del sistema)

PAR.	SIGNIFICADO		DEF.				
nrE	Número de evaporadores: en el caso de evap doble, configure también un relé auxiliar como de desescarche 2 (véase el capítulo 5.22).	orador salida	orador salida 1 ÷ 2				
Sp (si Ms>1)	Selección set point único o múltiple		0 = setpoint único 1 = setpoint separados	0			
rot (si Ms>1)	Rotación compresores		0 = rotación compresores 1 = llamada fijada				
dEL (si Ms>1)	Retraso partida segundo sistema frigorífico	0 ÷ 60 min	30 min				
d1	<b>Tipo de desescarche:</b> en la inversión de ciclo (con gas caliente) o de tipo resistencia (véase el Cap. 5.23)	0 = Po 1 = Po 2 = Po Caj	0				
d8 (si Ms>1)	Modalidad de partida de los compresores después del desescarche. Establece si el compresor de un sistema de refrigeración puede arrancar en caso de que el evaporador de otro sistema de refrigeración esté en desescarche.	0 = Si los o segu 1 = Los hay	0				
Ms	Modalidad Master-Slave	0 = Ind 1 = Sla 2 = Ma 3 = Ma 4 = Ma 5 = Ma	ividual (sin gestión Maestro-Esclavo) ve ster + 1 slave ster + 2 slave ster + 3 slave ster + 4 slave	0			
Ads (si Ms=1)	<b>Dirección de red slave.</b> Para configurar exclusivamente en el Nector configurado como Esclavo.		1 ÷ 4	1			



## NECTOR

PAR.	SIGNIFICADO		DEF.					
Prb (si Ms>1)	Master-Slave sonda de referencia	<ul> <li>-2 = regulaci sondas.</li> <li>-1= sonda am sonda am</li> <li>0 = sonda am</li> <li>1 = sonda am</li> <li>2 = sonda am</li> <li>3 = sonda am</li> <li>4 = sonda am</li> </ul>	0					
Por	<b>Dirección de red</b> para la conexión al sistema de supervisión TeleNET / Modbus-RTU.		0 ÷ 31 si SEr=0 1 ÷ 247 si SEr=1	0				
Ser	Protocolo de comunicación RS-485	0 1 =	) = Protocolo TeleNET Protocolo Modbus-RTU	0				
Bdr	Tasa de baudios Modbus	2 = 1200 3 = 2400 4 = 4800	$5 = 9600   7 = 19200 \\ 6 = 14400   8 = 38400$	5				
Prt	Comprobación de paridad modbus	0 = ninguna 1 = par (even 2 = impar (od	) d)	0				
Enr	Habilitar sonda del registrador de datos (terminales 5-6).	0 = Desactiva 1 = Activada	ada	1				
mod	Modo de funcionamiento del termorregulador	0 = Llamada t 1 = Llamada desescarch están exclu	0					
CAL	Corrección del valor de la sonda ambiente (te	erminales 1-2)	-10.0 ÷ +10.0 °C	0.0 °C				
CA4	Corrección del valor de sonda 4 (terminales 7	7-8).	<b>8).</b> -10.0 ÷ +10.0 °C					
CA5	Corrección del valor de sonda 5 (terminales 23-24).	-20 ÷ +20	0					
EP4	Presión (bar) correspondiente a 4mA. Referido a la sonda de regulación (An5 = 3).	-	0,0 bares					
EP2	Presión (bar) correspondiente a 20mA. Referido a la sonda de regulación (An5 = 3).	(	EP4+0,1) ÷90,0 Bares	30,0 bares				
BEE	Activar zumbador		1					
An2	Presencia de la sonda del evaporador 1: e sonda del evaporador, el desescarche se produce con el período d0 y termina con la interver dispositivo externo que cierra el contacto de remoto o con al transcurrir el tiempo d31 (terminale	xcluyendo la cíclicamente nción de un desescarche es 3-4).	0 = desactivado 1 = Sonda del evaporador 1	1				
An4	Configuración de la sonda 4 (NTC) (terminales 7-8)0 = desa 1 = dese 2 = temp 3 = sond	<ul> <li>0 = desactivado</li> <li>1 = desescarche 2</li> <li>2 = temperatura del producto (lectura y registro)</li> <li>3 = sonda de tubería de agua fría</li> </ul>						
An5	Configuración de la sonda 5 (4-20 mA) (terminales 23-24)0 = desactival 1 = sonda de 2 = sonda de ambiente 3 = sonda de condensa	<ul> <li>0 = desactivado</li> <li>1 = sonda de humedad (ajuste y registro)</li> <li>2 = sonda de humedad (lectura alternativa a temperatu ambiente, ajuste y registro)</li> <li>3 = sonda de alta presión (para gestionar los ventilador condensador Al y=4/-0)</li> </ul>						
Ao1	Configuración de salida 0-10V0 = desactiva 1 = ajuste de 2 = ajuste de 3 = Gestión d	da los ventiladores los ventiladores e válvula de agu	del evaporador (velocidad fija FsE) del condensador (requiere An5=2) ua fría.	0				

Pego

PAR.	SIGNIFICADO		VALORES	DEF.			
in1	$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	ección del comp tección de los y rección del preso ección del preso ección del preso ección del preso ección del preso ección del preso ección térmica del da nocturna (ah a remota del dese -by a distancia ntalla "InS" stato de bomba a de hombre en coión del compre- puerta (N.C.) tivado puerta (N.C.) ección del compre- bostato de bomba de hombre en coión del compre- puerta (N.C.) ección del compre- bostato de bomba da remota del de da nocturna (ah ección térmica d de ección del pres- rección de	resor, solo visualización (N.O., EcA) ventiladores deles condensador, solo visualización ventiladores del evaporador, solo visualización (N.O., ostato de aceite (N.O., EcO) ostato de mínima (N.O., EcL) ostato de máxima (N.O., EcH) ostato (N.O., EcP) el compresor (N.O., Ect) orro de energía) (N.O.) esecarche (N.O., activa en el frente de subida) esecarche (N.O., activa en el frente de subida) (N.O.) Para indicar el stand-by remoto, se muestra en de vaciado (N.O.) (véase Cap. 5.28) el a cámara (N.O.) esor (N.O.) resor (N.C.) n cámara (N.C.) a de vaciado (N.C.) (véase Cap. 5.28) C.) Para indicar el stand-by remoto, se muestra en la el desescarche (N.C., activo en el frente de bajada) esecarche (N.C., activa en el frente de bajada) esecarche (N.C., activa en el frente de bajada) esecarche (N.C., activa en el frente de bajada) esecarche (N.C., EcH) ostato (N.C., EcP) ostato de máxima (N.C., EcL) ostato de mínima (N.C., EcL) ostato de mínima (N.C., EcC) entiladores del evaporador, visualización (N.C., EFE) rentiladores del condensador, solo visualización (N.C., presor solo visualización (N.C., EcA)	1			
in2	Configuración de entrada digita INP-2 (terminales 11-12)	1	- Misma leyenda valores de in1 -	2			
in3	Configuración de entrada digita INP-3 (terminales 13-14)	1	- Misma leyenda valores de in1 -	3			
in4	Configuración de entrada digita INP-4 (terminales 15-16)	1	- Misma leyenda valores de in1 -	5			
in5	Configuración de entrada digita INP-5 (terminales 17-18)	1	- Misma leyenda valores de in1 -				
in6	Configuración de entrada digita INP-6 (terminales 19-20)	1	- Misma leyenda valores de in1 -				
in7	Configuración de entrada digita INP-7 (terminales 21-22)	1	- Misma leyenda valores de in1 -				



PAR.	SIGNIFICADO VALORES						
AU1	Gestión de relés alarma/auxiliar 1 (AUX1)	<ul> <li>12 = salida de deshumidificación (N.O.)</li> <li>11 = salida de desescarche 2 (N.O.)</li> <li>10 = modo nocturno activo (N.O.)</li> <li>9 = consentimiento de los ventiladores del condensador (N.O., gestionado si An5=3, sonda de alta presión)</li> <li>8 = solenoide líquido (N.O., para la gestión del desescarche por gas caliente)</li> <li>7 = llamada de humidificación, solo si An5=1 o 2 (N.O.)</li> <li>6 = llamada calor (N.O.)</li> <li>5 = relé energizado durante la espera (N.O.)</li> <li>4 = energizado con salida de compresor energizada. Se utiliza para unidades de motocondensación. (N.O.)</li> <li>3 = función de bombeo de vaciado (N.O.) (véase Cap. 5.28)</li> <li>2 = relé auxiliar automático gestionado por ajuste de temperatura StA con diferencial 2 °C (N.O.)</li> <li>1 = relé desenergizado en presencia de alarma (N.C.)</li> <li>0 = desactivado</li> <li>-1 = relé desenergizado en presencia de alarma (N.C.)</li> <li>-2 = relé auxiliar automático gestionado por ajuste de temperatura StA con diferencial 2 °C (N.C.)</li> <li>-3 = función de bombeo de vaciado (N.C.) (véase Cap. 5.28)</li> <li>-4 = relé desenergizado con salida de compresor energizada. Se utiliza para la resistencia del cárter. (N. C.)</li> <li>-5 = relé desenergizado con salida de compresor energizada. Se utiliza para la resistencia del cárter. (N. C.)</li> <li>-6 = llamada calor (N.C.)</li> <li>-7 = llamada de humidificación (N.C.), solo si An5=1 o 2</li> <li>-8 = solenoide líquido (N.C.), para gestionar el desescarche por gas caliente)</li> <li>-9 = consentimiento de los ventiladores del condensador (N.C., gestionado si An5=3, sonda de alta presión)</li> <li>-10 = modo nocturno activo (N.C.)</li> <li>-11 = salida de desescarche 2 (N.C.)</li> <li>-12 = salida de desescarche 2 (N.C.)</li> <li>-12 = salida de desescarche 2 (N.C.)</li> </ul>					
AU2	Gestión de relés alarma/auxiliar 2 (AUX2)	<ul> <li>stión de relés</li> <li>arma/auxiliar 2</li> <li>- Misma leyenda valores de AU1 -</li> <li>UX2)</li> </ul>					
cE	Tipo de conexión de	ered	0 = Ethernet 1 = Wifi				
сВ	Gestión de Bluetoot	h		1			
cCL	Gestión de la nube		<ul> <li>0 = desactivado</li> <li>1 = activo, solo envío de datos</li> <li>2 = activo, lectura/escritura de parámetros y comandos</li> </ul>				
cSL	Gestión del servidor	r web local	0 = desactivado 1 = activo (solo visualización de datos) 2 = activo (visualización de datos y recepción de comandos)				
P1	<b>Contraseña: tipo de</b> Activo cuando la PA (véase el Cap. 5.28).	<b>protección.</b> es distinta de 0	<ul> <li>0 = Muestra solo el punto de ajuste y permite silenciar la alarma. Bloquea todas las restantes funciones.</li> <li>1 = Muestra el punto de ajuste, acceso a los botones de luz, desescarche y silenciar alarmas</li> <li>2 = Bloquea el acceso en la programación de primer, segundo y tercer nivel</li> <li>3 = Bloquea el acceso en la programación de segundo y tercer nivel.</li> </ul>				
ΡΑ	Contraseña.0999(véase P1 para el tipo de protección).0 = Función desactivada				0		
crE	Habilitación de la re Si crE>0, el Nector web/nube/bluetooth c error de red.	<b>conexión auton</b> se reconecta ada crE horas, r	mática.periódicamente a la0 24 horasresolviendo cualquier0 = Función desactivada			0	
dEF	Configuración de los Posiciónese en el pa al mismo tiempo dura parámetros a los valo	s parámetros p rámetro dEF y p ante 10 segundo res predetermina	redetern oulse tod os para ados.				

### 5.13 VISUALIZACIÓN DE LAS SONDAS (solo lectura)

Para acceder al nivel de visualización de las sondas, pulse y mantenga pulsadas las teclas DOWN (▼) y STANDBY durante unos segundos. Los parámetros de este nivel representan la lectura instantánea de las sondas y por tanto no se pueden modificar.

Seleccione con la tecla (▲) o la tecla (▼) el parámetro que desea visualizar. Después de seleccionarlo, puede ver su valor pulsando la tecla SET.

Para salir del menú, pulse simultáneamente y mantenga pulsadas las teclas (<sup>▲</sup>) y (<sup>▼</sup>) durante unos segundos hasta que vuelva a aparecer el valor de temperatura de la cámara.

PAR.	SIGNIFICADO	VALORES	DEF.	
S1	Visualización sonda 1, temperatura amb	-45,0 ÷ +99,0 °C	de solo lectura	
S2	Visualización de sonda 2, temperatura d < °C > (muestra '' si An2 =0)	lel evaporador 1	-45,0 ÷ +99,0 °C	de solo lectura
S3	Visualización de sonda 3, temperatura a registro del registrador de datos. < °C > (muestra '' si Enr =0)	mbiente sonda de	-45,0 ÷ +99,0 °C	de solo lectura
S4A	Visualización sonda 4, temperatura de la evaporador 2 < °C > (muestra '' si An4	a sonda del =0 o 2)	-45,0 ÷ +99,0 °C	de solo lectura
S4b	Visualización sonda 4, temperatura de la producto < °C > (muestra '' si An4=0 c	-45,0 ÷ +99,0 °C	de solo lectura	
S4c	Visualización sonda 4, temperatura agua (muestra '' si An4 diferente de 3)	-45,0 ÷ +99,0 °C	de solo lectura	
S5A	Visualización sonda 5, sonda de humed (muestra '' si An5=0 o 3)	0 ÷ 100 HR%	de solo lectura	
S5b	Visualización sonda 5, sonda de presión (muestra '' si An5=0, 1 o 2)	EP4 ÷ EP2 Bar	de solo lectura	
01	Valor de salida 0-10Vcc < V >	0,0 ÷ 10,0 Vcc	de solo lectura	
On1	Cuentahoras total del compresor Decenas de horas de trabajo totales del co Mantener presionados simultáneamente to durante 10 segundos para restablecer el co	mpresor. dos los botones uentahoras.	0 ÷ 999 decenas de horas	de solo lectura
On2	Tiempo de encendido diario del compre Minutos de funcionamiento del compresor día anterior. Se restablece en caso de falta	<b>sor</b> correspondientes al de alimentación.	0 ÷ 1440 minutos (0 ÷ 23.5 Horas)	de solo lectura
On3	<b>Tiempo de apertura puerta diario</b> Referido al día anterior. Se restablece en c alimentación.	0 ÷ 1440 minutos (0 ÷ 23.5 Horas)	de solo lectura	
BAt	Estado de la batería de seguridad	No hay alimentaciór Nivel ( Hay alimentación de 0 = batería descone 1 = la batería está c 2 = batería cargada	n desde la red eléctrica: ) 100 % esde la red eléctrica: ctada o rota argando	de solo lectura

#### 5.14 LISTA DE PARÁMETROS DE VISUALIZACIÓN DE LAS SONDAS (solo lectura)



## REGISTRO DE DATOS



# Para iniciar los registros configurar int > 0

Los registros se realizan en los intervalos establecidos por el parámetro **int**, o en caso de eventos si ASr = 1.

La información registrada es:

- Temperatura ambiente (IN\_1)
- Temperatura del evaporador (IN\_2)
- Temperatura de la sonda del registrador de datos (IN\_3)
- Temperatura de la sonda configurable mediante An4 (IN\_4)
- Presión / humedad de la sonda configurable mediante An5 (IN\_12)
- Alarma de temperatura mínima o máxima en las sondas ambiente y registrador de datos
- Estado de stand-by
- Configuración de las sondas (parámetros An2, Enr, An4, An5)
- Encendido del dispositivo
- Estado de entrada digital 1 (IN\_5)
- Estado de entrada digital 2 (IN\_6)
- Estado de entrada digital 3 (IN\_7)
- Estado de entrada digital 4 (IN\_8)
- Estado de entrada digital 5 (IN\_9)
- Estado de entrada digital 6 (IN\_10)
- Estado de entrada digital 7 (IN\_11)
- Ausencia de alimentación (funcionamiento mediante batería)

El anticipo de fecha y hora implica la eliminación de los datos posterior a la nueva fecha configurada (en el caso de exportación de datos a Telenet).

**Nota:** Establezca int > 7 minutos para tener los registros de un año.

#### 5.16

#### **GUARDAR DATOS EN USB**

A través del programa TeleNET es posible guardar, consultar, ver gráficos e imprimir rápida y fácilmente los datos descargados de los paneles NECTOR. Como alternativa, puede descargar todos los datos guardados en NECTOR EXPERT en formato estándar CSV (comma-separared values) que pueden visualizarse en el PC con cualquier hoja de cálculo.

Para guardar datos de la memoria interna en el dispositivo USB es necesario:

- 1. Utilizar modelos de memoria USB (memoria USB, adaptador USB-SD, etc.) formateada como **FAT32**.
- 2. Insertar la memoria USB en la ranura del panel frontal.
- Pulsar la tecla durante 5 segundos.
- 4. Seleccionar el tipo de exportación (desplácese con las teclas (▲) y (▼)):
  - No: Sale del nivel de memorización.

Rev. 02-25

- **Pg3:** exportar datos en formato protegido compatible con el software de supervisión TeleNET.
- CSv: exportar datos en formato de texto de tabla estándar.

Confirmar la memorización con la tecla

- 5. **Esperar:** un pitido corto sonará cuando al finalizar la memorización.
- 6. En caso de error relacionado con la memoria USB, se emite una señal de sonido <u>larga</u> y se muestra el mensaje intermitente **Eu** con uno de los siguientes códigos de error:
  - 1 desconexión mientras se guardaba o memoria no conectada
  - 2 error físico / imposible escribir en el disco
  - 3 ruta no válida
  - 4 acceso prohibido
  - 5 unidad de solo lectura
  - 6 sistema de archivos incorrecto / nombre del dispositivo no válido
  - 7 se ha superado el límite de 999 archivos (pg3 o csv) presentes en el USB
  - 8 alarma USB genérica
  - 9 error de importación de parámetros
- 7. En caso de error al guardar los datos, deberá eliminar la causa y repetir la operación.
- 8. Al acabar de guardar, retire la memoria USB del panel e insértela en el ordenador.
- 9. Utilice la función «Importación automática» de TeleNET para una simple importación de los datos en formato «pg3» o mostrar datos «CSv» a través de una hoja de cálculo.

Consulte el manual de TeleNET para comprender mejor las funciones y opciones disponibles, incluida la importación de datos, la visualización de registros y alarmas, gráficos personalizables e identificación unívoca del instrumento.

**Nota:** El nombre de los archivos \*.pg3 y \*.csv contiene el número de serie del instrumento. Para permitir a TeleNET importar los datos correctamente, no deben cambiarse los nombres de los archivos exportados.



#### TeleNET - Ejemplo de gráfico obtenido al importar los datos de NECTOR (PG3)



#### Ejemplo de tabla obtenida al exportar los datos de NECTOR (CSV)

La tabla del ejemplo muestra algunos registros asincrónicos debidos a un evento de alarma en el canal 1 (ASr = 1).

	Α	В	С	D	E	F	G	Н	Т	J	
1	ADDRESS	DATE	TIME	PROBE1 (0.1°C)	PROBE2 (0.1°C)	PROBE3 (0.1°C)	PROBE4 (0.1°C)	PROBE5 (0.1Bar)/RH%	EL1	EH1	E
2											
3	161	04/09/2020	14:42:00	249	-279	250	999	54	0	0	
4	160	04/09/2020	14:41:49	249	-279	250	999	54	0	0	
5	159	04/09/2020	14:32:00	249	-279	250	999	55	0	0	
6	158	04/09/2020	14:31:00	249	-279	250	999	55	0	0	
7	157	04/09/2020	14:30:00	249	-279	250	999	55	0	0	
8	156	04/09/2020	14:29:00	249	-279	250	999	55	0	0	
9	155	04/09/2020	14:28:00	249	-279	250	999	55	0	0	
10	154	04/09/2020	14:27:00	249	-279	250	999	55	0	0	
11	153	04/09/2020	14:26:00	249	-279	250	999	55	0	0	
12	152	04/09/2020	14:25:00	249	-279	250	999	55	0	0	
13	151	04/09/2020	14:24:00	249	-279	250	999	55	0	0	
14	150	04/09/2020	14:23:00	249	-279	250	999	55	0	0	
15	149	04/09/2020	14:22:00	249	-279	250	999	54	0	0	
16	148	04/09/2020	14:21:53	249	-279	250	999	54	0	0	
17	147	04/09/2020	14:14:00	249	-279	250	999	55	0	0	
18	146	04/09/2020	14:13:00	249	-279	250	999	55	0	0	
19	145	04/09/2020	14:12:00	249	-279	250	999	55	0	0	
20	144	04/09/2020	14:11:00	249	-279	250	999	55	0	0	

	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Υ	Ζ	AA	AB
	EL3	EH3	STAND-BY	An2=1	Enr=1	An4=1	An4=2	An5=1/2	An5=3	POWER ON	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7	BATTERY
1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
۱	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
۱	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
•	0	0	4	4	4	0	0	•	4	•	0	0	0	0	0	- 4	0	•

#### DESCRIPCIÓN DE LA COLUMNA

DATE: Fecha del registro

**TIME**: Hora del registro

PROBE1 (0.1 °C): Temperatura ambiente de la sonda (IN\_1)

PROBE2 (0.1°C): Temperatura de la sonda del evaporador (IN\_2)

PROBE3 (0.1°C): Temperatura de la sonda del registrador de datos (IN\_3)

PROBE4 (0.1°C): Temperatura de la sonda configurable con An4 (IN\_4)

PROBE5 (0.1Bar/RH%): Presión/humedad relativa de la sonda configurable con An5 (IN\_12)

EL1: alarma de baja temperatura ambiente



EH1: alarma de alta temperatura ambiente

EL3: Alarma de baja temperatura del registrador de datos

EH3: Alarma de alta temperatura del registrador de datos

STAND-BY: Sistema en espera

An2=1: sonda del evaporador habilitada en PROBE2 (IN\_2)

Enr=1: sonda del registrador de datos habilitada en PROBE3 (IN\_3)

An4=1: sonda del evaporador 2 habilitada en PROBE4 (IN\_5)

An4=2: sonda del producto habilitada en PROBE4 (IN\_5)

An5=1/2: sonda de humedad habilitada en PROBE5 (IN\_12)

An5=3: sonda de presión activada en PROBE5 (IN\_12)

**POWER-ON**: inicio del NECTOR (registro realizado de forma asíncrona, independientemente del parámetro 'int': de esta forma es posible entender cuándo vuelve la alimentación).

DI1: Entrada digital DI1 activa (IN\_5)

DI2: Entrada digital DI2 activa (IN\_6)

DI3: Entrada digital DI3 activa (IN\_7)

DI4: Entrada digital DI4 activa (IN\_8)

**DI5**: Entrada digital DI5 activa (IN\_9)

DI6: Entrada digital DI6 activa (IN\_10)

**DI7**: Entrada digital DI7 activa (IN\_11)

**BATTERY**: funcionamiento con batería activo. Si BATTERY=1 falta la alimentación de red, el controlador continúa registrando la evolución de la temperatura durante aproximadamente 40 horas (con la batería presente y cargada).

#### 5.17

#### ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

Es posible actualizar el software de control de los paneles de la línea NECTOR de forma automática mediante el puerto USB utilizado para descargar los datos. Para actualizar el software es necesario:

- 1. Descargar la última versión disponible en www.pego.it, comprobar que la versión sea superior a la ya presente en el NECTOR (parámetro rEL).
- 2. Insertar la memoria\_USB en la ranura del panel frontal.
- 3. Pulsar la tecla durante 5 segundos y seleccionar la opción «**Upd**».
- 4. Pulsar la tecla SET ipara confirmar. El controlador NECTOR exporta automáticamente los parámetros establecidos, todos los datos en la memoria (en formato pg3 y csv), luego procede automáticamente con la actualización.

La actualización borra todos los registros de la memoria interna de datos, mientras que los parámetros se restauran a los valores anteriores a la actualización.

**Nota:** nunca desenchufe la memoria USB ni desconecte la alimentación del panel hasta el final de la actualización.

#### 5.18

#### **EXPORTAR / IMPORTAR PARÁMETROS**

Es posible exportar / importar los parámetros configurados en el NECTOR mediante el puerto USB utilizado para descargar los datos. Para realizar esta operación es necesario:

- 1. Insertar la memoria USB en la ranura del panel frontal.
- 2. Pulsar la tecla durante 5 segundos y seleccionar la opción «**PrE**» para exportar los parámetros, «**Pri**» para importar los parámetros desde el USB (en este caso debe haber un archivo previamente exportado en la memoria USB).



3. Pulsar la tecla SET para confirmar. El controlador NECTOR exporta / importa automáticamente los parámetros establecidos y el estado del dispositivo.

**Nota:** el archivo generado (nombre: **NECT\_200.PAR**) puede importarse a otros paneles NECTOR para obtener una herramienta con la misma configuración

#### 5.19

#### ENCENDIDO DEL CONTROLADOR

Después de completar el cableado completo del controlador electrónico, aplique un voltaje de 230Vca; inmediatamente el cuadro eléctrico emitirá un sonido de unos segundos y al mismo tiempo todos los segmentos, teclas y símbolos permanecerán en la pantalla

#### 5.20

#### MODO DE FUNCIONAMIENTO

#### Parámetros: mod, AU1, AU2 (3°)

El modo de funcionamiento depende del parámetro de tercer nivel mod.

#### <u>Modo FRÍO (Parámetro mOd=0)</u>

El controlador **NECTOR** activa el control del compresor cuando la temperatura ambiente excede el valor establecido más el diferencial (r0); desconecta el compresor cuando la temperatura ambiente está por debajo del valor establecido.



#### Modo NEUTRAL ZONE (parámetro mod = 0)

El controlador **NECTOR** activa el comando del compresor cuando la temperatura ambiente excede el valor establecido más el diferencial (r0); apaga el compresor cuando la temperatura ambiente es inferior al valor ajustado. Cuando la temperatura ambiente cae por debajo del valor establecido menos el diferencial (r0), el controlador activa el comando de la resistencia (**salida auxiliar configurada como llamada calor**); apaga la resistencia cuando la temperatura ambiente es superior al valor ajustado.



#### Modo CALOR (Parámetro mOd=1)

El controlador **NECTOR** activa el comando de la resistencia cuando la temperatura ambiente desciende por debajo del valor establecido menos el diferencial (r0); apaga la resistencia cuando la temperatura ambiente es superior al valor ajustado. Con mod = 1 es posible conectar las resistencias de calentamiento también a la salida del compresor (que soporta cargas resistivas superiores a las salidas configurables, ver el cap. 4.1). La llamada en frío siempre está apagada.



#### **CONTROL MASTER SLAVE**

La función Maestro-Esclavo es útil en los casos donde existen múltiples sistemas para la misma celda. Las configuraciones incluyen un Nector con función Master y de 1 a 4 Nectors en modo Slave. Esto le permite coordinar el desemparejamiento y establecer la rotación de los sistemas para mantener sus horas de trabajo equilibradas. También es posible establecer qué sonda utilizar como referencia o si considerar la media de las temperaturas detectadas por todas las sondas de la habitación y si regular con un único o múltiple punto de consigna.

**IMPORTANTE:** Es necesario realizar cableado entre los conectores: ver anexo A4. El siguiente capítulo y los siguientes explican todas las opciones de configuración en detalle.

Para la gestión del descongelamiento, consulte el capítulo 5.23).

#### Control Individual (MS=0):

5.21

Esta configuración es adecuada para el Nector individual que funciona solo: el Nector opera de forma autónoma sin interactuar con otros dispositivos.

Gestiona la regulación de la temperatura de modo independiente y, en caso de sonda averiada señala el error E1 y activa la modalidad de emergencia (parámetros **CE1** y **CE2**).

#### Control Master (Ms = de 2 a 5):

Esta configuración está indicada para el Nector que funciona como Master: establecer un valor entre 2 y 5, correspondiente al número total de Nectores presentes en la red Master-Slave (por ejemplo MS=3 para 1 Master + 2 Slaves). **IMPORTANTE:** El maestro muestra la señal de alarma St\* alternando con En, donde \* es la dirección del esclavo involucrado en la alarma (parámetro AdS).

El Nector configurado como Master activa los slave con la siguiente lógica:

**Con el parámetro Sp=0 (Set point único)** se considera como Setpoint de trabajo el valor configurado en el Nector Master. Cuando la temperatura supera Setpoint + r0, el Nector Master activa los compresores según la configuración del parámetro rot.

- Con rot=0 la rotación de los compresores está activa y por tanto se activa el compresor que menos ha trabajado; Si no se alcanza el punto de ajuste dentro del retardo dEL, se activa el siguiente compresor para ayudar, en orden de horas de trabajo.
- Con rot=1 (llamada fija) los compresores siempre se activan en el siguiente orden: Master, Slave1, Slave2, Slave3, Slave4, con un retraso de dEL entre una activación y la siguiente. En caso de Stand-by o fallo de alimentación los compresores se reinician considerando el retardo

DeL. Se recomienda establecer el mismo valor de punto de ajuste en todos los Nector.

Con el parámetro Sp=1 (Setpoint múltiple), cada Nector regula según su propio punto de ajuste.

- Con rot=0 la rotación de los compresores está activa: con referencia al setpoint más bajo arrancará el compresor que menos haya trabajado (parámetro On1).
- Con rot=1, el parámetro DeL se ignora y los compresores están vinculados a los setpoints, activándose en orden desde el setpoint más bajo hasta el más alto: si la temperatura ambiente supera Setpoint1 +r0, se activa el primer compresor (y sus ventiladores, si están habilitados), si la temperatura ambiente supera Setpoint2 +r0, se activa el segundo compresor, lo mismo ocurre para Setpoint3 y Setpoint4. En caso de Stand-by o desconexión de la alimentación, los compresores se reinician simultáneamente.

#### Control Slave (MS=1):

Esta configuración es adecuada para Nectors que funcionan como esclavos. Además del parámetro MS, es necesario configurar la dirección del esclavo con el parámetro **AdS**: 1 para Esclavo1, 2 para Esclavo2 y así sucesivamente.

El esclavo comunica continuamente al Maestro el tiempo de funcionamiento del compresor (parámetro On1) y cualquier solicitud de desescarche. El maestro activa o desactiva el sistema esclavo en función de su configuración.

**NOTA:** En caso de falta de comunicación con el Maestro. El esclavo actúa de forma independiente con su propio punto de ajuste de trabajo. El maestro muestra la señal de alarma St\* alternando con En, donde \* es el número de esclavos involucrados en la alarma (1 o 2 o 3 o 4)..

#### Configuración de la sonda de referencia:

#### Prb=0:

La regulación de la temperatura se realiza utilizando como sonda de referencia la sonda ambiente del Master. Si la sonda falla, se genera el error E1, y se toma como sonda de regulación la del primer slave disponible. Si ninguna sonda está disponible, el control entra en modo de emergencia (parámetros CE1 y CE2 del Master en paralelo).

#### Prb=1,2,3,4:

La regulación de la temperatura se produce utilizando como sonda de referencia la sonda ambiente del slave 1,2,3,4. Si la sonda falla, se genera el error E1, y se toma como sonda de regulación la del primer slave disponible. Si ninguna sonda está disponible, el control entra en modo de emergencia (parámetros CE1 y CE2 del Master en paralelo).

#### Prb=-1:

Sonda ambiente Master de regulación. Si se falla la sonda ambiente del Master, se genera el error E1 y la sonda ambiente del Slave1 se toma como sonda de regulación. Si se falla la sonda ambiente del Slave1, se genera el error E1 y la sonda ambiente del Slave2 se toma como sonda de regulación. Si se falla la sonda ambiente del Slave2, se genera el error E1 y la sonda ambiente del Slave3 se toma como sonda de regulación. Si se falla la sonda de regulación. Si se falla la sonda ambiente del Slave3, se genera el error E1 y la sonda ambiente del Slave3, se genera el error E1 y la sonda ambiente del Slave4 se toma como sonda de regulación. Si fallan todas las sondas ambiente, se genera el error E1 y el control entra en modo de emergencia (parámetros CE1 y CE2 del Master). Si la diferencia de temperatura entre las sondas ambiente es superior a 5°C durante más de 10 minutos, se genera la alarma EdP.

#### Prb=-2:

La regulación de la temperatura se realiza considerando la media de los valores detectados por las sondas ambiente de todos los instrumentos en la red. Si la sonda ambiente de un instrumento falla, la regulación se lleva a cabo en base a la media de los valores de las sondas ambiente restantes. Si fallan todas las sondas ambiente, se genera el error E1 y el control entra en modo de emergencia (parámetros CE1 y CE2 del Master).


# CONFIGURACIÓN DE LOS EVAPORADORES

# 5.22

#### Parámetros: nrE (3°)

La elección del número de evaporadores se gestiona mediante el parámetro nrE:

- En caso de doble evaporador, ajuste nrE=2 y habilite uno de los dos relés auxiliares como salida de desescarche del evaporador 2: AU1 o AU2 = 11 o -11. Si se utiliza la sonda del evaporador 2, active la entrada analógica An4=1.
- Si nrE=1 está configurado, la sonda del evaporador 2 está deshabilitada, los parametros d22, d32, mostradas "- -" en el parámetro tE2 se ignoran.

En el caso de desescarche con 2 evaporadores, antes de reiniciar con el termostato normal se espera que el desescarche finalice en ambos evaporadores.

5.23

# **GESTIÓN DE LOS DESESCARCHES**

Parámetros: d21 (1.º), d22(1.º), d31 (1.º), d32 (1.º), dd2 (1.º), d8 (3°).

En el modo Maestro-Esclavo los desescarches son independientes. Es posible coordinar la descongelación mediante la función "Inicio programado". Con el parámetro d8 (3er nivel) es posible inhibir el funcionamiento de los sistemas si uno o más desescarches están activos en los otros sistemas.

La gestión de los desescarches se realiza de la siguiente manera:

- Inicio manual: presionar el botón 📖 para iniciar o detener el desescarche del sistema de refrigeración.

Si nrE=2, el desescarche de cada uno de los dos evaporadores finalizará cuando se alcance la temperatura final de desescarche asociada a este (parámetros d21 y d22) o durante la duración máxima de desescarche (parámetros d31 o d32). También se respetará la secuencia de desescarche y los retrasos establecidos con el parámetro dd2:

- Si dd2=0: el desescarche en los 2 evaporadores comienza simultáneamente.
- Si dd2≠0: el desescarche en el evaporador1 conectado al Master comienza primero, y después de dd2 segundos comienza el desescarche en el evaporador 2.

El desescarche manual es posible incluso si se han establecido desescarches en tiempo real.

- **Inicio programado** según los horarios dF1 ÷ dF6, activo cuando el parámetro de desescarche cíclico d0 está en 0 y dFr=1.
- Inicio cíclico según el parámetro d0. El inicio del desescarche en un evaporador provoca la activación del relé correspondiente para las resistencias. El parámetro d0 afecta a todos los evaporadores y tiene prioridad sobre los desescarches programados en tiempo real. En caso de que la sonda de desescarche esté defectuosa o ausente (An2=0 o An4=0), los desescarches duran como máximo d31 (evaporador 1) y d32 (evaporador 2); si las sondas están presentes, el desescarche termina (o no se activa) cuando la temperatura de la sonda del evaporador es mayor que la temperatura de final de desescarche correspondiente (d21 para el evaporador 1 y d22 para el evaporador 2).

La habilitación de otro sistema en caso de que el primero esté en desescarche depende del parámetro d8.

Durante un desescarche en curso, presionar el botón durante 3 segundos fuerza el fin de ambos desescarches.



Rev. 02-25

# DESESCARCHE CON GAS CALIENTE

#### Parámetros: d1 (3°)

Establezca el parámetro d1 =1 para gestionar el desescarche con gas caliente.

El relé del compresor y los relés de desescarche se activan durante toda la fase de desescarche (defrost).

Para la correcta gestión del sistema:

- Conecte la electroválvula de inversión de ciclo a la salida de desescarche.
- Conecte la electroválvula de líquido a la salida de la electroválvula de líquido (AUx = +/- 8)

Al hacerlo durante la fase de desescarche se asegurará el cierre de la electroválvula de líquido y la activación del ciclo de desescarche con gas caliente.

Para los sistemas con capilar (sin válvula termostática), es suficiente controlar la electroválvula de inversión de ciclo utilizando el comando del relé de desescarche (defrost).

# 5.25 DESESCARCHE CON RESISTENCIA DOTADAS DE TERMOSTATO

#### Parámetros: d1 (3°), d21 (1°), d22(1°), d31 (1°), d32 (1°)

Establezca el parámetro d1=2 para gestionar el desescarche con resistencia con plazo temporal. Durante el desescarche, el relé de desescarche se activa si la temperatura leída por la sonda de desescarche es inferior al umbral de fin de desescarche (d21 o d22). La fase de desescarche dura d31 / d32 minutos, independientemente del estado del relé. Esto permite un mejor desescarche del evaporador con el consiguiente ahorro de energía.

5.26

# VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA AMBIENTE DURANTE EL DESESCARCHE

#### Parámetros: dFd (2°)

Durante el desescarche y durante el siguiente minuto:

- si dFd=0 la pantalla sigue mostrando el valor de temperatura ambiente actual.
- si dFd=1 la pantalla sigue mostrando el último valor de temperatura ambiente detectado antes de comenzar el desescarche.
- si dFd=2 la pantalla muestra el mensaje «dEF».

# 5.27

# MODIFICAR LA CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA

Parámetros: Hr (2°), min (2°), Yr (2°), Mo (2°), dy (2°)

La modificación de la configuración de fecha y hora tiene lugar simplemente variando el valor **dy**, **Mo**, **Yr** y **Hr**, **min** establecido siguiendo el procedimiento de configuración de parámetros, descrito en el capítulo 5.10 de este manual (programación de 2.º nivel).

El anticipo de la fecha conlleva la pérdida de los datos registrados desde ese periodo, en caso de exportar los datos al sistema de supervisión de TeleNET.

# 5.28

# FUNCIÓN DE PUMP DOWN

Parámetros: AUx (3°), Inx (3°)

Configurando el parámetro AU1/2=+/- 3 e in1/2/3/4/5/6/7 = +/- 4, se activa el funcionamiento de parada del compresor en pump down. La entrada digital IN1/2/3/4/5/6/7 se convierte en la entrada del presostato de trabajo y gestiona directamente la salida del compresor. El relé AU1/2 se convierte en la llamada solenoide del evaporador y es gestionado por la llamada de fría del termostato.



# PROTECCIÓN CON CONTRASEÑA

Parámetros: PA (2°), P1 (2°)

La función de contraseña se activa estableciendo un valor distinto de 0 para el parámetro **PA**. Consulte el parámetro **P1** para conocer los diferentes niveles de seguridad.

La protección se activa automáticamente tras unos 2 minutos de inactividad en el teclado.

La cifra 000 aparece en la pantalla. Utilice las teclas (▲) y (▼) para cambiar el número y la tecla **SET** para confirmarlo.

Si olvida su contraseña, utilice el número universal 100.

# 5.30

# FUNCIÓN DÍA/NOCHE

<u>Parámetros: dnE (2°), nSC (2°), tdE (1°), tdS (1°), inx (3°)</u>

La función día/noche se activa estableciendo el parámetro dnE=1. Ahorra energía al permitir que el punto de ajuste de temperatura cambie en un intervalo de tiempo determinado o cuando la entrada digital nocturna está activa (si está activada en 1/2/3/4/5/6/7 = +/- 8). Durante el funcionamiento nocturno, el punto de ajuste es:

Set ajuste= Set + nSC

El funcionamiento nocturno por franja horaria nocturna se activa si dnE=1 y la hora actual es tdE e < tdS (parámetros de primer nivel). La franja horaria se ignora si al menos una entrada está configurada como entrada nocturna (in $1/2/3/4/5/6/7 = \pm 8$ ).



# FUNCIONAMIENTO DE EMERGENCIA EN CASO SONDA AMBIENTE DI AVERIADA (E0)

Parámetros: CE1 (2°), CE2 (2°).

Este modo de seguridad garantiza el funcionamiento del compresor incluso en caso de una sonda ambiente esté averiada (error E0).

Con el error de sonda E0 y CE1 distinto de 0, el compresor funciona en modo de pausa de trabajo, con el compresor ENCENDIDO para el tiempo CE1 y APAGADO para el tiempo CE2.

Con CE1>0, en caso de error, los desescarches E0 se gestionan como en el modo de funcionamiento normal.

Con CE1=0, el funcionamiento de emergencia en presencia del error E0 permanece desactivado: el compresor permanece apagado y el desescarche se desactiva para conservar el frío residual.

Elimine la causa del error E0 lo antes posible y reactive la función normal del control para una correcta regulación de la temperatura.

**NOTA:** El modo de emergencia solo está activo en modo frío (parámetro mOd=0).



# 5.32 GESTIÓN DE LA VELOCIDAD DE LOS VENTILADORES - SALIDA 0-10V

Parámetros: Ao1 (3°), An5 (3°), Au1/2 (3°), FsE (2°)

# GESTIÓN DE LOS VENTILADORES DEL CONDENSADOR

Si Ao1=2, An5=3 y AU1/2 = +/- 9, los ventiladores del condensador se gestionan con la salida de 0-10 V y el ajuste del tipo de banda lateral. La salida digital auxiliar configurada (AU1 o AU2) se utiliza como consentimiento.

El ajuste de la velocidad de los ventiladores sigue el funcionamiento del gráfico n.º 1 a medida que aumenta la presión de suministro leída por la sonda An5 y el gráfico n.º 2 a medida que disminuye.

#### Presión CRECIENTE (Gráfico n.º 1):

La salida analógica del regulador será 0V para valores de presión de sonda menores o iguales al punto (B) que representa e l valor de «punto de ajuste del parámetro StP + offset de desviación iOu».

Si el valor de presión de la sonda de presión excede el punto (B) tendremos la salida analógica a 10V durante el tiempo máximo bOu. bOu es el tiempo de impulso del ventilador para el cual la salida del regulador se incrementa al 100 % para ayudar a los ventiladores a arrancar.

Entre el punto (B) y el punto (C) la salida analógica tendrá un valor proporcional al valor de la sonda de presión partiendo del valor mínimo del parámetro (iLv) hasta alcanzar el valor máximo de 10V.

Con valores de presión de la sonda de presión iguales o superiores al punto (C) tendremos la salida analógica a 10V.

La salida digital de los ventiladores 1 representa la «habilitación del Inversor de los ventiladores del condensador» y está ENCENDIDO para valores de presión mayores o iguales al punto de ajuste y APAGADO para valores inferiores.



### Presión DECRECIENTE (Gráfico n.º 2):

Con valores de presión de la sonda de presión iguales o superiores al punto (D) tendremos la salida analógica a 10V.

Entre el punto (D) y el punto (E) la salida analógica tendrá un valor proporcional al valor de la sonda de presión partiendo del valor máximo de 10V y alcanzando el valor mínimo iMv. Con valores de presión inferiores al punto (E) y superiores al punto (F) tendremos la salida analógica constante al valor mínimo iMv. La salida analógica del regulador será 0V para valores de presión de sonda menores o iguales al punto (F) que representa el valor de «Punto de ajuste».

La salida digital de los ventiladores 1 representa la «habilitación del Inversor de los ventiladores del condensador» y está ENCENDIDO para valores de presión mayores o iguales al punto de ajuste y APAGADO para valores inferiores.



#### Gráfico n.º 2

GESTIÓN DE LOS VENTILADORES DEL EVAPORADOR

Si Ao1=1 los ventiladores del evaporador se gestionan con la salida 0-10V y la velocidad se ajusta a través del parámetro FsE (de 20 % = 2V a 100 % = 10V). En caso de espera o alarmas, la salida analógica se sitúa inmediatamente a 0V.

# **GESTIÓN DEL AGUA FRÍA**

La gestión del agua fría se puede habilitar mediante el parámetro Ao1. Las sondas de referencia cambian según el valor de An4.

# Gestión del agua fría Ao1=3

	An4=3	An4≠3
Puntos de ajuste de referencia	StC	Puntos de ajuste ambiente
Diferencial	r0C	rO
Retraso en la respuesta	tdC	tdC

- Configurar An4 = 3, si el sistema regula directamente la temperatura del agua fría (con una sonda en el tubo) para controlar la temperatura del aire que sale del intercambiador. En este caso conectar la válvula mezcladora que regula el caudal de agua fría a la salida 0-10V y configurar y conectar la sonda de agua fría, además de la sonda de ambiente.
- Si An4 es diferente de 3, el sistema regula la temperatura del aire en la habitación mientras que la temperatura del agua fría es gestionada por unidades externas (enfriadoras, bombas de calor). En este caso sólo se utiliza la sonda de temperatura ambiente para la regulación.

El retardo de respuesta tdC ralentiza las variaciones de la salida de control 0-10V respecto a las variaciones de temperatura de la sonda de control.



Rev. 02-25

#### Gestión del agua fría

# GESTIÓN DE LA MICROPUERTA DE LA CÁMARA

#### <u>Parámetros: doC (2°), Tdo (2°)</u>

5.34

Cuando se abre la puerta de la cámara frigorífica, los ventiladores del evaporador se apagan y el compresor continuará funcionando durante el tiempo de **doC**, tras el cual se apagará. Transcurrido el tiempo de tdo, el funcionamiento normal del control se restaura dando la señal de alarma de puerta abierta (Ed). Siempre es posible apagar o encender la luz manualmente con el

botón de luz [222], independientemente del estado de la micropuerta.



# GESTIÓN DE HUMIDIFICACIÓN Y DESHUMIDIFICACIÓN

Parámetros: Au1/2 (3°), StU (2°), r1 (2°)

El controlador **NECTOR** activa la llamada de humedad cuando la humedad ambiente cae por debajo del valor establecido **StU** menos el diferencial **r1**; desconecta la llamada de humedad cuando la humedad ambiente excede el valor establecido. Configurar Au1/2 = +/-7 para habilitar una salida digital como consentimiento de humidificación.

El controlador **NECTOR** activa la llamada de deshumidificación cuando la humedad ambiental supera el valor establecido **StU** más el diferencial **r1**; desactiva la llamada de deshumidificación cuando la humedad ambiental es inferior al valor configurado. Configure Au1/2 = +/-12 para habilitar una salida digital como consentimiento de deshumidificación.

**NB:** <u>la gestión de la humedad no está vinculada a la gestión de la temperatura. Las llamadas de compresor, ventilador, desescarche, etc. son independientes de las llamadas de humidificación / deshumidificación. Es necesario realizar las conexiones eléctricas adecuadas para crear enclavamientos.</u>



5.35

# SUPERVISIÓN

# 6.1

# **CONFIGURACIÓN DE LAS CONEXIONES**

El controlador NECTOR está equipado con conectividad Bluetooth BLE, Wi-Fi o ethernet para la gestión o supervisión a través de dispositivos remotos (tabletas, teléfonos inteligentes, PCs).

En particular, la gestión remota del dispositivo se lleva a cabo en las siguientes modalidades:

	Distancia	Soporte	Canal	Modo
App myPego (BLE)	aprox. 50 m	Teléfono inteligente, tableta	Bluetooth BLE	Control y supervisión.
App myPego (Nube)		Teléfono inteligente, tableta	Wi-Fi, Ethernet	Supervisión y notificaciones en tiempo real. Control, si cCL=2.
Servidor web integrado		Teléfono inteligente, tableta, PC	Wi-Fi, Ethernet	Control (con cSL=2) y supervisión; se requiere configuración de red.

La aplicación myPego está disponible en las tiendas de Google y Apple de forma gratuita. Permite un control completo de la herramienta NECTOR y es necesario realizar las operaciones básicas para conectar el dispositivo a Internet (comprobar dirección IP, introducir nombre de usuarioy contraseña Wi-Fi, etc.).

A través de la misma aplicación es posible recibir notificaciones de las herramientas NECTOR en caso de alarma y supervisar el estado de los dispositivos registrados (función mediante suscripción, consulte el capítulo específico).

Para conectar la herramienta NECTOR a Internet a través de wi-fi o ethernet, haga lo siguiente:

- 1) Descargue la aplicación **myPego** de la tienda Google/Apple e instálela en un teléfono inteligente/tableta.
- 2) Active el Bluetooth en la herramienta NECTOR pulsando las 1000 teclas simultáneamente

y durante 5 segundos. Se activa el icono intermitente.

3) Abra la aplicación **myPego** y acceda a la sección Bluetooth.



4) Toque la tecla «Escanear» y la tecla «Confirmar» para realizar la conexión. El icono Bluetooth

del instrumento se enciende de forma fija para indicar la conexión.

5) Se abre la página de inicio de la aplicación, donde puede ver la temperatura de la cámara y comprobar el estado de las entradas y salidas.



**?** 

# NECTOR



Frror

User not logged in

You must login before accessing Cloud functions

 En la barra de selección de abajo, toque el icono «Nube» para acceder al menú de configuración de red.

- 7) Cuando inicie sesión por primera vez, la aplicación myPego le pide que configure su conexión en la nube. Si le interesa, siga la tecla «Aceptar»; de lo contrario, pulse «Cancelar» y salte directamente al punto 14.
- 8) Al hacer clic en "Aceptar" en el punto anterior, se abre la página de inicio de sesión. Si ya está registrado, ingrese el correo electrónico y la contraseña de registro y haga clic en Iniciar sesión. De lo contrario, haga clic en "Iniciar sesión" para realizar el primer registro.

E-mail *		
Passwoi	rd *	
	Sign in	
	Recover password	

CANCEL

OK

9) Si se registra por primera vez, ingrese una dirección de correo electrónico y una contraseña válidas. Se enviará un correo electrónico de verificación a la dirección indicada; haga clic en el enlace del correo electrónico para confirmar el registro. Una vez confirmado el registro, podrá iniciar sesión con la cuenta creada (ver punto 8).

Rev. 02-25







# NECTOR

10) Una vez que se ha creado el usuario (o ha iniciado sesión con un usuario existente), el dispositivo debe estar asociado con una suscripción existente en el Cloud; o cree una nueva suscripción. Toque el segundo enlace para asociar el dispositivo con la suscripción a el Cloud del usuario registrado.

11) Si el usuario no tiene una suscripción a el Cloud activo, se abre la página de activación de la suscripción.
Seleccione el tipo de plan que necesita según la cantidad de instrumentos que desea monitorear.
Continúe con la activación del plan a través de la página de pago.

12) Ingrese sus detalles de pago. Se le cobrará solo después del período de prueba; la renovación de la suscripción se

puede interrumpir en cualquier momento.

Linked su	becription status
	TIVE SUBSCRIPTION CORRECTLY SOCIATED WITH THE DEVICE
	VICE NOT CONNECTED TO
	Pego
Your pro	oduct at safe, always
Keep your cells und dedica	fer control 24 hours a day with the Pego service ted to online monitoring of systems.
myPego App for remote control of systems.	Receive alarm notifications in real time 24/7.
How does it wor	k?
To use the PegoCloud serv on a compatible device (An account on PegoCloud.con your systems will always be the status of each instrume to the real-time alarm notifi	ice it is necessary to download and install the myPego app droid / los). Through the app, you can create your own and associate compatible Pego instruments. The status of a available and within reach: once registered, you can check int and promptly intervene in the event of anomalies, thanks cation service.
Visit the website www.pego.it	for more information on devices compatible with the service.
Types of subscri	ption
PegoCloud is tailor-made fi	or you: choose the most suitable type of plan from the

# **2checkout**

1 -	2	3						
Pagamento sicuro								
PEGO2 (2) 1 giorni di prova Abbonamento annuale fino a 2 dispositivi Pego CLOUD								
		9,99 €						
Ho un buon	o sconto							
Prezzo dopo il periodo di prova:     9,99 €       Totale IVA :     0,00 €       Periodo di prova:     0,00 €								
Carte di cree	dito	/ISA 🎃						
PayPal		<b>PayPal</b>						
Informaz	ioni di pagamento							



13) Una vez que se ha creado el plan de suscripción, el instrumento se puede asociar con la Cloud.
Luego regrese a la página " Cloud " de la aplicación (lado bluetooth) y empareje el dispositivo haciendo clic en la segunda pestaña. Apague y encienda el Nector.
Por lo tanto, el dispositivo está asociado con la suscripción, pero para permitir la transmisión de datos es necesario configurar la conexión Wi-Fi / Ethernet a Internet.

14) Toca el último enlace debajo de "DISPOSITIVO NO CONECTADO A INTERNET" para configurar la conexión.

15) Configurar el tipo de conexión:

volver a encender el NECTOR.

- Si hay conexión ethernet, conecte el cable a la herramienta NECTOR y configure el DHCP o establezca la configuración IP/NETMASK/GATEWAY deseada. Cuando haya terminado, toque la tecla «Enviar ajustes» para configurar el instrumento. Si habilita el DHCP, tendrá que volver a esta página tras unos instantes para verificar la IP recibida del servidor DHCP.
- Si tiene conexión wi-fi, toque el interruptor WI-FI ON y configure el SSID y la contraseña de la red a la que se va a conectar el NECTOR. Al final de la configuración, toque el botón «Enviar configuración».
- 16) Al final de la configuración cuando el instrumento se conecta (a través de wi-fi o ethernet) el icono se activa (después de aproximadamente un minuto). Puede ser necesario apagar y
- 17) Si se ha configurado la conexión Cloud (véanse los puntos 6 y 7), al cabo de unos momentos se activa el icono para indicar que el dispositivo está enviando correctamente los datos al

se se activa el icono para indicar que el dispositivo está enviando correctamente los datos al Cloud Pego.





NTO ATTIVO

ġ.

-

DISPOSITIVO NON CONNESSO AD



Stato abboname

ASSOCIAT

INTERNET

#### **APP MYPEGO**

La app **myPego** es la aplicación oficial de Pego para el control y la supervisión de las herramientas de la línea NECTOR.



Conexión directa al dispositivo a través de Bluetooth BLE; supervisión del estado del sistema; cambio de parámetros y configuración de la conectividad Wi-Fi Ethernet.

Conexión a la nube: supervisión del estado de todos los dispositivos registrados en el plan de suscripción; lectura de los parámetros e histórico diario; recepción de notificaciones de alarma en tiempo real de todos los dispositivos registrados. Control total con cCL=2

### Conexión directa vía Bluetooth

Al elegir la Conexión Bluetooth, se accede a las páginas de conexión directa. Habilitar el Bluetooth

en el instrumento con las teclas i y i, presionándolos juntos durante 5 segundos, confirmar la conexión en la aplicación para acceder a la página de estado del instrumento.





Rev. 02-25

#### Conexión al dispositivo en la nube

Al elegir la Conexión a la Nube se accede a la página de selección de herramientas. Aquí puede seleccionar a cuál de los instrumentos registrados (a través del procedimiento indicado en el capítulo anterior) desea acceder para supervisar el estado del sistema.

El icono indica que la herramienta está transmitiendo datos con éxito a la nube. Toque el nombre de una herramienta para acceder a su página de estado.



#### Estado del instrumento NECTOR

Una vez conectado (vía Bluetooth si es un instrumento cercano o vía Cloud si es un instrumento remoto) se abre la página de estado de NECTOR. Aquí puede:

- Leer las temperaturas ambiente actuales
- Leer el punto de ajuste y modificarlo (si está conectado a través de Bluetooth o si cCL=2)
- Comprobar el estado de las entradas/salidas/alarmas

Pulsando sobre las teclas de la barra inferior se puede acceder a las otras páginas de configuración:

Página de información Contiene la información básica del	← NECTOR200			
instrumento y el nombre por el que se identifica el instrumento en la nube.	③ Info			
	Serial number 102987962BC8			
Nombre de la herramienta	Description     Cella frigo demo			
en la nube, editable si está	Model NECTOR200			
conectado a Bluetooth	Rel. Software 1			
<i>Manual</i> : enlace para descargar el manual de la ————— herramienta pdf	Manual			



# NECTOR

#### PEGO PLUS2020 Página del histórico Ç ⊎ ◄ Fecha mostrada: toque para ₪ 10-09-2020 cambiar la fecha Temperature 15.0 Gráfico: toque para ver cada uno de los . puntos 5.0 0.0 10. S Leyenda: toque el nombre de una sonda para excluirla o PROBE 1 PROBE 3 mostrarla en el gráfico 10-09-Tabla: aquí puede leer el estado de las sondas y 2020 8.1 °C 1.5 °C 7.9 °C cualquier alarma de temperatura (rojo para alta 00:03:00 10-09temperatura, azul para baja temperatura) 2020 8.4 °C 2.3 °C 8.2 °C 00:08:00

Descarga de datos: tocar para descargar datos en formato de tabla csv

<ul> <li>Página de parámetros</li> </ul>	← PEGO PLUS2020	← PEGO PLUS2020					
Selección de nivel: tocar para cambiar el nivel de los	LEVEL LEVEL LEVEL 1 2 3	LEVEL 4					
parametros	Set Ambient temperature setpoint	7.0 °C					
Identificador del parámetro	r0 Temperature differential	2.0 °C					
Descripción del parámetro	d0 Defrost interval	6 hours					
Valor del parámetro: toque para editar (solo con cCL=2)	dd2 Defreet start delay for the second evaporator	→ <sub>10°C</sub>					
	d21 Defrost end setpoint	15 °C					
	d22 Defrost end setpoint	15 °C					
	d31 Maximum defrost period	25 min					

#### - Página Cloud

Le permite configurar la conexión en la nube y los ajustes de red (consulte el capítulo Configuración de las conexiones).





#### **Compartir herramientas**

La función "Compartir instrumento" permite compartir el Nector con otros usuarios (hasta 3) aunque no sean suscriptores (es suficiente que cada usuario tenga su propia cuenta). Compartir usuarios:

- recibir alarmas y notificaciones.
- puede comprobar el estado del dispositivo Nector.
- puede enviar comandos y modificar parámetros (si cCL=2).

Para compartir, el instrumento debe estar correctamente registrado en la Nube.

**Nota:** No es posible iniciar sesión con el mismo usuario desde varios dispositivos diferentes al mismo tiempo.

 Abra la herramienta en la sección Nube de la aplicación myPego, vaya a la página Nube y seleccione el último enlace ("Compartir el dispositivo en la Nube").

 Toque el símbolo (+) para agregar un usuario compartido; en la ventana que aparece introduce la dirección de correo electrónico del usuario con el que quieres compartir el Nector. Toque el botón "Compartir" para compartir.



Sharing	CLOSE	Shared from 2023-04-04 17:26
Pevice shared with 2/3 users registered_user123 @pego.it Shared from 2022-10-07 16: Touch to end sharing	37	Enter the registration email to pegocloud.com of the user to share the device with
registered_user34 @pego.it Shared from 2023-04-04 17: Touch to end sharing	26	User email
	•	
	4	

 Si el uso compartido es exitoso, el usuario compartido se agrega a la lista. El Nector se puede compartir con hasta tres usuarios.
 El propietario puede dejar de compartir en cualquier momento tocando el icono junto al usuario compartido.





### **SERVIDOR WEB INTEGRADO / ACCESO HTTP**

La herramienta NECTOR integra un servidor web que permite la supervisar y modificar los parámetros a través de un navegador web normal o interfaz http directa. Para acceder al sitio web de la herramienta es necesario conocer su dirección IP a través del procedimiento descrito en el capítulo «Configuración de las conexiones» (a través de la aplicación myPego => conexión Bluetooth => tarjeta cloud).

#### ACCESO HTTP

Al enviar solicitudes debidamente formateadas con protocolo http a la dirección IP del dispositivo, es posible acceder a información en tiempo real, modificar parámetros, enviar comandos, etc. El acceso a esta función está protegido por contraseña. A continuación, se muestra un ejemplo de comunicación entre un sistema de terceros (que envía la solicitud) y Nector (que envía la respuesta).

#### Pedido:

http://IP1.IP2.IP3.IP4/ajax\_data.cgi?pgd='passcode'

Respuesta:

{"temp":"23.8", "sttmp":"-0.5", "bg\_temp":"1", "stby":"0", "ligh":"0", "def":"0", "almst":"0", "recst":"0"}

temp =	temperatura ambiente actual	sttmp =	punto de ajuste de temperatura
bg_temp =	reservado	stby =	estado de espera
ligh =	estado de la luz de la cámara frigorífica	def =	estado de descongelación
almst =	alarma presente	recst =	registros activos

Para obtener más información, consulte el manual específico HTTP\_NECTOR200\_XX-YY\_ESP.pdf (solicite a Pego las versiones actualizadas del documento).

#### SERVIDOR WEB

Escriba la dirección IP local del instrumento conectado en la barra de direcciones del navegador web: aparece la página de inicio de sesión. El acceso a la página de inicio de NECTOR está sujeto a control de acceso mediante el nombre de usuario y la contraseña.



Se puede acceder a las páginas web de NECTOR de dos maneras, dependiendo del valor del parámetro cSL (3er nivel de parámetros):

- Si cSL=1, Usuario normal: introduzca en el campo «Nombre de usuario» la cadena «admin» y en el campo «Contraseña» el valor establecido en el parámetro «PA» (3er nivel, por ejemplo, si PA=6 introduzca contraseña: «006») se accede en modo de solo lectura. La modificación de los parámetros, el punto de ajuste y la activación manual de las salidas (por ejemplo, luz, desescarche, etc.) se inhiben.
- Si cSL=2, Usuario administrador: introducir en el campo «Nombre de usuario» la cadena «admin» y en el campo «Contraseña» el valor establecido en el parámetro «PA» (3er nivel, por ejemplo, si PA=6 introducir contraseña: «006») tiene pleno acceso a las funciones. Por lo tanto, es posible modificar los parámetros y acceder a todas las funciones.



Rev. 02-25

# **INTERFAZ WEB: PÁGINAS**

La interfaz web consta de algunas secciones fijas:

- a la izquierda: menú de navegación de la página.
- arriba: nombre de la página, número de serie y tipo de usuario conectado.
- a la derecha: contenido de la página.

# Página principal





# - I/O (Entradas / Salidas)

lus loT ×	+		- U
C C A Non sicure	192.168.0.161/inou	tput.html?ID=86997988	⊠ ☆ 8
Pego"	NECTO	२	
	I/O		s/n: 000000001- admir
	Analogue	nputs	
	IN 1	Ambient probe	7.6
ns	IN 2	Defrost probe	0.8
ry ▼	IN 3	Datalogger probe	7.4
hand ▼	IN 4	Disabled	99.9
	IN 5	Door switch	1
	IN 6	Compressor protection	0
	IN 7	Man in room alarm	0
	IN 8	Remote standby	0
	IN 9	Compressor thermal protection	0
	IN 10	Pressure protection	0
	IN 11	Condenser fan warning	0
	IN 12	Disabled	99.9
	Digital out	puts	
	OUT 1	Compressor	
	OUT 2	rost	
	OUT 3		•
CLAVIJA de termi de entrada/salid	∠ nal Descr a (	ipción de entrada/salida digital o analógica)	Estado de entrada / salida Si es digital: - verde: entrada / salida activa - gris: entrada / salida no activ Si es analógica, se muestra de entrada o salida analógica



# Registrador de datos => Tabla

En la página «Registrador de Datos => Tabla» puede ver e imprimir los datos diarios registrados en la memoria de NECTOR. Para ver los registros, seleccione una fecha del calendario (haga clic en el campo «Seleccionar una fecha») y haga clic en el botón «Cargar».

O2-10-2017         Select a data           Image: Constraint of the select a data         October 2017           Image: Constraint of the select a data         October 2017           Image: Constraint of the select a data         October 2017           Image: Constraint of the select a data         October 2017           Image: Constraint of the select a data         October 2017           Image: Constraint of the select a data         October 2017           Image: Constraint of the select a data         October 2017	ate: Fri Sat Tempe 6 7	arature Re	Load I. Humidity	Set Temp.	Set RH%	Info			
8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31	13 14 20 21 27 28						Imprimi (en impres	<b>r tabla</b> ora o pdf)	]
Live	NECTO Table	R					s 1025	987962BC8- a	dmin
	21-09-2	020	Select a da	ate:			Load Print		
History ▼	21-03-2								
Command ▼ Setup	Date and time		S1 °C	S2 °C	\$3 °C	S4 °C	S5 Bar/RH%	Info	
Info	21-09- 2020	10:37:23	25.00	99.90	25.10	99.90	999.00	Pon DI2	
Logout	21-09- 2020	10:46:02	24.90	99.90	25.00	99.90	999.00	S Pon DI2	
	21-09- 2020	10:56:00	25.00	99.90	25.00	99.90	999.0	S DI2	
	21-09- 2020	11:06:00	25.00	99.90	25.00	99.90	.00	S DI2	
	21-09- 2020	11:16:00	25.00	99.90	25.00	99.90	999.00	S DI2	
	Ala Va hu en	<b>arma de a</b> lor de medad o rojo	alta e tem presión	peratura, resaltado	Encenc control «Pon»	lido del ador	Estad activo Entra activa	o de e o «S» da digita i «Dl2»	spera al 2



# - <u>Registrador de datos => Gráfico</u>

En la página «Registrador de datos => Gráfico» puede ver e imprimir el gráfico de los datos diarios registrados en la memoria de NECTOR. Para ver el gráfico, seleccione una fecha del calendario (haga clic en el campo «Seleccionar una fecha») y haga clic en el botón «Cargar».





# <u>Comandos => Parámetros</u>







# - Configuración

En la página «Configuración» puede configurar el idioma del servidor web.



# - Información

Pego PI	Plus loT × +		+	-			
← -	> C	合合	A No	on sicuro	192.168.0.16	1/info.html?ID=86997988	$\stackrel{\circ}{\Box}$
		Pego.			NECTOR		
						Info s/n: 000000001- admin	n
		Live				Particular Size	
		I/O				(Pego	
		Aları	ns			Page S r l	
		Histo	ory ▼			Pego S.r.i.	
		Com	mand	▼		info@pego.it	
		Setu	р			(+39)0425762906	
		Info				Hardware version:	
		Logo	out			0.0.0.0	
						Bootloader version:	
						107 N N E	





#### SISTEMA DE VIGILANCIA/SUPERVISIÓN TELENET

Para conectar el NECTOR al sistema de vigilancia y supervisión TeleNET realice los siguientes pasos:

- 1. Asigne una dirección de red única utilizando el parámetro de tercer nivel Ad y establezca Ser=0.
- 2. Los terminales de la conexión TeleNET se indican con RS-485(A) y RS-485(B) en la placa NECTOR.
- 3. Respete la identificación (A) y (B) de la línea RS-485, recordando que en la interfaz 2TWRS485 el terminal 3= (A) y 4=(B).

4. No realice conexiones estelares en la línea RS485.

**IMPORTANTE:** Durante la configuración, en la opción «Módulo» seleccione «*Herramienta serie PLUS Expert*». En la opción «Módulo» también puede configurar:

- «Herramienta TWMT» para mostrar solo el valor de la sonda de temperatura ambiente;
- «Herramienta TWMUR» para visualizar el valor de la sonda configurada como sonda de humedad (parámetro An5=1 o An5=2)
- «Herramienta TWMP» para mostrar el valor de la sonda configurada como sonda de presión (parámetro An5=3).

A continuación se recoge la conexión típica de un NECTOR en una red TeleNET.



# 6.5

#### **PROTOCOLO MODBUS-RTU**

Para insertar el panel en una red RS485 con protocolo Modbus-RTU, configure los parámetros Ser, Ad, Bdr y Prt correctamente y siga el siguiente diagrama. Consulte el manual MODBUS-RTU\_PLUSR200 (disponible en nuestro sitio web) para conocer las especificaciones del protocolo de comunicación MODBUS-RTU.



# DIAGNÓSTICO

# 7.1

# DIAGNÓSTICO

En caso de detectar cualquier fallo, el sistema NECTOR avisa al operador a través de códigos de alarma, señalización visual y acústica. Cuando se produce una condición de alarma, se activan la barra de alarma roja, el relé de alarma y el zumbador.

En cualquier momento pulsando la tecla we silenciar el zumbador interno. Una pulsación posterior de la tecla SET restaura la señal de sonido y la visualización de los códigos.

Alarmas de temperatura mínima y máxima: para estas alarmas es posible configurar, a través de el parámetro Ald, un retraso en su señalización. Al volver la alarma de temperatura, la barra roja permanece activa para indicar el regreso de una alarma. Para restablecer la alarma de

temperatura memorizada, pulse la tecla . Las alarmas E1, E2, E3, EH1, EH3, EL1, EL3 se memoriza en el registrador de datos y pueden verse junto con el histórico de temperatura. Los códigos de alarma se listan a continuación por orden de prioridad:

CÓDIGO DE ALARMA	POSIBLE CAUSA	OPERACIÓN PENDIENTE
EP2	Alarma de batería de reserva descargada (presente solo si no hay alimentación de red)	<ul> <li>Restaurar la red eléctrica.</li> <li>Si es necesario, reemplace la batería de reserva.</li> </ul>
EP1	Alarma de alimentación de red eléctrica ausente	Restaurar la red eléctrica.
E0 E0i E0E	Alarma eeprom. Se ha detectado un error en la memoria EEPROM. (todas las salidas están deshabilitadas, excepto las salidas de alarma)	pague y vuelva a encender el equipo. establecer los valores predeterminados (página 28). comprobar que el cableado cumple con los requisitos.
Er	Alarma de escritura de datos: el control no almacena los datos detectados correctamente.	Póngase en contacto con la asistencia técnica
Eu 1 ÷ Eu 9	Error de memoria USB.	• Ver capítulo 5.16.
E1	Anomalía funcional de la sonda ambiente	<ul><li>Compruebe el estado de la sonda ambiente.</li><li>Si el problema persiste, sustituya la sonda.</li></ul>
E2	Fallo funcional de la sonda de desescarche (en este caso, cualquier desescarche durará el tiempo d3)	<ul> <li>Compruebe el estado de la sonda de desescarche.</li> <li>Si el problema persiste, sustituya la sonda.</li> </ul>
E3	Mal funcionamiento de la sonda del registrador de datos	<ul> <li>Compruebe el estado de la sonda del registrador de datos.</li> <li>Si el problema persiste, sustituya la sonda.</li> </ul>
E4	Fallo funcional de la sonda 4	<ul><li>Compruebe el estado de la sonda 4.</li><li>Si el problema persiste, sustituya la sonda.</li></ul>
E5	Fallo funcional de la sonda 5	<ul><li>Compruebe el estado de la sonda 5.</li><li>Si el problema persiste, sustituya la sonda.</li></ul>
E6	Alarma de batería de reloj descargada: el control funcionará durante al menos otros 20 días; posteriormente, si la fuente de alimentación del panel falla, se perderá la configuración de tiempo (no los datos registrados anteriormente).	
E8	Alarma de hombre en la cámara. Se ha pulsado el botón «alarma hombre en cámara» presente en el interior de la cámara para indicar una situación peligrosa.	
E9	<b>Alarma de luz de cámara.</b> La luz en la cámara ha permanecido encendida durante un tiempo superior a <b>tLo</b> .	<ul> <li>Compruebe que la puerta está cerrada.</li> <li>Compruebe las conexiones eléctricas de la micropuerta.</li> </ul>

CÓDIGO DE ALARMA	POSIBLE CAUSA		OPERACIÓN PENDIENTE
EH1	Alarma de temperatura ambiente máxima. El entorno ha alcanzado una temperatura superior a la establecida para la alarma de temperatura máxima (véase el parámetro A2).	<ul> <li>C</li> <li>La</li> <li>C</li> <li>S</li> <li>as</li> </ul>	ompruebe el estado del compresor. a sonda no detecta la temperatura correctamente o el omando de parada/marcha del compresor no funciona. i el problema persiste, póngase en contacto con la sistencia técnica.
EH3	Alarma de temperatura máxima del registrador de datos. La sonda del registrador de datos ha alcanzado una temperatura superior a la establecida para la alarma de temperatura máxima (véase el parámetro A2).	<ul> <li>C</li> <li>La</li> <li>C</li> <li>S</li> <li>a:</li> </ul>	ompruebe el estado del compresor. a sonda no detecta la temperatura correctamente o el omando de parada/marcha del compresor no funciona. i el problema persiste, póngase en contacto con la sistencia técnica.
EL1	Alarma de temperatura ambiente mínima. La sonda ambiente ha alcanzado una temperatura inferior a la establecida para la alarma de temperatura mínima (véase el parámetro A1).	<ul> <li>C</li> <li>L:</li> <li>C</li> <li>S</li> <li>a:</li> </ul>	ompruebe el estado del compresor. a sonda no detecta la temperatura correctamente o el omando de parada/marcha del compresor no funciona. i el problema persiste, póngase en contacto con la sistencia técnica.
EL3	Alarma de temperatura mínima del registrador de datos. La sonda del registrador de datos ha alcanzado una temperatura inferior a la establecida para la alarma de temperatura mínima (véase el parámetro A1).	<ul> <li>C</li> <li>La</li> <li>C</li> <li>S</li> <li>a:</li> </ul>	ompruebe el estado del compresor. a sonda no detecta la temperatura correctamente o el omando de parada/marcha del compresor no funciona. i el problema persiste, póngase en contacto con la sistencia técnica.
Ed	Alarma de puerta abierta: al abrir la micropuerta y transcurrido el tiempo tdo, el funcionamiento normal del control se restaura dando la señal de alarma de puerta abierta (Ed).	•	Compruebe que la puerta está cerrada. Compruebe las conexiones eléctricas de la micropuerta. Si el problema persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica.
Ect	Protección térmica del compresor activada (todas las salidas están desactivadas excepto la alarma, si está presente).	•	Compruebe el estado del compresor. Compruebe la absorción del compresor. Si el problema persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica.
EcP	Protección del presostato del compresor activada (todas las salidas están desactivadas excepto la alarma, si está presente).	•	Compruebe el estado del compresor. Compruebe el presostato de protección del compresor. Si el problema persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica.
EcL	Protección de baja presión del compresor activada (todas las salidas están desactivadas excepto la alarma, si está presente).	•	Compruebe el estado del compresor. Compruebe el presostato de protección del compresor. Si el problema persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica.
EcH	Protección de alta presión del compresor activada (todas las salidas están desactivadas excepto la alarma, si está presente).	•	Compruebe el estado del compresor. Compruebe el presostato de protección del compresor. Si el problema persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica.
EcO	Protección del presostato de aceite del compresor activada (todas las salidas están desactivadas excepto la alarma, si está presente).	•	Compruebe el estado del compresor. Compruebe el presostato de aceite de protección del compresor. Si el problema persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica.
Ec	Alarma de protección genérica del compresor activada (por ejemplo, protección térmica o presostato de máxima). Todas las salidas están desactivadas excepto la alarma, si está presente.	•	Compruebe el estado del compresor. Compruebe la absorción del compresor. Si el problema persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica.
EcA	Alarma del compresor (solo visualización)		Compruebe el estado del compresor.



CÓDIGO DE ALARMA	POSIBLE CAUSA	OPERACIÓN PENDIENTE
EFc	Alarma de los ventiladores del condensador (solo visualización)	Compruebe el estado de los ventiladores del condensador.
EFE	Alarma de los ventiladores del evaporador (solo visualización)	Compruebe el estado de los ventiladores del evaporador.
ES1	Alarma de conexión a la red (Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth)	<ul> <li>Si el problema persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica.</li> </ul>
	(Modalidad MASTER)	
EdP (Solo si Ms>1)	Posible anomalía funcional de una de las sondas. Con el parámetro Prb configurado en -1, si la temperatura detectada por la sonda principal difiere en más de 5°C de la temperatura detectada por la sonda de control, se reporta una posible anomalía (el funcionamiento del sistema de refrigeración permanece sin cambios).	<ul> <li>Se debe verificar el estado de las sondas ambiente.</li> </ul>
E1n	(Modalidad MASTER)	e Se debe verifieer el estado de los condos
(Solo si Ms>1)	Anomalía funcional sondas ambiente (ninguna sonda disponible).	ambiente.
ESP	Alarma conectividad	<ul> <li>Apagar y volver a encender el equipo.</li> <li>Si el problema persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica.</li> </ul>
St* alternando con En (Solo si MS>1)	<b>(Modalidad MASTER)</b> Donde * es el número de esclavo. <b>No hay comunicación con el esclavo indicado.</b>	<ul> <li>Verifique la conexión eléctrica de la línea Maestro-Esclavo RS-485.</li> </ul>
St* alternando con un código de alarma (Solo si MS>1)	(Modalidad MASTER) Donde * es el número de esclavo. La alarma reportada está presente en el esclavo indicado.	<ul> <li>Verifique la causa de la alarma en el esclavo indicado.</li> </ul>
En (Solo si MS=1)	(Modalidad SLAVE) Falta de comunicación con el Master (alarma no silenciable).	<ul> <li>Verifique la conexión eléctrica de la línea Maestro-Esclavo RS-485.</li> </ul>



# MANTENIMIENTO

# 8.1

# NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

Cualquiera que sea la naturaleza del mantenimiento, solo deberá llevarlo a cabo personal técnico especializado.



En caso de avería o mantenimiento del sistema eléctrico, antes de proceder a cualquier comprobación, deberá desconectarse la fuente de alimentación del panel colocando el interruptor de alimentación principal en la posición abierta (O). Compruebe la ausencia de tensión con un probador antes de realizar cualquier operación. Cada elemento del cuadro eléctrico, en caso de que sea defectuoso, deberá reemplazarse exclusivamente con piezas originales.

- Si la intervención afecta a piezas externas al panel, siga estos pasos:
- Desconecte de forma permanente y segura la fuente de alimentación del panel de una de las siguientes maneras:
  - 1) Gire el interruptor principal del NECTOR a OFF para bloquearlo en esta posición utilizando un bloqueo mecánico (accesorio Pego ACC5ST3801).
  - 2) Desconecte la fuente de alimentación previa a nuestro panel permanentemente, bloqueándolo con candado en OFF.
- □ Coloque señales para indicar que la máquina está en mantenimiento.

Antes de proceder con las operaciones de mantenimiento, aplique las siguientes medidas de seguridad:



- El cuadro eléctrico debe estar apagado.
- □ Evitar la presencia de personal no autorizado en el área de intervención.
- Coloque las señales apropiadas para indicar «Máquina en mantenimiento».
- Use ropa de trabajo adecuada (monos, guantes, zapatos, casco) y sin partes sueltas.
- Retire, si lo lleva, cualquier objeto que pueda engancharse en las partes salientes del panel.
- Disponer de medios y herramientas de prevención de accidentes adecuados para las operaciones.
- Las herramientas deberán estar bien limpias y desengrasadas.
- Disponer de la documentación técnica necesaria para realizar los trabajos de mantenimiento (diagramas de cableado, tablas, planos, etc.).

Al final de las operaciones de mantenimiento, retire todos los materiales residuales y limpie a fondo el panel.



Está absolutamente prohibido alojar piezas adicionales dentro del cuadro eléctrico.



# INSPECCIÓN PERIÓDICA

El NECTOR se prueba y ajusta en fábrica como lo certifica el «informe de calibración» adjunto en este paquete.

Cuando está en servicio, su inspección periódica es necesaria para garantizar la fiabilidad de los registros según lo establecido por la **UNI EN12830** y de acuerdo con la **UNI EN13486**.

La inspección también es necesaria si la temperatura de funcionamiento se desvía significativamente de la temperatura de prueba indicada en el informe de calibración.

La inspección recomendada es anual y puede llevarse a cabo de las siguientes maneras:

- En un centro autorizado para la calibración de instrumentos: centros ACCREDIA para Italia (www.accredia.it); para otros países europeos, consulte el sitio web con la lista de centros autorizados para verificar los instrumentos de medida del país en cuestión.
- Mediante comparación directa utilizando un dispositivo de medición, comprobado periódicamente con un multímetro y un termómetro probados y certificados por ACCREDIA.

# **RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN.**

El registrador de datos en los paneles de la serie NECTOR tiene una clase de precisión de 1 por lo que:

- Si la diferencia entre el valor medido por el registrador de datos y el valor de referencia está entre ±1 °C, la verificación ha tenido resultado **POSITIVO**.
- Si la diferencia entre el valor medido por el registrador de datos y el valor de referencia es superior a +1 °C o inferior a -1 °C, la verificación tiene resultado NEGATIVO.

**NB:** Todos los resultados de la verificación deben registrarse y conservarse.

Si la verificación tiene resultado negativo, el personal experto puede ajustar el instrumento in situ mediante comparación directa con un lector digital y una sonda de muestra con un certificado de calibración ACCREDIA válido. Póngase en contacto con el servicio de asistencia Pego para el procedimiento a seguir.



# PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

Repuestos y accesorios para el panel **NECTOR**:

- SON103C4R1L1500 Sonda NTC 10K 1 % negro 1,5 m de longitud.
- SON103C4R1L3000 Sonda NTC 10K 1 % negro 3 m de longitud.
- SONNTC3MCE Sonda NTC 10K 1 % amarilla de 3 m de longitud.
- Tarjeta de recambio (frontal completo).
- 200P200RBATT Batería de respaldo.



Las piezas de repuesto y accesorios deben solicitarse a su distribuidor.

# 8<u>.4</u>

# LIMPIEZA DEL PANEL

Para la limpieza externa del panel, utilice solo un paño húmedo con un poco de detergente neutro.

### 8.5

### ELIMINACIÓN

El panel NECTOR consta de plástico, cables, placa de circuito impreso y componentes electrónicos.

En relación con la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, y la legislación nacional de aplicación pertinente, le informamos de que:

- A. Existe la obligación de no eliminar los RAEE como residuos municipales y de proceder a la recogida selectiva de dichos residuos.
- B. Los sistemas de recogida públicos o privados previstos por las leyes locales deben utilizarse para su eliminación. También es posible devolver el equipo al distribuidor al final de su vida útil si se compra uno nuevo.
- C. Este equipo puede contener sustancias peligrosas: un uso o una eliminación inadecuados podrían tener efectos adversos para la salud humana y el medioambiente.



Rev. 02-25

- D. El símbolo (contenedor de basura con ruedas tachado) presente en el paquete, producto e instrucciones indica que el aparato se ha comercializado después del 13 de agosto de 2005 y que deberá someterse a recogida selectiva.
- E. En caso de eliminación inadecuada de residuos eléctricos y electrónicos, la normativa local vigente en materia de eliminación dispone sanciones.

**NB:** En caso de sustitución de la batería de repuesto y/o de la batería del reloj, nunca las tire sino que deberá recurrir a los centros de recogida adecuados para su correcta eliminación.



# ANEXOS

A.1

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

LA PRESENTE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SE EXPIDE BAJO LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE:

THIS DECLARATION OF CONFORMITY IS ISSUED UNDER THE EXCLUSIVE RESPONSIBILITY OF THE MANUFACTURER:



PEGO S.r.l. Via Piacentina 6/b, 45030 Occhiobello (RO) – Italia – Sociedad sujeta a la gestión y coordinación de Castel S.r.l.

#### NOMBRE DEL PRODUCTO EN OBJETO / DENOMINATION OF THE PRODUCT IN OBJECT

MOD: NECTOR

EL PRODUCTO ANTERIOR CUMPLE CON LA LEGISLACIÓN DE ARMONIZACIÓN PERTINENTE DE LA UNIÓN EUROPEA: THE PRODUCT IS IN CONFORMITY WITH THE RELEVANT EUROPEAN HARMONIZATION LEGISLATION:

Directiva de baja tensión (LVD):	2014/35/UE
Low voltage directive (LVD):	2014/35/UE

Directiva CEM:2014/30/UEElectromagnetic compatibility (EMC):2014/30/UE

LA CONFORMIDAD PRESCRITA POR LA DIRECTIVA SE GARANTIZA MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO, A TODOS LOS EFECTOS, DE LAS SIGUIENTES NORMAS: THE CONFORMITY REQUIRED BY THE DIRECTIVE IS GUARANTEED BY THE FULFILLMENT TO THE FOLLOWING STANDARDS:

Normas armonizadas: EN 61326-1:2013 +A1+A2+A3, EN 12830:1999, EN 13485:2001, EN 13486:2001, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 EN 60730-1:2016, EN 60730-2-9:2010 European standards: EN 61326-1:2013 +A1+A2+A3, EN 12830:1999, EN 13485:2001, EN 13486:2001, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 EN 60730-1:2016, EN 60730-2-9:2010

Firmado en nombre y representación de: Signed for and on behalf of:

Pego S.r.l. Martino Villa Presidente

Lugar y fecha de emisión: Place and Date of Release:

Occhiobello (RO), 01/01/2022





#### DIAGRAMA DE CONEXIÓN NECTOR200, NECTOR200CB, NECTOR200CR, NECTOR200B







NECTOR

A.3

### DIAGRAMA DE CONEXIÓN NECTOR200D75



Ao1 - 0-10V Output Ao1 - 0-10V Output **RS-485 B Master-Slave RS-485 A Master-Slave**  $\bigcirc$ **RS-485 GND**  $\bigcirc$ RS-485 B  $\bigcirc$ RS-485 A  $\bigcirc$ 2 Ambient temp. probe 4 An2 - Defr. temp. probe 6 Enr - Datalogger t. probe An4 - Configurable 8 10 in1 - Door Switch 12 in2 - Compr. Protection 14 in3 - Configurable 16 in4 - Configurable 18 in5 - Configurable 20 in6 - Configurable 22 in7 - Configurable An5 - 4-20mA 24 An5 - 12V



0

11

7

0

.....

ETHERNET

1

Ħ

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

# A.4

# DIAGRAMA DE CONEXIÓN MASTER/SLAVE

Partiendo del Nector con función Master, realizar el cableado hacia el primer Nector Slave con un cable tripolar, respetando la polaridad A y B de la línea RS-485 Master-Slave y conectando también el GND de la línea RS-485. Desde el segundo Nector Slave se conecta al tercero y así sucesivamente hasta el último (máximo 4 Slaves).



Ejemplo de conexión Maestro-Esclavo con 1 Maestro y 2 Esclavos:

Para esta configuración, los parámetros se configuran de la siguiente manera:

MASTER	SLAVE 1	SLAVE 2
MS=3	MS=1	MS=1
	AdS=1	AdS=2





PEGO S.R.L. Via Piacentina, 6/b 45030 Occhiobello (RO) – ITALIA Tel. +39 0425 762906 correo electrónico: info@pego.it – www.pego.it

ASISTENCIA TÉCNICA Tel. +39 0425 762906 correo electrónico: tecnico@pego.it

Agencia: